



CZ

SK

**CPA Halo**<sup>®</sup> **12**

**NÁVOD**



# Návod k telefonu

## CPA Halo 12

CZ

### OBSAH

Obsah .....	3
Popis ovládacích prvků telefonu.....	6
Bezpečnostní pokyny.....	7
<b>ZAČÍNÁME .....</b>	<b>10</b>
Vložení /Vyjmutí baterie.....	10
Vložení /Vyjmutí SIM karty .....	11
Vložení /Vyjmutí paměťové karty.....	12
Nabíjení baterie .....	13
Výstraha při vybité baterii.....	14
Zapnutí /Vypnutí telefonu .....	14
<b>VÁŠ TELEFON .....</b>	<b>15</b>
Pohotovostní režim .....	15
Změny nastavení některých položek v menu telefonu ....	15
Ovládací prvky telefonu .....	16
Funkce jednotlivých tlačítek.....	17
Funkce signalizačních LED.....	19
Ikony na displeji.....	20
Tlačítko pro rychlé zvýšení hlasitosti.....	20
<b>VOLÁNÍ .....</b>	<b>21</b>
Vytáčení čísla.....	21
Tísňové volání – SOS.....	21
Mezinárodní volání.....	22
Rychlá volba .....	23

Příjem hovoru .....	23
Příjem všemi klávesami .....	24
Odmítnutí hovoru .....	24
Nastavení hlasitosti .....	24
<b>SMS ZPRÁVY .....</b>	<b>25</b>
Psaní a odesílání SMS zpráv .....	25
Čtení SMS zpráv a odpovídání .....	25
Přijaté SMS zprávy .....	26
Tísňová SMS .....	26
Mazání zpráv .....	26
Hlasová schránka .....	27
Stav paměti .....	27
Vkládání číslic .....	27
Vkládání speciálních znaků .....	27
<b>MMS ZPRÁVY .....</b>	<b>28</b>
Napsat zprávu .....	28
Doručená zpráva MMS .....	30
Odeslaná zpráva MMS .....	30
Koncepty .....	30
Nastavení MMS .....	31
Nastavení profilu MMS .....	32
<b>HOVORY - VÝPIS HOVORŮ .....</b>	<b>33</b>
Přijaté hovory .....	33
Odchozí hovory .....	33
Zmeškané hovory .....	34
Smazat všechny hovory .....	34
<b>KONTAKTY .....</b>	<b>34</b>
Hledání v seznamu .....	34
Přidání kontaktu .....	35
Smazání kontaktu .....	35
Kopírování kontaktu .....	35
Oblíbená čísla .....	36

Profily.....	36
<b>NASTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU.....</b>	<b>37</b>
Nastavení telefonu.....	37
Nastavení sítě.....	38
Nastavení zabezpečení.....	39
Obnovit výchozí nastavení.....	39
<b>MULTIMÉDIA.....</b>	<b>40</b>
Fotoaparát.....	40
Prohlížeč obrázků.....	40
Videorekordér.....	41
Video přehrávač.....	42
Audio přehrávač.....	43
Záznam zvuku.....	44
FM Rádio.....	45
<b>EXTRA.....</b>	<b>46</b>
Správce souborů.....	46
Budík.....	47
Kalendář.....	47
Kalkulačka.....	47
Stopky.....	48
Hry.....	49
Služby.....	50
Svítilna.....	50
Návod.....	51
<b>SPECIFIKACE.....</b>	<b>51</b>
Působení radiových vln a SAR.....	52
Ochrana životního prostředí.....	54
Prohlášení o shodě.....	54

# MOBILNÍ TELEFON CPA Halo 12



Než začnete používat tento telefon, přečtěte si nejdříve tento návod.

Vyhrazujeme si právo upgradovat software nebo telefon bez předchozího upozornění. Ikony v této uživatelské příručce se mohou lišit od těch, co jsou v telefonu, a to v závislosti na telefonu, který byl zakoupen.

Vyhrazujeme si právo učinit změny v této uživatelské příručce bez předchozího upozornění.

Všechna práva vyhrazena.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tuto uživatelskou příručku čtete pozorně, prosím. Pokud nebudete postupovat podle instrukcí uvedených v tomto manuálu, vystavujete se nebezpečí. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostní pokyny.

### Bezpečné zapnutí telefonu

Nezapínejte telefon na nebezpečných místech nebo v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno.



### Věnujte pozornost bezpečnosti silničního provozu

Používání telefonu během řízení vozidla je nebezpečné. V Evropě, včetně ČR, je telefonování při řízení vozidla legislativně zakázáno. Při řízení motorového vozidla používejte handsfree příslušenství (např. sluchátko). Pokud je tele-

fon zapnutý, elektromagnetické vlny ruší elektronický systém automobilu (např. ABS, SRS). Pro zvýšení bezpečnosti dodržujte následující pokyny:

- Nepokládejte telefon na ovládací panel automobilu.
- Ujistěte se u autorizovaného prodejce vašeho vozidla, že elektronický systém automobilu má dobrou izolaci.



### **Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických zařízení**

V blízkosti zdravotnických zařízení, kromě označených míst, kde je používání mobilních telefonů povoleno, prosím, vypínejte telefon. Telefon může zasahovat do chodu některých elektronických zařízení.



### **Vypněte telefon v letadle**

Prosím, postupujte podle souvisejících předpisů. Vypněte telefon před vstupem na palubu.



### **Vypněte telefon u čerpacích stanic pohonných hmot**

Vypínejte telefon, pokud se nacházíte v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot nebo na kterémkoliv místě, kde se manipuluje s pohonnými hmotami nebo chemickými látkami.





## **Mobilní telefon by měl být vždy vypnutý v blízkosti výbušnin**

### **Správné používání telefonu**

Používejte telefon v normální poloze. Nedotýkejte se plochy antény, není-li to nezbytné. Nenechávejte děti používat telefon bez dozoru. SIM kartu je možné z telefonu vyjmout. Nenechávejte těhotnou ženu telefonovat příliš dlouhou dobu.



### **Příslušenství a baterie**

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte jakýkoli výrobek, který není kompatibilní s tímto telefonem. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je telefon vypnutý. S použitými bateriemi se obraťte na svého dodavatele.



### **Odolnost vůči vodě**

Telefon není odolný vůči vodě. Newystavujte telefon špatnému počasí nebo prostředí (např. vlhko, déšť, mořská voda atp.).

### **Tísňová volání**

Ujistěte se, že je telefon zapnutý. Podle potřeby, stiskněte opakovaně tlačítko pro ukončení hovoru, aby se smazal obsah obrazovky, a vraťte se do pohotovostního režimu. Poté zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko pro příjem hovorů. Popište místo, kde se nacházíte. Nezavěšujte telefon bez povolení.

# ZAČÍNÁME

---

## VLOŽENÍ/VYJMUTÍ BATERIE

1. Otevřete kryt baterie tak, jak je naznačeno na obrázku.



2. Vložte /Vyjměte baterii.



3. Zasuňte zpět kryt baterie. Ujistěte se, že je kryt zcela uzavřen.



CZ

**Upozornění:** Při manipulaci s baterií vypněte telefon a odpojte nabíječku. Používejte pouze baterii, která je kompatibilní s tímto telefonem.

## VLOŽENÍ/VYJMUTÍ SIM KARTY

### 1. Vložení SIM karty

Vypněte telefon, odstraňte kryt baterie, vyjměte baterii a vložte SIM kartu tak, jak je uvedeno na obrázku.



## 2. Vyjmutí SIM karty

Držte kryt SIM karty. Druhou rukou zvedněte SIM mírně nahoru. SIM kartu vytáhněte z držáku ven.



**Upozornění:** SIM karta a její kontakty mohou být snadno poškozeny poškrábáním nebo ohýbáním. Při vkládání a vyjímání SIM karty buďte opatrní.

## VLOŽENÍ/VYJMUTÍ PAMĚŤOVÉ KARTY

Paměťovou kartu microSD vložte tak, že otevřete držák paměťové karty a vložte kartu do slotu pro paměťové karty umístěného v telefonu pod baterií. Držák paměťové karty opět pečlivě zavřete a zajistěte. Poté opět vložte baterii a zavřete kryt.



# NABÍJENÍ BATERIE

Telefon je možné nabíjet, pokud je zapnutý i vypnutý. Před nabíjením telefonu se ujistěte, že je uvnitř telefonu baterie.

## 1. Připojte nabíječku



## 2. Odpojte nabíječku, pokud je telefon již nabitý.



Telefon je možné též nabíjet v kolébce (stojánku), který je součástí balení.



**Upozornění:** Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až po několika minutách. Pro dobíjení používejte nabíječku z balení telefonu. Nabíječky jiných výrobců nemusí být kompatibilní a nepůjde s nimi telefon nabíjet nebo jej nebudou schopny plně nabít.

## VÝSTRAHA PŘI VYBITÉ BATERII

Pokud je baterie vybitá a telefon je zapnutý, telefon na displeji zobrazí varování o téměř vybité baterii. Baterii nabijte co nejdříve.

**Upozornění:** Neponechávejte svítit svítilnu v telefonu, pokud není baterie dostatečně nabitá. Mohlo by dojít k podvybití baterie. Telefon by nešel zapnout a nebylo by možné ani baterii opět dobít.

## ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEFONU

### Zapnutí

Stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko. Pokud již byl nastaven **PIN kód**, zadejte jej a potvrďte zeleným tlačítkem. Telefon se zapne a přihlásí do sítě.



**Upozornění:** Pokud zadáte 3x chybný PIN kód, SIM karta se zablokuje. Budete vyzváni k zadání kódu PUK. Pokud bude potřeba, kontaktujte zákaznickou linku vašeho operátora pro odblokování SIM karty.

## Vypnutí

Pokud je telefon zapnutý, stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.

## VÁŠ TELEFON

---

### **POHOTOVOSTNÍ REŽIM**

Pokud je telefon zapnutý a netelefonujete nebo neprovádíte žádnou jinou operaci (např. psaní/čtení SMS zpráv), telefon se nachází v tzv. pohotovostním režimu.

### **ZMĚNY NASTAVENÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK V MENU TELEFONU**

Pro uložení provedených změn v telefonu je třeba před odchodem z konkrétního menu zvolit volbu **Uložit**. Pokud tak neučiníte změny nastavení se neuloží a neprojeví se!

# OVLÁDACÍ PRVKY TELEFONU

Signalizační  
LED



Ovládání  
hlasitosti



Navigační  
tlačítko  
nahoru

Navigační  
tlačítko  
dolů

Spoušť  
svítilny

Tlačítko  
SOS





# FUNKCE JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK

Tlačítko	Funkce
Tlačítko pro příjem hovoru (zelená klávesa)	<b>Pohotovostní režim:</b> stiskněte pro vstup do seznamu hovorů.
Tlačítko pro ukončení hovoru (červená klávesa)	<b>Vypnutý telefon:</b> Dlouhým stiskem se zapne telefon. <b>Zapnutý telefon:</b> Dlouhým stiskem se vypne telefon. <b>V menu:</b> stiskněte pro návrat na úvodní obrazovku.
Navigační tlačítko nahoru	<b>Pohotovostní režim:</b> vstup do funkce Budíku. <b>V menu:</b> pohyb nahoru.
Navigační tlačítko dolů	<b>Pohotovostní režim:</b> vstup do tvorby zpráv. <b>V menu:</b> pohyb dolů.
Tlačítko #	<b>Režim psaní textu:</b> Mění způsob vkládání znaků. <b>Pohotovostní režim:</b> <b>Dlouhým stiskem #</b> se aktivuje/deaktivuje režim Schůzka. <b>Krátkým stiskem #</b> (M2) a poté <b>zeleného tlačítka</b> vytočíte <b>Oblíbené číslo</b> . Více v části návodu Oblíbená čísla <b>V menu:</b> posun volby vpravo, pokud je v menu taková možnost.

Tlačítko	Funkce
Tlačítko <b>*</b>	<p><b>Režim psaní textu:</b> Zobrazí nabídku symbolů.</p> <p><b>Pohotovostní režim:</b> krátkým stiskem <b>*</b> (M1) a poté <b>zeleného tlačítka</b> vytvoříte <b>Oblíbené číslo</b>. Více v části návodu Oblíbená čísla.</p> <p><b>V menu:</b> posun volby vlevo, pokud je v menu taková možnost.</p>
<b>Levá funkční klávesa.</b>	<p><b>Pohotovostní režim:</b> vstup do Menu.</p> <p><b>V menu:</b> stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v levém spodním rohu displeje nad danou klávesou.</p>
<b>Pravá funkční klávesa.</b>	<p><b>Pohotovostní režim:</b> Kontakty.</p> <p><b>V menu:</b> stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v pravém spodním rohu displeje nad danou klávesou.</p>
Tlačítko <b>FM</b>	<p><b>Pohotovostní režim:</b> vstup do aplikace FM rádia.</p>
<b>Svítilna</b>	<p><b>Pohotovostní režim:</b> dlouhým stiskem klávesy <b>O zapnete/vypnete</b> svítilnu na zadní straně telefonu.</p>
Tlačítko <b>SOS</b>	<p>Dlouhým stisknutím tlačítka se aktivuje funkce nouzového volání na předem zvolené(á) telefonní číslo(a).</p>
Tlačítka <b>hlasitosti</b> <b>+ a -</b>	<p><b>Pohotovostní režim:</b> zvýšení a snížení hlasitosti reproduktoru.</p> <p><b>V menu:</b> v některých aplikacích fungují jako ovládací prvky.</p>

# FUNKCE SIGNALIZAČNÍCH LED

<b>Červená LED</b>	<b>Funkce</b>
LED bliká	Vybitá baterie. Připojte telefon na nabíječku.
LED svítí	Telefon je připojen na nabíječku a dobývá se.

<b>Zelená LED</b>	<b>Funkce</b>
LED bliká	Telefon signalizuje například nepřičtenou zprávu nebo nepřijatý hovor. Po otevření telefonu nebo zobrazení zprávy nebo po kontrole zmeškaného hovoru LED zhasne.
LED svítí	Přichází zpráva nebo hovor.
LED svítí a telefon je připojen na nabíječku	Telefon je plně nabitý.

## IKONY NA DISPLEJI

Ikony, které mohou být zobrazeny na displeji telefonu.

### Stav baterie



### Intenzita signálu



Budík



Tichý režim



Nepřečtená zpráva



Sluchátková souprava připojena



Nepřijaté hovory

## TLAČÍTKO PRO RYCHLÉ ZVÝŠENÍ HLASITOSTI

V průběhu hovoru lze telefon rychle přepnout do režimu handsfree, a to stisknutím pravé funkční klávesy.

Pro přizpůsobení hlasitosti během hovoru stiskněte **tláčítko ovládání hlasitosti +** (zvýšíte hlasitost) nebo **-** (snížíte hlasitost).

## VYTÁČENÍ ČÍSLA

- 1 Vložte telefonní číslo pomocí číselných tlačítek a stiskněte zelené tlačítko pro vytočení požadovaného čísla.
- 2 Pro smazání špatně zadaného znaku použijte **pravou funkční klávesu (Smazat)**. Pokud chcete smazat všechny znaky, stiskněte červené tlačítko.
- 3 Volat lze i na čísla uložená v kontaktech. Z adresáře si zvolíte příslušný kontakt a zeleným tlačítkem potvrdíte volbu hovoru. Podrobné informace o kontaktech naleznete v tomto návodu v sekci KONTAKTY.

## TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ – SOS

Nastavení funkce tísňového volání:

**[Menu] => [SOS funkce] => [Stav] => [Zap/Vyp.]**

Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

### **Pokud je vložena SIM karta**

- 1 Pokud je funkce tísňového volání zapnuta, dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu dojde k vytočení čísla tísňového volání (pokud je nastaveno). Pokud si nenastavíte vlastní číslo, telefon Vám oznámí, že nemáte zvoleno SOS číslo.
- 2 Pokud je funkce tísňového volání zapnuta, telefon začne vytáčet uložená telefonní čísla. Nedojde-li k při-

jmutí hovoru, odešle telefon Vaši nouzovou SMS zprávu na uložená telefonní čísla u kterých si tuto možnost aktivujete.

## **Pokud SIM karta není vložena**

Pokud není SIM vložena a telefon je zapnutý není SOS tlačítko aktivní! Pro volání na tísňovou linku je třeba zadat číslo 112 a potvrdit zeleným tlačítkem pro uskutečnění hovoru. Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v jakémkoli stavu se v telefonu aktivuje SOS volání na uložená čísla. Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v režimu zamknuté klávesnice bude aktivován tísňový hovor.

### **Upozornění:**

Všude, kde je možné použít GSM síť, je možné využít službu tísňového volání (síla signálu je zobrazena na displeji vlevo nahoře). Pokud nemáte aktivován roaming u vašeho mobilního operátora, na displeji se zobrazí POUZE TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ. To znamená, že můžete volat pouze na tísňové linky. Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem, tísňové volání na číslo 112 můžete provádět i bez vložené SIM karty.

## **MEZINÁRODNÍ VOLÁNÍ**

Dvakrát stiskněte tlačítko „\*“, zobrazí se znak „+“. Poté zadejte telefonní číslo v mezinárodním formátu včetně předvolby státu. Stisknutím zeleného tlačítka dojde k vytvoření zadaného telefonního čísla.

## RYCHLÁ VOLBA

Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovostním režimu dlouze stisknout tlačítko **2** až **9**.

### Přiřazení rychlé volby:

V menu Telefonní seznam vyberte daný kontakt a zvolte **[Volby] => [Nastavení] => [Rychlá volba] => [Nastavit čísla] => zvolte si klávesu rychlé volby => [upravit] => [vybrat číslo]**.

Rychlou volbu aktivujte **[Nastavení] => [Rychlá volba] => [Stav] => [Zap.]**.

Pokud máte nastavenou hlasovou schránku, můžete dlouhým stiskem tlačítka 1 vytočit její číslo.

### Nastavení hlasové schránky:

**[Menu Zprávy] => [Nastavení] => [SMS] => [SIM] => [Server hlasové pošty]** – zde si zadejte číslo hlasové schránky Vašeho operátora a zvolte **Uložit**.

## PŘÍJEM HOVORU

- Pro přijetí hovoru stiskněte zelené tlačítko nebo levou funkční klávesu.
- V průběhu hovoru můžete stisknutím levé funkční klávesy **[Volby]** provádět následující operace: přepínat hovory, vypínat/zapínat mikrofon (MUTE), vyhledávat v kontaktech, aktivovat výpis hovorů a zprávy. Nově příchozí hovor telefon akusticky oznámí. Pokud tento nový hovor přijmete, ten předchozí bude přidržen.

Pravou funkční klávesou lze aktivovat/deaktivovat handsfree (Repro).

- Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko

## **PŘÍJEM VŠEMI KLÁVESAMI**

Příchozí hovor lze přijmout jakoukoliv klávesou mimo červené klávesy pro ukončení hovoru, pokud si však tuto funkci aktivujete v menu: **[Nastavení] => [Nastavení volání] => [Další nastavení] => [Režim příjmu hovoru] => [Všemi klávesami] => [Zapnuto/vypnuto]**

## **ODMÍTNUTÍ HOVORU**

Příchozí hovor odmítnete stisknutím červeného tlačítka.



## **NASTAVENÍ HLASITOSTI**

V průběhu hovoru můžete přizpůsobovat hlasitost reproduktoru stisknutím tlačítka **hlasitosti +** (zesílení), nebo **-** (zeslabení).



# SMS ZPRÁVY

---



Telefon umožňuje přijímat i odesílat textové zprávy. Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony  na displeji telefonu.  se zobrazí v případě, že je paměť pro zprávy plná.

CZ

## PSANÍ A ODESÍLÁNÍ SMS ZPRÁV

1. Zvolte **[Zprávy]** => **[Napsat zprávu]** => **[SMS]** a pište zprávu.
2. Pomocí tlačítka # lze přepínat mezi různými režimy vkládání znaků (malá písmena/velká písmena/první velké písmeno/číslice). Pomocí tlačítka \* můžete zadávat speciální znaky.
3. Po zadání textu zprávy pokračujte stisknutím **Volby**.
4. Zobrazí se možnost odeslat.
5. Zadejte telefonní číslo. Můžete zadat číslo přímo, nebo přidat ze seznamu.

## ČTENÍ SMS ZPRÁV A ODPOVÍDÁNÍ

Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony  v pohotovostním režimu telefonu. Chcete-li tuto novou zprávu přečíst, zvolte **Zobrazit**. Pokud chcete zprávu přečíst později, stiskněte červené tlačítko. Později zvolte **[Zprávy]** => **[Doručené]** a vyberte zprávu, kterou chcete přečíst. Nepřečtená zpráva bude označena symbolem  .

Pokud stisknete při čtení zprávy tlačítko volby, zobrazí se seznam možností.

**Poznámka:** Telefon podporuje dlouhé SMS zprávy o maximální velikosti 459 znaků bez diakritiky.

## PŘIJATÉ SMS ZPRÁVY

### Ukládání a správa přijatých zpráv

1. Přijaté zprávy jsou zobrazeny podle data přijetí.
2. Pro listování ve zprávách použijte navigační tlačítka nahoru a dolů, pro výběr požadované zprávy zvolte **Zobrazit**.
3. Další možnosti zprávy vyvoláte stisknutím **levé funkční klávesy** (odpovědět, vymazat, poslat dál, volat odesílatele, uložit číslo).

## TÍŠŇOVÁ SMS

Tuto funkci si můžete nastavit. V případě volání na tísňové číslo dojde k automatickému odeslání této SMS zprávy. Nastavit je možné pouze jednu zprávu. Zprávu naleznete v menu: **[Menu] => [SOS funkce] => [SOS zpráva]**

## MAZÁNÍ ZPRÁV

Jakoukoliv SMS zprávu můžete smazat, a to včetně zpráv uložených v Doručených, Konceptech, Odeslaných atp.

## HLASOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová schránka je služba sítě. Pro využívání je nutná aktivace této funkce u mobilního operátora, kde také získáte více informací ohledně této služby. Hlasovou schránku můžete vytočit dlouhým stisknutím tlačítka 1 (pokud bylo číslo hlasové schránky dříve nastaveno). Pokud chcete smazat číslo hlasové schránky, zvolte menu **[Menu Zprávy] => [Nastavení] => [SMS] => [SIM] => [Server hlasové pošty]** a číslo vymažte.

## STAV PAMĚTI

Stav paměti pro SMS zprávy můžete zkontrolovat v menu **[Zprávy] => [Nastavení] => [SMS] => [Stav paměti]**. Zobrazí se stav paměti telefonu a SIM karty.

## VKLÁDÁNÍ ČÍSLIC

Jestliže při psaní textu potřebujete vložit číslice, klávesou **#** přepnete režim psaní na režim číslic **123** a vložte požadované číslo stiskem dané klávesy.

## VKLÁDÁNÍ SPECIÁLNÍCH ZNAKŮ

Při psaní krátkých textových zpráv nebo textu můžete stiskem klávesy **\*** vkládat speciální znaky. Vybraný znak vyberte stiskem klávesy **2/4/6/8** a potvrďte stiskem levé funkční klávesy.

# MMS ZPRÁVY

---

MMS je multimediální zpráva, kterou si lze představit jako SMS obsahující navíc obrázek, hudbu nebo video.

Aby byl telefon schopen MMS přijímat a odesílat, je třeba mít tuto funkci aktivovanou na SIM od vašeho operátora a telefon musí být správně nastaven. Nastavení telefonu naleznete v sekci Nastavení MMS. Jelikož telefon disponuje omezenou kapacitou vnitřní paměti, je třeba mít vloženu paměťovou kartu pro příjem velkých MMS. Z tohoto důvodu nemusí být telefon schopen přijmout MMS o maximální velikosti.

## NAPSAT ZPRÁVU

Pro psaní zprávy zvolte:

**[Menu] => [Zprávy] => [Napsat zprávu] => [MMS]**

Nyní může začít vytvářet zprávu stejným způsobem jako je tomu při psaní SMS s tím rozdílem, že do MMS můžete připojovat obrázky, videa, melodie. Číslo příjemce lze zadat buď ručně, nebo si lze zvolit kontakt z telefonního seznamu ve vašem přístroji tak, jako tomu je u SMS.

V menu **VOLBY** můžete pro tvorbu MMS použít další funkce:

- **Odeslat** – ukončení tvorby MMS
- **Způsob vkládání** – zvolte si psaní velkých nebo malých písmen nebo číslic
- **Přidat obrázek** – vložte si do MMS obrázek z telefonu nebo paměťové karty

- **Přidat zvuk** – vložte si do MMS melodii z telefonu nebo paměťové karty
- **Přidat video** – vložte si do MMS video sekvenci z telefonu nebo paměťové karty
- **Přidat předmět** – vložte předmět neboli název odesílané MMS
- **Náhled MMS** – telefon vám přehraje, jak bude vaše MMS vypadat jako celek
- **Možnosti MMS** – vložit snímek před (MMS nejdříve zobrazí obrázek a poté váš text), Přidat snímek za (MMS nejdříve zobrazí váš text a poté obrázek), Rychlost prohlížení obrázku (zvolte si dobu zobrazení snímku během přehrávání MMS)
- **Rozšířené** – vložit šablonu (vložte Vámi dříve před uloženou šablonu), Vložit přílohu (vložte si do MMS soubor z telefonu nebo paměťové karty), Vložit záložku (vložte si záložku webové adresy z WAP prohlížeče)
- **Uložit** – uložte si vytvořenou MMS do konceptů pro další úpravu a pro případné budoucí odeslání MMS

Pokud máte MMS vytvořenou, zvolte **Volby** a **Odeslat**. Poté si zvolte příjemce, kterému chcete MMS doručit. Můžete zvolit i více příjemců. V možnostech odeslání si ještě můžete zvolit zda obdržíte zprávu o doručení, oznámení o přečtení, jakou prioritu MMS má, kdy doručit MMS. Nyní pokud máte zvoleny všechny příjemce, stačí pouze zvolit odeslat.

## DORUČENÁ ZPRÁVA MMS

Doručenou MMS můžete číst ihned po doručení potvrzením na hlavní obrazovce nebo později v menu:

**[Menu] => [Zprávy] => [Doručené]**

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

## ODESLANÁ ZPRÁVA MMS

Odeslanou MMS naleznete v menu:

**[Menu] => [Zprávy] => [Odeslané]**

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

## KONCEPTY

Pokud jste si při tvorbě MMS uložili zprávu do konceptů poté MMS naleznete v menu:

**[Menu] => [Zprávy] => [Koncepty]**

Zprávy jsou řazeny od nejnovější po nejstarší.

Po vybrání MMS zvolte **Volby**:

- **Zobrazit** – zobrazí a přehraje se vám celá MMS
- **Upravit** – zprávu lze dále upravovat a poté např. odeslat
- **Smazat** – smažete vybranou MMS
- **Smazat vše** – smažete všechny MMS
- **Označit několik** – lze označit více MMS zpráv a potom je smazat

- **Přesunout do telefonu** – MMS přesunete do paměti telefonu (z důvodu omezené kapacity paměti telefonu toto nemusí být vždy možné a ani to nedoporučujeme)
- **Kopírovat do telefonu** – MMS zkopírujete do paměti telefonu (z důvodu omezené kapacity paměti telefonu toto nemusí být vždy možné a ani to nedoporučujeme)
- **Detaily** – zobrazí se vám všechny základní informace o MMS

## NASTAVENÍ MMS

[Menu] => [Zprávy] => [Nastavení] => [MMS] => [Společná nastavení]

Zde lze nastavit:

- **Tvorba** – nastavte si režim tvorby
- **Odesílání** – nastavení odeslání – nastavte si dobu platnosti MMS/Doručenku atd.
- **Příjem** – nastavte si chování v domácí síti nebo při roamingu
- **Preferovaná paměť** – zvolte si kam chcete MMS ukládat (doporučujeme z důvodu omezené vnitřní paměti telefonu vždy používat Paměťovou kartu jako preferovanou paměť pro ukládání MMS)
- **Stav paměti** – ukazuje, na kolik je obsazena kapacita MMS v telefonu

# NASTAVENÍ PROFILU MMS

Nejprve je třeba nastavit Datový účet. **[Menu] => [Nastavení] => [Připojení] => [Datové účty]**.

Zde naleznete profily operátora vaší SIM – lze upravit stávající nebo vytvořit nový. Vyberte profil a zvolte **Upravit**. Zobrazí se vám následující nabídka, kterou vyplníte dle parametrů operátora SIM:

Položka menu	T-mobile	O2	Vodafone
<b>1 Název účtu - např.</b>	T-mobile MMS	O2 MMS	Vodafone MMS
<b>2 APN</b>	mms.t-mobile.cz	mms	mms
<b>3 Uživatelské jméno</b>	mms	nevyplňuje se	mms
<b>4 Heslo</b>	mms	nevyplňuje se	mms
<b>5 Autor. typ</b>	normální	normální	normální
<b>6 Další nastavení</b>			
<b>6.1 Domovská stránka</b>	http://mms	http://mms	http://mms
<b>6.2 Typ připojení</b>	http	http	http
<b>6.3 Použit proxy</b>	Ano	Ano	Ano
<b>6.4 Adresa proxy</b>	010.000.000.010	160.218.160.218	010.011.010.111
<b>6.5 Proxy port</b>	80	8080	80
<b>6.6 Proxy uživatelské jméno</b>	nevyplňuje se	nevyplňuje se	nevyplňuje se
<b>6.7 Heslo Proxy</b>	nevyplňuje se	nevyplňuje se	nevyplňuje se
<b>6.8 Primární DNS</b>	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
<b>6.9 Sekundární DNS</b>	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
<b>6.10 IP adresa</b>	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
<b>6.11 Masky sítě</b>	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000



Pokud máte nastaven (nastaveny) datové účty vašeho operátora , můžete přistoupit k nastavení MMS. **[Menu] => [Zprávy] => [Nastavení] => [MMS] => [Datový účet]**. Vyberte datový účet vašeho operátora a stiskněte **OK**. Tímto krokem se aktivuje zvolený účet. Pro případnou kontrolu volby účtu stiskněte **[Menu] => [Zprávy] => [Nastavení] => [MMS] => [Datový účet]** - označený datový účet je účtem aktivním.

## HOVORY – VÝPIS HOVORŮ

---

Zobrazuje telefonní čísla přijatých, odchozích a zmeškaných hovorů.

### PŘIJATÉ HOVORY

Zobrazí 20 posledních čísel přijatých hovorů.

1. Zvolte **[Výpis hovorů] => [Příchozí hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů.
2. Na zvolené číslo můžete volat, psát SMS zprávu nebo jej smazat, případně číslo uložit, a to stisknutím zeleného tlačítka nebo levé funkční klávesy a zvolením požadované funkce.

### ODCHOZÍ HOVORY

Zobrazí 20 posledních čísel odchozích hovorů.

Zvolte **[Výpis hovorů] => [Odchozí hovory]**. Navigační-

mi tlačítka se můžete pohybovat nahoru a dolů. Další možnosti jsou stejné jako u Příchozích hovorů.

## ZMEŠKANÉ HOVORY

Zobrazí 20 posledních čísel zmeškaných hovorů.



Zvolte **[Výpis hovorů]** => **[Zmeškané hovory]**. Navigační tlačítka se můžete pohybovat nahoru a dolů. Další možnosti jsou stejné jako u Příchozích hovorů.

## SMAZAT VŠECHNY HOVORY

Zvolte **[Výpis hovorů]** => **[Smazat výpis hovorů]**. Smazat můžete úplně všechny hovory nebo pouze všechny hovory příchozí/odchozí/zmeškané.

## KONTAKTY

---

Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno a telefonní číslo. Kontakt uložený v telefonu je označen symbolem . Kontakt uložený na SIM kartě je označen symbolem .

## HLEDÁNÍ V SEZNAMU

1. Pro vyhledávání ve všech kontaktech zvolte v hlavním menu **Telefonní seznam** nebo v pohotovostního reži-

mu stiskněte navigační klávesu dolů.

2. Zadejte první znak jména, které chcete vyhledat.
3. Zobrazí se seznam kontaktů s kurzorem na jméně, jehož první písmeno bylo zadáno. Pro pohyb v seznamu použijte navigační tlačítka.

## PŘIDÁNÍ KONTAKTU

1. Pro přidání nového kontaktu do adresáře zvolte **[Telefonní seznam] => [Přidat kontakt]**
2. Pro uložení záznamu je nutné, aby bylo zadáno telefonní číslo.

## SMAZÁNÍ KONTAKTU

Pokud chcete smazat kontakty uložené v telefonu nebo na SIM kartě, zvolte **[Menu] => [Telefonní seznam] => [Volby] => [Nastavení] => [Smazat všechny kontakty]** a vyberte, zda smazat kontakty **z telefonu nebo ze SIM karty**. Můžete také mazat kontakty jeden po druhém. Vstupte do telefonního seznamu, vyhledejte si jméno, které chcete smazat, a zvolte **[Volby] => [Smazat]**.

## KOPIROVÁNÍ KONTAKTU

Všechny kontakty ze SIM karty zkopírujete do telefonu tak, že zvolíte **[Menu] => [Telefonní seznam] => [Volby] => [Nastavení] => [Kopírovat kontakty] Na telefon**. Kopírovat můžete samozřejmě také opačně, stačí zvolit

**Na SIM.** Kontakty můžete ovšem také kopírovat jednotlivě, a to tak, že v **[Menu] => [Telefonní seznam]** zvolíte na daném kontaktu **[Volby] => [Kopírovat]** na SIM (příp. do telefonu).

## OBLÍBENÁ ČÍSLA

**[Menu] => [SOS funkce] => [Oblíbená čísla] => [M1/M2]**

Uložte si své oblíbené telefonní číslo (např. lékař) pod **M1**. Pak stačí v pohotovostním režimu stisknout **klávesu \*** a poté **zelenou klávesu** pro uskutečnění volání na číslo uložené pod klávesou **M1**.

## PROFILY

V telefonu je možné si nastavit 4 profily, které určí telefonu hlasitost vyzvánění, typ vyzvánění a další funkce v určitých situacích.

**[Menu] => [Profily]**

Zde si zvolte příslušný profil a v menu **[Volby] => [Přizpůsobit]** nastavte následující:

- **Typ signalizace** – máte možnost zvolit si pouze Vyzvánění/Pouze vibrace/Vibrace a vyzvánění nebo Vibrace a poté vyzvánění
- **Příchozí hovory** – zde si můžete nastavit vyzvánění pro příchozí hovory
- **Hlasitost vyzvánění** – nastavte si hlasitost vyzvánění
- **Zpráva** – zde si můžete nastavit tón pro příchozí zprávy

- **Hlasitost zprávy** – nastavte si hlasitost tónu příchozí zprávy
- **Klávesnice** - zde si můžete nastavit tón kláves při jejich stisknutí (lze nastavit i vyslovení lidským hlasem viz kapitola – Mluvicí klávesy)
- **Hlasitost kláves** – nastavte si hlasitost tónů kláves

**Upozornění:** Pro uložení provedených změn je třeba před odchodem z profilu na jakékoliv položce zvolit volbu Uložit. Pokud tak neučiníte změny nastavení se neuloží a neprojeví se.

Vybraný profil aktivujete:

**[Menu] => [Nastavení] => [Profily] => např. [Hlavní] => Aktivovat**

## NASTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU

---

### NASTAVENÍ TELEFONU

**[Menu] => [Nastavení] => [Telefon]**

#### Čas a datum

V tomto menu si můžete nastavit čas a datum.

#### Jazyk

Umožňuje nastavit jazyk telefonu. Mezi jazyky nechybí čeština ani slovenština.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu Váš telefon nalézá ve Vám neznámém jazyku, změnu provedete dle následujících kroků.

Nejprve telefon uveďte stiskem červené klávesy do základní obrazovky. Stiskněte **1x Menu** (levá funkční klávesa), **4x horní navigační klávesu**, **2x OK** (levá funkční klávesa), **1x dolní navigační klávesu**, **1x OK**, nyní najedte na **Češtinu** a **potvrďte OK**, poté bude telefon nastaven do češtiny.

## Displej

V tomto menu si nastavte vzhled displeje.

- **Tapeta** – zvolte si obrázek tapety
- **Uvítací animace** – animace při zapnutí telefonu
- **Vypínací animace** – animace při vypnutí telefonu
- **Zobrazit datum a čas** – zvolte si zda na základní obrazovce uvidíte aktuální datum a čas

## Další nastavení

- **Indikační LED** – aktivujte/deaktivujte si stavovou indikační LED na vnější straně telefonu
- **Podsvícení LCD** – zvolte si hodnotu jasu displeje a čas po který bude displej podsvícen v případě nečinnosti.
- **Svítilna** – zapněte/vypněte si svítilnu na zadní straně telefonu.

# NASTAVENÍ SÍTĚ

**[Menu] => [Nastavení] => [Mobilní sítě]**

Po vstupu do tohoto menu máte možnost spravovat připojení k sítím operátorů. Lze hledat nové sítě, vybírat z nalezených dostupných sítí a volit si režim výběru sítě

[automatický nebo manuální]. Je možnost nastavit si i preferovanou síť, pokud je na výběr více aktivních sítí.

## NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ

**[Menu] => [Nastavení] => [Zabezpečení]**

- **SIM zabezpečení** – lze si nastavit povinnost zadávat PIN – tuto funkci musí podporovat SIM.
- **Zabezpečení telefonu** – zde je možnost nastavit pro případ ztráty bezpečnostní kód přístroje. Pokud telefon ztratíte a někdo by jej chtěl používat, musí znát tento kód. Pokud budete telefon zasílat do servisu nebo na reklamaci je třeba tento kód servisu sdělit, jinak je nebezpečí, že přijmete o vaše veškerá data v telefonu.

## OBNOVIT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

**[Menu] => [Nastavení] => [Obnovení nastavení]**

Nastavení některých funkcí telefonu lze vrátit do továrního nastavení.

Kód přístroje pro obnovení továrního nastavení: **1122**

## FOTOAPARÁT

Fotoaparát lze aktivovat:

**[Menu] => [Multimédia] => [Fotoaparát]**  
nebo stiskem **klávesy fotoaparátu**.

Pokud v režimu fotoaparátu zvolíte menu **VOLBY** (levá funkční klávesa), zobrazí se další menu pro podrobnější nastavení fotoaparátu.

Některé z těchto funkcí lze při focení nastavit příslušnými klávesami telefonu (např. klávesa **5** zapne/vypne blesk fotoaparátu). **Zachycení fotografie** (vyfocení) provedete stiskem **tlačítka** s obrázkem **fotoaparátu**.



## PROHLÍŽEČ OBRÁZKŮ

**[Menu] => [Multimédia] => [Prohlížeč obrázků]**

Zde se vám zobrazí vámi pořízené fotky, které dále můžete zobrazovat, posílat pomocí Bluetooth, přejmenovávat, mazat, volit paměť ukládání.



### Ovládání:

- Klávesa **1** a **3** – otočení o 90 stupňů
- **Navigační klávesa nahoru** – posunutí na předchozí obrázek
- **Navigační klávesa dolů** – posunutí na následující obrázek

Zobrazované obrázky musí být uloženy na paměťové kartě v adresáři **Photos**.

## VIDEOREKORDÉR

**[Menu] => [Multimédia] => [Videorekordér]**

Telefon disponuje možností nahrávat videosekvence.

Video se kvůli velikosti souborů ukládá na paměťovou kartu.

Pokud v režimu Videorekordéru zvolíte menu **VOLBY** (levá funkční klávesa), zobrazí se další menu pro podrobnější nastavení. Některé z těchto funkcí lze při nahrávání videosekvence nastavit příslušnými klávesami telefonu tak jako tomu je u funkce fotoaparátu.

**Přiblížení videorekordéru** se ovládá z hlavní obrazovky pomocí **navigačních kláves nahoru** a **dolů**.

**Nahrávání spustíte** a poté můžete **přerušit** stisknutím klávesy **5** (nebo tlačítka s obrázkem fotoaparátu) a nahrávání **úplně ukončíte** stisknutím **pravého funkčního tlačítka** (Zastavit). Poté bude záznam uložen.

# VIDEO PŘEHRÁVAČ

Telefon disponuje funkcí pro přehrávání videa. Video kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Video, které chcete přehrávat, musí být uloženo v adresáři **VIDEOS**.

**Spustíte videopřehrávač** a zobrazí se seznam video souborů.

**[Menu] => [Multimédia] => [Video Přehrávač]**

Nyní si můžete zvolit video a potvrdit **Volby**:

- **Přehrát** – zvolené video se přehraje
- **Odeslat** – video můžete odeslat přes MMS
- **Přejmenovat** – přejmenujete video
- **Smazat** – odstraníte označené video
- **Seřadit** – můžete si videa seřadit podle jména, typu, času, velikosti

Video přehrávač se ovládá příslušnými klávesami telefonu:

- 2** zobrazení na celou obrazovku
- 4** podržením posunutí záznamem vzad
- 5** přehrání nebo pauza v přehrávání
- 6** podržením posunutí záznamem vpřed
- 8** zastavení přehrávání

## Ovládání hlasitosti

tláčítka na boku telefonu.



# AUDIO PŘEHRÁVAČ

[Menu] => [Multimédia] => [Audio přehrávač]

Telefon disponuje funkcí pro přehrávání hudby. Hudbu kvůli velikosti souborů ukládejte na paměťovou kartu. Skladby, které chcete přehrávat, musejí být uloženy v adresáři **My Music**.

Pokud v přehrávači zvolíte menu **Volby** a **Seznam skladeb**, zobrazí se seznam skladeb. Můžete si zvolit skladbu a potvrdit **Volby**:

- **Přehrát** – zvolená skladba se přehraje a poté další skladby
- **Detaily** – informace ke skladbě – Velikost/Čas/atd.
- **Obnovit seznam** – Obnoví se celý seznam a zobrazí se veškeré úpravy, které jste provedli v adresáři **My Music**

Audiopřehrávač se ovládá příslušnými klávesami telefonu:

- 2** opakování skladby
- 4** posunutí o skladbu vzad
- 5** přehrání nebo pauza v přehrávání
- 6** posunutí o skladbu vpřed
- 8** náhodné přehrávání skladeb

## Ovládání hlasitosti

tlačítky na boku telefonu nebo klávesami \* a #.



# ZÁZNAM ZVUKU

[Menu] => [Multimédia] => [Záznam zvuku]

Telefon disponuje funkcí pro nahrávání audio souborů. Audio kvůli velikosti souborů je ukládáno na paměťovou kartu. Záznam se ukládá do složky **AUDIO**. Audio soubory, které chcete přehrávat ve funkci záznamníku, musejí být uloženy v adresáři **AUDIO**.

Pokud v záznamníku zvolíte menu **Volby**, zobrazí se seznam souborů. Můžete si zvolit soubor a potvrdit **Volby**:

- **Nová nahrávka** – spustí se nahrávání zvuku. Nahrávání lze přerušit a znovu spustit nebo zastavit a poté jej uložit
- **Seznam** – zobrazí se kompletní seznam nahrávek ve složce **AUDIO**
- **Nastavení** – kvalitu zvuku (nízká/vysoká)

# FM RÁDIO

**Anténa pro rádio je součástí přístroje. K poslechu rádia není nutné mít připojena přiložená sluchátka.**

- 1. Zapnutí/vypnutí** rádia: rádio se automaticky zapne po vstupu do menu **[Multimédia] => [FM rádio]**. Zapnout lze rádio stiskem klávesy FM v pohotovostním režimu. Rádio vypnete stiskem klávesy **5**.
- 2. Ovládání rádia:** při zapnutém rádiu použijte navigační klávesy (nahoru/dolů) pro změnu frekvence. Pro změnu hlasitosti klávesy **\*** a **#**. Pro další volby zvolte menu **Volby** a zde si nastavte potřebné.



**Poznámka:** Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni a kvalitě poslouchaného rádia v dané lokalitě.

## SPRÁVCE SOUBORŮ

**[Menu] => [Extra] => [Správce souborů]**

Pomocí správce souborů můžete pracovat se soubory na paměťové kartě:

**[Menu] => [Extra] => [Správce souborů]**

- **Otevřít** – otevře se zvolené úložiště a poté můžete pracovat s adresáři a soubory. Dle typů souborů je dále možné s nimi pracovat. Např. prohlížet fotky, přehrávat hudbu atd.
- **Formátovat** – pokud zvolíte tuto možnost, zformátuje se vybrané úložiště. Pozor – všechna data budou smazána!!!
- **Detaily** – informace o celkové a volné kapacitě. Jestliže se nacházíte v adresáři, máte po výběru Volby další možnosti:
- **Otevřít** – otevře se zvolený adresář a poté můžete pracovat s adresáři a soubory. Dle typů souborů je dále možné s nimi pracovat. Např. prohlížet fotky, přehrávat hudbu atd.
- **Nová složka** – vytvořte si na zvoleném úložišti nový adresář
- **Přejmenovat** – přejmenujte si adresář
- **Smazat** – zvolený adresář lze smazat včetně souborů, které obsahuje

Pokud jste již vybrali konkrétní soubor a zvolíte Volby, zobrazí se další možnosti pro práci s daným souborem, a to dle typu daného souboru:

- **Zobrazit/Přehrát** – otevře vám zvolený soubor a dle

typu jej zobrazí, pokud se jedná např. o fotografii, nebo přehraje v případě mp3

- **Odeslat** – soubor můžete odeslat jako MMS,
- **Použít jako:** např. vyzvánění nebo tapetu

## BUDÍK

**[Menu] => [Extra] => [Budík]**

Telefon je vybaven funkcí buzení. Podle vašich požadavků je možné nastavit čas buzení a typ budíku – Jednorázový/Každodenní/Týdenní. Dále je možné nastavit i tón vyzvánění budíku z přednastavených melodií nebo zvolit vlastní vyzvánění ze souboru. Celkem lze nastavit až 5 různých budíků.

## KALENDÁŘ

**[Menu] => [Extra] => [Kalendář]**

V telefonu máte k dispozici kalendář se dny v týdnu a týdny v roce. Aktuální datum na kterém se nacházíte je ve formátu den/měsíc/rok.

## KALKULAČKA

**[Menu] => [Extra] => [Kalkulačka]**

Váš telefon disponuje také jednoduchou kalkulačkou, která dokáže sčítat, odečítat, násobit a dělit.

## Ovládání

1. Svítí-li na displeji „0“ můžete zadávat číslo, které chcete spočítat
2. Zvolte požadovanou operaci (+, -, x, /) pomocí navigačních tlačítek nahoru /dolů a pro potvrzení stiskněte **OK**.
3. Vložte druhé číslo
4. Výsledek zobrazíte tak, že potvrdíte **OK**.

**Poznámka:** Desetinná čárka se zadává tlačítkem #.

## STOPKY

### [Menu] => [Extra] => [Stopky]

Telefon lze používat jako stopky.

Na výběr máte 2 druhy stopek Typické stopky a Stopky s mezičasy.

### [Menu] => [Typické stopky]

**Měření mezičasu** – změřte si mezičasy z celkového času. Stopky spustíte Start, pokud chcete zaznamenat mezičas, stiskněte Mezičas (max. 20 mezičasů). Pro ukončení měření stiskněte Stop. Pokud máte zaznamenan alespoň jeden mezičas lze uložit záznam stopek stisknutím Hotovo.

**Zobrazit záznam** – zobrazí vám uložené záznamy vašich naměřených hodnot. Tyto záznamy lze pouze zobrazovat nebo mazat.



## **[Menu] => [Stopky s mezičasy]**

Tyto stopky jsou založeny na stejném principu jako předchozí stopky s mezičasy, ale jde zde uložit pouze 4 mezičasy, které se však dají znovu spustit a čas běží dál. Ovládání je znázorněno na displeji. Naměřené hodnoty mezičasů nelze uložit pro pozdější zobrazení. Tyto stopky se ovládají klávesami 2 /4 /6 /8 a 5 pro pauzu.

## **HRY**

### **[Menu] => [Extra] => [Hry]**

V telefonu je předinstalována jedna hra.

Menu:

#### **Spustit hru**

**Úroveň hry** – zvolíte si obtížnost hry

**Rekordy** – ke každé úrovni hry se zaznamená nejlepší výsledek, který si zde můžete zobrazit

**Nápověda** – zde se dozvíte jak hru hrát a jak ji ovládat.

Pro hry lze nastavit několik vlastností:

**Melodie hry** – během hry bude hrát melodie

**Zvukové efekty** – při některých úkonech uslyšíte při hře zvukový efekt

**Vibrace hry** – při některých úkonech při hře telefon zavibruje

**Hlasitost** – hlasitost zvuků hry

## SLUŽBY

V tomto menu naleznete služby poskytované Vaším operátorem. Pro více informací kontaktujte Vašeho operátora

**Upozornění:** Jelikož telefon nedisponuje velkou vnitřní pamětí, je třeba pro fungování některých aplikací mít vloženu paměťovou kartu.

## SVÍTILNA

Telefon je vybaven ve své zadní části svítilnou. Svítilnu lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem klávesy „0“ v pohotovostním režimu. Dbejte na to, aby nebyla svítilna zapnuta, pokud telefon nepoužíváte. Mohlo by totiž dojít k podvybití baterie a nemožnosti zapnout mobilní telefon. Podvybití baterie není důvodem k oprávněné reklamaci a nelze ji brát jako závadu telefonu.

## UPOZORNĚNÍ

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod.

Společnost C. P. A. CZECH s.r.o. ani jiný prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých při používání obdobných zařízení jako je CPA Halo 12.

# NÁVOD

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu. Tiskové chyby v tomto návodu vyhrazeny.

CZ

## SPECIFIKACE

---

<b>Parametry</b>	<b>Popis</b>
Pásmo	GSM 850 /900 /1800 /1900 MHz
Rozměry	99,8x49x19,5 mm
LCD	Barevný 2.2"
Výdrž v pohotovostním režimu	až 240 hodin
Doba hovoru	až 240 minut
Paměť	100 SMS zpráv, 300 telefonních čísel
Baterie	Li-Ion

# PŮSOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR

## **TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO PŮSOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR.**

Tento mobilní telefon je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval všechny povolené limity vyzařování rádiových vln (RF) stanovené mezinárodní směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenčních zařízení pro obecné použití. Pokyny byly vyvinuty na základě pravidelných a rozsáhlých měření a vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav a odchylky měření.

Standard vyzařování pro bezdrátové přístroje pracuje s měrnou jednotkou, známou jako Specific Absorption Rate, zkratka SAR. SAR limit je uveden podle mezinárodních zásad 2,0 wattů / kilogram (W / kg). Testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené vyzařování, které je hluboko pod maximální hodnotou. Je to proto, že přístroj je navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních. Je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR.

Tyto pokyny obsahují značné bezpečnostní rozpětí, aby splňovali ochranu veřejnosti, a to i pod úvahou všech typů měření a odchylek měření. Hodnoty SAR se mohou lišit

v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu je **0,191 W/kg**.



## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

**POZOR:** Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2002/96/WE o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

## CE 2200 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**Dovozce do Evropské Unie, společnost C.P.A. CZECH s.r.o., tímto prohlašuje, že mobilní telefon CPA Halo 12 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.**

Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové adrese

[http://www.cpa.cz/files/shoda\\_pl\\_CPA\\_Halo12.pdf](http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo12.pdf)

# Návod k telefónu

## CPA Halo 12

SK

### **OBSAH**

Obsah .....	55
Popis ovládacích prvkov telefónu.....	58
Bezpečnostné pokyny.....	59

### **ZAČÍNAME ..... 62**

Vloženie / Vybratie batérie.....	62
Vloženie / Vybratie SIM karty .....	63
Vloženie / vybratie pamäťové karty.....	64
Nabíjanie batérie.....	65
Výstraha pri vybití batérie.....	66
Zapnutie / Vypnutie telefónu.....	66

### **VÁŠ TELEFÓN ..... 67**

Pohotovostný režim .....	67
Zmeny nastavenia niektorých položiek v menu telefónu.....	67
Ovládacie prvky telefónu.....	68
Funkcie jednotlivých tlačidiel .....	69
Funkcie signalizačných LED.....	71
Ikony na displeji.....	72
Tlačidlo pre rýchle zvýšenie hlasitosti.....	72

### **VOLANIE..... 73**

Vytáčanie čísla .....	73
Tiesňové volanie – SOS.....	73
Medzinárodné volanie .....	74
Rýchla voľba.....	75

Príjem hovoru .....	75
Príjem všetkými tlačidlami .....	76
Odmietnutie hovoru .....	76
Nastavenie hlasitosti .....	76
<b>SMS SPRÁVY .....</b>	<b>76</b>
Písanie a odosielanie SMS správ .....	77
Čítanie SMS správ a odpovedanie .....	77
Prijaté SMS správy .....	78
Tiesňová SMS .....	78
Vymazanie správ .....	78
Hlasová schránka .....	78
Stav pamäte .....	79
Vkladanie číslíc .....	79
Vkladanie špeciálnych znakov .....	79
<b>MMS SPRÁVY .....</b>	<b>80</b>
Napísať správu .....	80
Doručená správa MMS .....	82
Odoslaná správa MMS .....	82
Koncepty .....	82
Nastavenie MMS .....	83
Nastavenie profilu MMS .....	84
<b>VÝPIS HOVOROV .....</b>	<b>85</b>
Prijaté hovory .....	85
Odchádzajúce hovory .....	85
Zmeškané hovory .....	86
Vymazať všetky hovory .....	86
<b>KONTAKTY .....</b>	<b>87</b>
Hľadanie v zozname .....	87
Pridanie kontaktu .....	87
Vymazanie kontaktu .....	87
Kopírovanie kontaktu .....	88
Oblíbené čísla .....	88



Profily.....	88
<b>NASTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU.....</b>	<b>90</b>
Nastavenie telefónu .....	90
Nastavenie siete.....	91
Nastavenie zabezpečenia .....	91
Obnoviť pôvodné nastavenie.....	92
<b>MULTIMÉDIÁ.....</b>	<b>92</b>
Fotoaparát.....	92
Prehliadač obrázkov.....	93
Videorekordér.....	93
Video prehrávač .....	94
Audio prehrávač .....	95
Záznam zvuku .....	96
FM Rádio.....	97
<b>EXTRA .....</b>	<b>98</b>
Správca súborov.....	98
Budík .....	99
Kalendár.....	99
Kalkulačka.....	99
Stopky.....	100
Hry .....	101
Služby.....	102
Svietidlo.....	102
Návod .....	103
<b>ŠPECIFIKÁCIA.....</b>	<b>104</b>
Pôsobenie rádiových vln a SAR .....	104
Ochrana životného prostredia.....	106
Prehlásenie o zhode.....	106

# MOBILNÝ TELEFÓN CPA Halo 12



Skôr ako začnete používať tento telefón, prečítajte si tento návod. Vyhradzuje si právo upgradovať software alebo telefón bez predchádzajúceho upozornenia. Ikony v tejto užívateľskej príručke sa môžu líšiť od tých, ktoré sú v telefóne, v závislosti od telefónu, ktorý bol zakúpený. Vyhradzuje si právo vykonať zmeny v tejto užívateľskej príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky práva vyhradené.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Túto užívateľskú príručku čítajte pozorne. Pokiaľ nebudete postupovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke, vystavujete sa nebezpečenstvu. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostné pokyny. Nezapínajte telefón na nebezpečných miestach alebo na miestach, kde je používanie mobilov zakázané.



### **Venujte pozornosť bezpečnosti cestnej premávky**

Používanie telefónu počas vedenia vozidla je nebezpečné. V Európe, vrátane Slovenska je telefonovanie pri vedení motorového vozidla legislatívne zakázané. Pri vedení motorového vozidla používajte handsfree príslušenstvo (napr. slúchadlo). Pokiaľ je telefón zapnutý elektromagnetické vlny rušia elektronický systém automobilu (napr. ABS, SRS). Pre zvýšenie bezpečnosti dodržujte nasledujúce pokyny:

- Neukladajte telefón na ovládací panel automobilu.
- Uistite sa u autorizovaného predajcu vášho

vozidla, že elektronický systém automobilu má dobrú izoláciu.



### **Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych zariadení**

V blízkosti zdravotníckych zariadení, okrem označených miest, kde je používanie telefónov povolené, prosím, vypínajte telefón. Telefón môže zasahovať do chodu niektorých elektronických zariadení.



### **Vypnite telefón v lietadle**

Prosím, postupujte podľa súvisiacich predpisov. Vypnite telefón pred vstupom na palubu.



### **Vypnite telefón na čerpacích staniách pohonných hmôt**

Vypínajte telefón, pokiaľ sa nachádzate v blízkosti čerpacej stanice alebo na akomkoľvek mieste, kde sa manipuluje s pohonnými hmotami alebo chemickými látkami.



### **Mobilný telefón by mal byť vždy vypnutý v blízkosti výbušnín**

### **Správne používanie telefónu**

Používajte telefón v normálnej polohe. Nedotýkajte sa plochy antény, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Nenechávajte deti používať telefón

bez dozoru. SIM kartu je možné z telefónu vybrať. Nenechávajte tehotnú ženu telefonovať príliš dlhú dobu.



## Príslušenstvo a batéria

Používajte len schválené príslušenstvo a batérie. Nepripájajte akýkoľvek výrobok, ktorý nie je kompatibilný s týmto telefónom. Pred vybratím batérie sa uistite, že je telefón vypnutý. S použitými batériami sa obráťte na svojho dodávateľa.



## Odolnosť voči vode

Telefón nie je odolný voči vode. Nevystavujte telefón zlému počasiu alebo prostrediu (napr. vlhko, dážď, morská voda atď.).

## Tiesňové volania

Uistite sa, že je telefón zapnutý. Podľa požiadavky, stlačte opakovane tlačidlo pre ukončenie hovoru, aby sa vymazal obsah obrazovky a vráťte sa do pohotovostného režimu. Potom zadajte číslo tiesňového volania a stlačte tlačidlo pre príjem hovoru. Popíšte miesto, kde sa nachádzate. Nezavesujte telefón bez povolenia.

# ZAČÍNÁME

---

## VLOŽENIE / VYBRATIE BATÉRIE

1. Otvorte kryt batérie tak, ako je naznačené na obrázku.



2. Vložte / vyberte batériu.



- 3.** Nasadte späť kryt batérie. Uistite sa, že je kryt celkom zavretý.



SK

**Upozornenie:** Pri manipulácii s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte len batériu, ktorá je kompatibilná s týmto telefónom.

## VLOŽENIE / VYBRATIE SIM KARTY

### 1. Vloženie SIM karty

Vypnite telefón, odstráňte kryt batérie, vložte SIM kartu tak, ako je uvedené na obrázku.



## 2. Vybratie SIM karty

Držte kryt SIM karty. Druhou rukou zdvihnite SIM mierne hore. SIM kartu vytiahnite z držiaka von.



**Upozornenie:** SIM karta a jej kontakty môžu byť ľahko poškodené poškrábaním alebo ohýbaním. Pri vkladaní a vyberaní SIM karty buďte opatrní.

## VLOŽENIE/VYBRATIE PAMÄŤOVÉ KARTY

Pamäťovú kartu microSD vložte tak, že otvoríte držiak pamäťovej karty a vložte kartu do slotu pre pamäťové karty, umiestneného v telefóne pod batériou. Držiak pamäťovej karty opäť starostlivo uzavrite a zaistíte a potom opäť vložte batériu a uzavrite kryt.





# NABÍJANIE BATÉRIE

Telefón je možné nabíjať, pokiaľ je zapnutý i vypnutý. Pred nabíjaním telefónu sa uistite, že batéria je vo vnútri telefónu.

## 1. Pripojte nabíjačku



SK

## 2. Odpojte nabíjačku, pokiaľ je telefón už nabitý.



Telefón je možné nabíjať v kolíske (stojane), ktorý je súčasťou balenia.



**Upozornenie:** Pokiaľ je batéria veľmi vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po niekoľkých minútach. Pre nabíjanie používajte nabíjačku z balenia telefónu. Nabíjačky iných výrobcov nemusia byť kompatibilné a nebude možné nimi telefón nabiť alebo ho nabiť do plna.

## VÝSTRAHA PRI VYBITEJ BATÉRII

Pokiaľ je batéria vybitá a telefón je zapnutý zobrazí varovanie o takmer vybitej batérii na displeji. Batériu nabite čo najskôr:

**Upozornenie:** Nenechávajte svietiť svetidlo v telefóne pokiaľ nie je batéria dostatočne nabitá. Mohlo by dôjsť k podbitiu batérie. Telefón by nebolo možné zapnúť a nebolo by možné ani opäť dobiť batériu.

## ZAPNUTIE / VYPNUTIE TELEFÓNU

### Zapnutie

Stlačte a držte stlačené červené tlačidlo. Pokiaľ bol nastavený PIN, zadajte ho a potvrdte zeleným tlačidlom. Telefón sa zapne a prihlási do siete.



**Upozornenie:** Pokiaľ zadáte 3x chybný PIN kód, SIM sa zablokuje. Budete vyzvaní k zadaniu PUK kódu. (Pokiaľ bude potrebné, kontaktujte zákaznícku linku vášho operátora pre odblokovanie SIM karty).

## Vypnutie

Pokiaľ je telefón zapnutý, stlačte a podržte stlačené červené tlačidlo, pokiaľ sa telefón nevypne.

SK

# VÁŠ TELEFÓN

---

## POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Pokiaľ je telefón zapnutý a netelefonujete alebo neprevádzate žiadnu inú operáciu (napr. písanie /čítanie SMS správ), telefón sa nachádza v tzv. pohotovostnom režime.

## ZMENY NASTAVENIA NIEKTORÝCH POLOŽIEK V MENU TELEFÓNU

Pre uloženie uskutočnených zmien v telefóne je potrebné pred odchodom z konkrétneho menu zvoliť voľbu Uložiť. Ak tak neurobíte, zmeny nastavenia sa neuložia.

# OVLÁDACIE PRVKY TELEFÓNU

Signalizačná  
LED



Ovládanie  
hlasitosti



Navigačné  
tlačidlo  
hore

Navigačné  
tlačidlo  
dole

Tlačidlo  
svietidla

Tlačidlo  
SOS



# FUNKCIE JEDNOTLIVÝCH TLAČIDIEL

Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlo pre príjem hovoru (zelené tlačidlo)	Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru. <b>Pohotovostný režim:</b> stlačte pre vstup do zoznamu hovorov.
Tlačidlo pre ukončenie hovoru (červené tlačidlo)	<b>Vypnutý telefón:</b> Dlhým stlačením sa zapne telefón. <b>Zapnutý telefón:</b> Dlhým stlačením sa telefón vypne. <b>V menu:</b> stlačte pre návrat na úvodnú obrazovku.
Navigačné tlačidlo hore	<b>Pohotovostný režim:</b> vstup funkcie Budíku. <b>V menu:</b> pohyb smerom hore.
Navigačné tlačidlo dole	<b>Pohotovostný režim:</b> vstup do tvorby správ. <b>V menu:</b> pohyb smerom dole.
Tlačidlo #	<b>Pohotovostný režim:</b> Dlhým stlačením prepnutie do alebo z režim Schôdzka. Krátkym stlačením # (M2) a potom <b>zeleného tlačidla</b> vytočíte <b>Oblíbené číslo</b> . Viac v časti návodu Oblíbené čísla. <b>V menu:</b> posun voľby vpravo ak je v menu taká možnosť. <b>Režim písania textu:</b> Mení spôsob vkladania znakov.

Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlo *	<p><b>Pohotovostný režim:</b> Stlačením * (M1) a potom zeleného tlačidla vytočíte Oblúbené číslo. Viac v časti návodu Oblúbené čísla.</p> <p><b>Režim písania textu:</b> Mení spôsob na vkladanie symbolov.</p> <p><b>V menu:</b> posun voľby vľavo ak je v menu taká možnosť.</p>
<b>Ľavé funkčné tlačidlo</b>	<p><b>Pohotovostný režim:</b> vstup do Menu.</p> <p><b>V menu:</b> stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v ľavom spodnom rohu displeja nad daným tlačidlom.</p>
<b>Pravé funkčné tlačidlo</b>	<p><b>Pohotovostný režim:</b> Kontakty.</p> <p><b>V menu:</b> stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v pravom spodnom rohu displeja nad daným tlačidlom.</p>
Tlačidlo <b>FM</b>	<p><b>Pohotovostný režim:</b> vstup do aplikácie FM rádia.</p>
<b>Svietidlo</b>	<p><b>Pohotovostný režim:</b> dlhým stlačením klávesy <b>O</b> zapnete/vypnete <b>svietidlo</b> na zadnej strane telefónu.</p>
Tlačidlo <b>SOS</b>	<p>Dlhým stlačením tlačidla sa aktivuje funkcia núdzového volania na prednastavené telefónne číslo.</p>
Tlačidlá <b>hlasitosti</b> + a -	<p><b>Pohotovostný režim:</b> zvýšenie a zníženie hlasitosti reproduktora.</p> <p><b>V menu:</b> v niektorých aplikáciách fungujú ako ovládacie prvky.</p>

## FUNKCIE SIGNALIZAČNÝCH LED

<b>Červená LED</b>	<b>Funkcie</b>
LED bliká	Vybitá batéria. Pripojte telefón na nabíjačku.
LED svieti	Telefón je pripojený na nabíjačku a dobíja sa.

<b>Zelená LED</b>	<b>Funkcie</b>
LED bliká	Telefón obsahuje napríklad neprečítanú správu alebo neprijatý hovor. Po otvorení telefónu, správy alebo kontrole zmeškaného hovoru dôjde k zhasnutiu LED.
LED svieti	Prichádza správa alebo hovor.
LED svieti a telefón je pripojený na nabíjačku	Telefón je úplne nabitý.

SK

## IKONY NA DISPLEJI

Ikony, ktoré môžu byť zobrazené na displeji telefónu.

### Stav batérie



### Intenzita signálu



Budík



Tichý režim



Neprečítaná správa



Slúchadlá pripojené



Neprijaté hovory

## TLAČIDLO PRE RÝCHLE ZVÝŠENIE HLASITOSTI

Počas hovoru je možné telefón rýchlo prepnúť do režimu handsfree a to stlačením pravého funkčného tlačidla.

Pre prispôsobenie hlasitosti počas hovoru stlačte **tlačidlo ovládania hlasitosti +** (zvýšenie hlasitosti) alebo **-** (zníženie hlasitosti).



## VYTÁČANIE ČÍSLA

- 1 Vložte telefónne číslo pomocou číselných tlačidiel a stlačte zelené tlačidlo pre vytočenie požadovaného čísla.
2. Pre vymazanie zle zadaného znaku použite **pravé funkčné tlačidlo (Vymazať)**. Pokiaľ chcete vymazať všetky znaky, stlačte a držte stlačené červené tlačidlo.
3. Volat môžete aj na čísla uložené v kontaktoch. Z adresára si zvolíte príslušný kontakt a zeleným tlačidlom potvrdíte voľbu hovoru. Podrobné informácie o kontaktoch nájdete v tomto návode v sekcii Kontakty.

## TIESŇOVÉ VOLANIE – SOS

SOS volanie aktivujete alebo deaktivujete v menu **[Menu] => [SOS funkcia] => [Stav] => [Zap/Vyp.]**.

Zvoľte **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.

### **Pokiaľ je vložená SIM karta**

- 1 Pokiaľ je funkcia tiesňového volania zapnutá, dlhým stlačením tlačidla SOS na zadnej strane telefónu dôjde k vytočeniu čísla tiesňového volania (pokiaľ je nastavené). Pokiaľ si nenastavíte vlastné číslo, telefón Vám oznámi, že nemáte zvolené SOS číslo.
2. Pokiaľ je funkcia tiesňového volania zapnutá, telefón začne vytáčať uložené telefónne čísla. Ak nedôjde

k prijatiu hovoru, odošle telefón Vašu núdzovú SMS správu na uložené telefónne číslo.

## **Pokiaľ SIM karta nie je vložená**

Pokiaľ SIM karta nie je vložená a telefón je zapnutý nie je SOS tlačidlo aktívne! Pre volanie na tiesňovú linku je potrebné zadať číslo 112 a potvrdiť zeleným tlačidlom pre uskutočnenie hovoru.

Dlhým stlačením tlačidla SOS v akomkoľvek stave sa v telefóne aktivuje SOS volanie na uložené číslo.

Dlhým stlačením tlačidla SOS v režime zamknutej klávesnice bude aktivovaný tiesňový hovor.

**Upozornenie:** Všade, kde je možné použiť GSM sieť, je možné využiť službu tiesňového volania na linke (čísle) **112** (sila signálu je zobrazená na displeji telefónu na ľavej strane). Pokiaľ sa nachádzate v cudzine a nemáte aktivovaný roaming u vášho operátora, na displeji sa objaví **LEN TIESŇOVÉ VOLANIE**. To znamená, že môžete volať len tiesňové linky. Pokiaľ sa nachádzate v oblasti pokrytej signálom, tiesňové volanie môžete uskutočniť aj bez vlozenej SIM karty.

## **MEDZINÁRODNÉ VOLANIE**

Dvakrát stlačte tlačidlo „\*“, zobrazí sa znak „+“. Potom zadajte telefónne číslo v medzinárodnom formáte vrátane predvoľby štátu. Stlačením zeleného tlačidla dôjde k vytočeniu zadaného telefónneho čísla.

## RÝCHLA VOĽBA

Pre rýchle vytočenie uloženého čísla môžete v pohotovostnom režime dlho stlačiť tlačidlo **2 až 9**. Funkcia je dostupná len v prípade, ak sú čísla rýchlej voľby už nastavené. Rýchlu voľbu aktivujete **[Nastavenie] => [Rýchla voľba] => [Stav] => [Zapnuté]** Pokiaľ máte nastavenú hlasovú schránku, môžete dlhým stlačením tlačidla 1 vytočiť jej číslo.

### Priradenie rýchlej voľby:

V menu Kontakty vyberte daný kontakt a zvolte **[Nastavenie] => [Rychlá voľba] => [Nastaviť čísla] =>** zvolte si tlačidlo rýchlej voľby a potvrdte **Vybrať**.

### Nastavenie hlasovej schránky:

**[Menu] => [Správy] => [Nastavenie] => [SMS] => [SIM] => [Server hlasovej pošty]** tu si zadajte číslo hlasovej schránky Vášho operátora a zvolte **Uložiť**.

## PRÍJEM HOVORU

- Pre prijatie hovoru stlačte zelené tlačidlo alebo ľavé funkčné tlačidlo.
- V priebehu hovoru môžete stlačením ľavého funkčného tlačidla (**Voľby**) prevádzať nasledujúce operácie: prepínať hovory, vypínať/zapínať mikrofón (**MUTE**), v kontaktoch. Ďalej aktivovať, výpis hovorov a správy. Nový prichádzajúci hovor telefón akusticky oznámi. Pokiaľ tento nový hovor prijmete, ten predchádzajúci bude podržaný. Pravým funkčným tlačidlom možno aktivovať/deaktivovať handsfree (Repro).
- Pre ukončenie hovoru stlačte červené tlačidlo.

## PRÍJEM VŠETKÝMI TLAČIDLAMI

Prichádzajúci hovor je možné prijať akýmkoľvek tlačidlom okrem červeného tlačidla pre ukončenie hovoru, pokiaľ si však túto funkciu aktivujete v menu: **[Nastavenie] => [Nastavenia hovoru] => [Ďalšie nastavenie] => [Režim príjmu hovoru] => [Príjem každým tlačidlom] => [Zapnuté/Vypnuté].**

## ODMIETNUTIE HOVORU



Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením **červeného** tlačidla.

## NASTAVENIE HLASITOSTI

V priebehu hovoru môžete prispôbovať hlasitosť stlačením **tlačidla hlasitosti +** (zvýšenie) alebo **-** (zníženie).

## SMS SPRÁVY

---



Telefón umožňuje prijímať a odosielať textové správy. Nová správa je signalizovaná zobrazením ikony  na displeji telefónu.  sa zobrazí v prípade, že je pamäť pre správy plná.

## PÍSANIE A ODOSIELANIE SMS SPRÁV

1. **Zvoľte [Správy] => [Napísať správu] => [SMS]** a píšete správu.
2. Pomocou tlačidla **#** je možné prepínať medzi rôznymi režimami vkladania znakov (malé písmená / veľké písmená / prvé veľké písmeno / číslice). Pomocou tlačidla **\*** môžete zadávať špeciálne znaky.
3. Po zadaní textu správy pokračujte stlačením **Volby**.
4. Zobrazia sa možnosti odoslania.
5. Zadáte telefónne číslo. Môžete zadať číslo priamo, alebo pridať zo zoznamu.

SK

## ČÍTANIE SMS SPRÁV A ODPOVEDANIE

Nová správa je signalizovaná zobrazením ikony  v pohotovostnom režime telefónu. Ak chcete túto novú správu prečítať, zvolte **Vybrať**. Pokiaľ chcete správu prečítať neskôr, stlačte červené tlačidlo. Neskôr zvolte **[Správy] => [Doručené]** a vyberte správu, ktorú chcete prečítať. Ne-prečítaná správa bude označená symbolom . Pokiaľ stlačíte pri čítaní správy **Volby**, zobrazí sa zoznam možností.

**Poznámka:** Telefón podporuje dlhé SMS správy o maximálnej veľkosti 459 znakov bez diakritiky.

# PRIJATÉ SMS SPRÁVY

## Ukladanie a spravovanie prijatých správ

1. Prijaté správy sú zobrazené podľa dátumu prijatia
2. Pre listovanie v správach použite navigačné tlačidlo hore a dole, pre výber požadovanej správy zvolte **Zobraziť**.
3. Ďalšie možnosti správy aktivujete stlačením **ľavého funkčného tlačidla** (odpovedať, volať číslo, vymazať, presmerovať, uložiť číslo).

## TIESŇOVÁ SMS

Túto funkciu si môžete nastaviť. V prípade volania na tiesňové číslo dôjde k automatickému odoslaniu tejto SMS správy. Nastaviť je možné len jednu správu. Správu nájdete v menu **[Menu] => [SOS funkcie] => [SOS správa]**.

## VYMAZANIE SPRÁV

Akúkoľvek SMS správu môžete vymazať a to vrátane správ v Doručených, Konceptoch, Odoslaných atď.

## HLASOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová schránka je služba siete. Pre využívanie je nutná aktivácia tejto funkcie u mobilného operátora, kde taktiež získate viac informácií o tejto službe. Hlasovú schránku

môžete vytočiť dlhým stlačením tlačidla 1 (pokiaľ bolo číslo hlasovej schránky predtým nastavené). Pokiaľ chcete vymazať číslo hlasovej schránky zvolte **[Menu] => [Správy] => [Nastavenia] => [SMS] => [SIM] => [Server hlasovej pošty]** a číslo vymažte.

## STAV PAMÄTE

Stav pamäte pre SMS správy môžete skontrolovať v menu **[Správy] => [Nastavenia] => [SMS] => [Stav pamäte]**. Zobrazí sa stav pamäte telefónu a SIM karty.

## VKLADANIE ČÍSLIC

Ak pri písaní textu potrebujete vložiť čísla, tlačidlom **#** prepnete režim písania na režim číslic **123** a vložte požadované číslo stlačením daného tlačidla.

## VKLADANIE ŠPECIÁLNYCH ZNAKOV

Pri písaní textových správ alebo textu môžete stlačením tlačidla **\*** vkladať špeciálne znaky. Vybraný znak vyberte stlačením tlačidla **2/4/6/8** a potvrďte stlačením ľavého funkčného tlačidla.

# MMS SPRÁVY

---

MMS je multimedialná správa, ktorú si môžeme predstaviť ako SMS, ktorá navyše obsahuje obrázok, hudbu alebo video.

Aby bol telefón schopný MMS prijímať a odosielať, je potrebné mať túto funkciu aktivovanú na SIM od Vášho operátora a telefón musí byť správne nastavený. Nastavenie telefónu nájdete v sekcii Nastavenie MMS. Keďže telefón disponuje len obmedzenou kapacitou vnútornej pamäte, je potrebné mať vloženú pamäťovú kartu pre príjem veľkých MMS. Z tohoto dôvodu nemusí byť telefón schopný prijať MMS s maximálnou veľkosťou.

## NAPÍSAŤ SPRÁVU

Pre písanie správy zvolte:

**[Menu] => [Správy] => [Napísať správu] => [MMS]**

Teraz môžete začať vytvárať správu rovnakým spôsobom, ako pri písaní SMS s tým rozdielom, že do MMS môžete pripojiť obrázky, videá, melódie. Číslo príjemcu možno zadať buď ručne, alebo si možno zvoliť kontakt z telefónneho zoznamu vo Vašom prístroji tak ako je to pri SMS.

V menu **“VOLBY”** môžete na tvorbu MMS použiť ďalšie funkcie:

- **Odoslať** – ukončenie tvorby MMS
- **Spôsob vkladania** – zvolte si písanie veľkých alebo malých písmen alebo čísl
- **Pridať obrázok** – vložte si do MMS obrázok z telefó-



- nu alebo pamätovej karty
- **Pridať zvuk** – vložte si do MMS melódiu z telefónu alebo pamätovej karty
- **Pridať video** – vložte si do MMS video sekvenciu z telefónu alebo pamätovej karty
- **Pridať predmet** – Vložte predmet alebo názov odosielanej MMS
- **Náhľad MMS** – telefón Vám prehraje, ako bude Vaša MMS vyzerat ako celok
- **Možnosti MMS** – vložit snímok pred (MMS najskôr zobrazí obrázok, a potom Váš text), pridať obrázok za (MMS najprv zobrazí Váš text, a potom obrázok), rýchlosť prezerania obrázku (zvoľte si dobu zobrazenia snímku počas prehrávania MMS)
- **Rozšírené** – vložit šablónu (vložte Vami skôr preduloženú šablónu), vložit prílohu (vložte si do MMS súbor z telefónu alebo pamätovej karty), vložit záložku (vložte si záložku webovej adresy z WAP prehliadača)
- **Uložit** – uložte si vytvorenú MMS do konceptov kvôli ďalšej úprave a pre prípadné budúce odoslanie MMS

Pokiaľ máte MMS vytvorenú, zvoľte **Voľby** a **Odoslať**. Potom si zvoľte príjemcu, ktorému chcete MMS doručiť. Môžete zvoliť aj viac príjemcov. V možnostiach odoslania si ešte môžete zvoliť, či chcete dostať správu o prečítaní, akú prioritu má mať MMS, kedy MMS doručiť. Teraz, ak máte zvolených všetkých príjemcov, stačí správu len odoslať.

## DORUČENÁ SPRÁVA MMS

Doručenú MMS môžete čítať hneď po doručení na hlavnej obrazovke alebo neskôr v menu:

**[Menu] => [Správy] => [Doručené]**

Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

## ODOSLANÁ SPRÁVA MMS

Odoslanú MMS nájdete v menu:

**[Menu] => [Správy] => [Odoslané]**

Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

## KONCEPTY

Ak ste si počas tvorby MMS správu uložili do konceptov, potom nájdete MMS v menu:

**[Menu] => [Správy] => [Koncepty]**

Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

Po vybraní MMS zvolte „**VOLBY**“:

- **Zobraziť** – zobrazí a prehraje sa Vám celá MMS
- **Upraviť** – správu možno ďalej upravovať a potom napr. odoslať
- **Vymazať** – zmažete vybranú MMS
- **Vymazať všetko** – zmažete všetky MMS
- **Označiť niekoľko** – je možné označiť viac MMS správ a potom ich vymazať

- **Presunúť do telefónu** – MMS presuniete do pamäti telefónu (z dôvodu obmedzenej kapacity pamäti telefónu toto nemusí byť vždy možné a ani to nedoporučujeme)
- **Kopírovať do telefónu** – MMS skopírujete do pamäti telefónu (z dôvodu obmedzenej kapacity pamäti telefónu toto nemusí byť vždy možné a ani to nedoporučujeme)
- **Detaily** – zobrazia sa Vám všetky základné informácie o MMS

## NASTAVENIE MMS

**[Menu] => [Správy] => [Nastavenie] => [MMS] => [Spoločné nastavenia]**

Tu je možné nastaviť:

- **Tvorba** – nastavte si režim tvorby
- **Odosielanie** – nastavenie odosielania – nastavte si dobu platnosti MMS/doručenku atď.
- **Príjem** – nastavte si chovanie v domácej sieti alebo pri roamingu
- **Preferovaná pamäť** – zvolte si, kam chcete MMS ukladať (z dôvodu obmedzenej vnútornej pamäti telefónu odporúčame preferovať ukladanie na pamäťovú kartu)
- **Stav pamäti** – ukazuje, nakoľko je obsadená kapacita MMS v telefóne

# NASTAVENIE PROFILU MMS

Najskôr treba nastaviť Dátový účet. **[Menu] => [Nastavenie] => [Pripojenie] => [Datové účty]**.

Tu nájdete profily operátorov vašich SIM – je možné upraviť existujúci alebo prázdny. Vyberte profil a zvolte **Upraviť**. Zobrazí sa vám nasledujúca ponuka, ktorú vyplníte podľa parametrov operátora (operátorov) SIM:

Položka menu	T-mobile	O2	Orange
<b>1 Názov účtu - napr.</b>	MMS	MMS	MMS
<b>2 APN</b>	mms	o2mms	mms
<b>3 Meno užívateľa</b>	mms	nevyplňa sa	wap
<b>4 Heslo</b>	mms	nevyplňa sa	wap
<b>5 Autor. typ</b>	normálne	normálne	normálne
<b>6 Ďalšie nastavenie</b>			
<b>6.1 Domovská stránka</b>	http://mms	http://mms.o2world.sk:8002	http://imms.orange.sk
<b>6.2 Typ pripojenia</b>	http	http	http
<b>6.3 Použiť proxy</b>	Áno	Áno	Áno
<b>6.4 Adresa proxy</b>	192.168.001.001	10.97.1.11	213.151.208.145
<b>6.5 Port Proxy</b>	9201 alebo 8080	9201 alebo 8080	9201
<b>6.6 Proxy užívateľské meno</b>	nevyplňa sa	nevyplňa sa	nevyplňa sa
<b>6.7 Heslo Proxy</b>	nevyplňa sa	nevyplňa sa	nevyplňa sa
<b>6.8 Primárne DNS</b>	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
<b>6.9 Sekundárne DNS</b>	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
<b>6.10 IP adresa</b>	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
<b>6.11 Maska siete</b>	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000

Ak máte nastavený (nastavené) dátové účty vášho operátora, môžete prísť k nastaveniu MMS. **[Menu] => [Správy] => [Nastavenie] => [MMS] => [Dátový účet]**. Vyberte dátový účet vášho operátora a stlačte **OK**. Týmto krokom sa aktivuje zvolený účet. Pre prípadnú kontrolu voľby účtu stlačte **[Menu] => [Správy] => [Nastavenie] => [MMS] => [Dátový účet]** – označený dátový účet je účtom aktívnym.

## VÝPIS HOVOROV

---

Zobrazuje telefónne čísla prijatých, odchádzajúcich a zmeškaných hovorov.

### PRIJATÉ HOVORY

Zobrazí 20 posledných čísel prijatých hovorov.

1. Zvoľte **[Výpis hovorov] => [Prichádzajúce hovory]**. Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať hore a dole.
2. Na zvolené číslo môžete volať, písať SMS správu alebo ho vymazať, prípadne číslo uložiť, a to alebo ľavého funkčného tlačidla a zvolením požadovanej funkcie.

### ODCHÁDZAJÚCE HOVORY

Zobrazí 20 posledných odchádzajúcich hovorov.

Zvoľte **[Výpis hovorov] => [Odchádzajúce hovory]**.

Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať hore a dole. Ďalšie možnosti sú rovnaké ako pri prichádzajúcich hovoroch.

## **ZMEŠKANÉ HOVORY**

Zobrazí 20 posledných čísel zmeškaných hovorov.

Zvoľte **[Výpis hovorov] => [Zmeškané hovory]**.



Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať hore a dole. Ďalšie možnosti rovnaké ako pri prichádzajúcich hovoroch.

## **VYMAZAŤ VŠETKY HOVORY**

Zvoľte **[Výpis hovorů] => [Smazať výpis hovorů]**. Zmazať môžete úplne všetky hovory alebo iba všetky hovory prichádzajúce / odchádzajúce / zmeškané.

# KONTAKTY

---

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne číslo. Kontakt uložený v telefóne je označený symbolom . Kontakt uložený na SIM karte je označený symbolom .

## HĽADANIE V ZOZNAME

1. Pre vyhľadávanie vo všetkých kontaktoch zvolte v hlavnom menu **Telefónny zoznam** alebo v pohotovostnom režime stlačte navigačné tlačidlo dole.
2. Zadajte prvý znak mena, ktoré chcete vyhľadať.
3. Zobrazí sa zoznam kontaktov s kurzorom na mene, ktorého prvé písmeno bolo zadané. Pre pohyb v zozname použite navigačné tlačidlá

## PRIDANIE KONTAKTU

Pre pridanie kontaktu zvolte **[Telefónny zoznam] => [Pridať kontakt]**. Pre uloženie záznamu je nutné, aby bolo zadané telefónne číslo.

## VYMAZANIE KONTAKTU

Pokiaľ chcete vymazať kontakt uložený v telefóne alebo na SIM karte, zvolte **[MENU] => [Telefónny zoznam] => [Voľby] => [Nastavenie] => [Vymazať všetky kontakty]** a vyberte, či kontakty budú vymazané **z telefónu alebo zo SIM karty**. Kontakty môžete mazať aj

jeden po druhom. Vstúpte do telefónneho zoznamu, vyhľadajte si meno, ktoré chcete vymazať a zvolte **[Vol'by] => [Vymazať]**.

## KOPÍROVANIE KONTAKTU

Všetky kontakty zo SIM karty skopírujete do telefónu tak, že zvolíte **[MENU] => [Telefónny zoznam] => [Vol'by] => [Nastavenie] => [Kopírovať kontakty] => [Do telefónu]**. Kopírovať môžete samozrejme aj opačne, stačí zvoliť **Na SIM**. Kontakty taktiež môžete kopírovať jednotlivo, a to tak že v **[Menu ] => [Telefónny zoznam]** zvolíte na danom kontakte **[Vol'by] => [Kopírovať]** na SIM (príp. do telefónu).

## OBLÚBENÉ ČÍSLA

**[Menu] => [SOS funkcia] => [Oblúbené čísla] => [M1/M2]**

Uložte si svoje oblúbené telefónne číslo (napr. lekár) pod M2. Potom stačí v pohotovostnom režime stlačiť tlačidlo # a potom zelené tlačidlo pre uskutočnenie volania.

## PROFILY

V telefóne je možné si nastaviť zo 4 profilov, ktoré určia telefónu hlasitosť vyzváňania, typ vyzváňania a ďalšie funkcie v určitých situáciách.



## **[Menu] => [Profily]**

Tu si zvolíte príslušný profil a v menu **[Voľby] => [Prispôbiť]** nastavíte nasledujúce:

- **Typ signalizácie** – máte možnosť zvoliť si iba Vyzváňanie / iba vibrácie / Vibrácie a vyzváňanie alebo Vibrácie, a potom vyzváňanie
- **Prichádzajúce hovory** – tu si môžete nastaviť vyzváňanie pre prichádzajúce hovory
- **Hlasitosť vyzváňania** – nastavíte si hlasitosť vyzváňania
- **Správa** – tu si môžete nastaviť tón pre prichádzajúce správy
- **Hlasitosť správ** – nastavíte si hlasitosť tónu prichádzajúcej správy
- **Klávesnica** – tu si môžete nastaviť tón kláves pri ich stlačení (možno nastaviť i vyslovenie ľudským hlasom vid. kapitola – Hovoriace klávesy)
- **Hlasitosť kláves** – nastavíte si hlasitosť tónov kláves

**Upozornenie:** pre uloženie zmien je nutné pred odchodom z profilu z akejkoľvek položky zvoliť voľbu uložiť. Ak tak neurobíte zmeny sa neuložia.

Vybraný profil aktivujete:

**[Menu] => [Nastavenie] => [Profily] => napr. [Hlavný] => [Aktivovať]**

# NASTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU

---

## NASTAVENIE TELEFÓNU

[Menu] => [Nastavenie] => [Telefón]

### Čas a dátum

V tomto menu si môžete nastaviť čas a dátum.

### Jazyk

Umožňuje nastaviť jazyk telefónu. Medzi jazykmi nechýba čeština ani slovenčina. Pokiaľ sa z akéhokoľvek dôvodu Váš telefón nachádza vo vami neznámom jazyku, zmenu uskutočnite podľa nasledujúcich pokynov:

Najprv telefón uveďte stlačením červenej klávesy do základnej obrazovky. Stlačte **1x Menu** (ľavé funkčné tlačidlo), **4x horné navigačné tlačidlo**, **2x OK** (ľavé funkčné tlačidlo), **1x dolné navigačné tlačidlo**, **1x OK**, teraz nájdete **Slovenčina** a potvrdte **OK**, teraz bude telefón nastavený do slovenského jazyka.

### Displej

V tomto menu si nastavte vzhľad displeja.

- **Tapeta** - zvolte si obrázok tapety
- **Uvítacia animácia** - animácia pri zapnutí telefónu
- **Vypínacia animácia** - animácia pri vypnutí telefónu
- **Zobraziť dátum a čas** - zvolte si či na základnej obrazovke uvidíte akurátálny dátum a čas

## Ďalšie nastavenia

- **Indikačná LED** - aktivujte /deaktivujte si indikačnú LED na vnútornej strane telefónu
- **Podsvietenie LCD** - zvolte si hodnotu jasnosti displeja a čas, počas ktorého bude displej podsvietený v prípade nečinnosti
- **Svietidlo** - zapnite /vypnite si svietidlo na zadnej strane telefónu

## NASTAVENIE SIETE

**[Menu] => [Nastavenie] => [Mobilné siete]**

Po vstupe do tohto menu máte možnosť spravovať pripojenie k sieti operátora.

Možno hľadať nové siete, vyberať z nájdených dostupných sietí a voliť si režim výberu siete (automatický alebo manuálny). Existuje možnosť nastaviť si preferovanú sieť, pokiaľ je na výber viac aktívnych sietí.

## NASTAVENIE ZABEZPEČENIA

**[Menu] => [Nastavenie] => [Zabezpečenie]**

- **SIM zabezpečenie** - možno si nastaviť povinnosť zadávať PIN - túto funkciu musí odporovať SIM
- **Zabezpečenie telefónu** - možnosť nastaviť bezpečnostný kód prístroja pre prípad straty. Ak budete telefón zasielať do servisu alebo na reklamáciu, je treba mu tento kód oznámiť, inak sa vystavujete riziku, že prídete o všetky dáta uložené v telefóne

# OBNOVIŤ PÔVODNÉ NASTAVENIE

[Menu] => [Nastavenie] => [Obnovenie nastavení ]

Nastavenie niektorých funkcií telefónu možno vrátiť do továrneho nastavenia.

Kód prístroja, pre obnovenie továrneho nastavenia: **1122**

## MULTIMÉDIÁ

---

### FOTOAPARÁT

Fotoaparát môžete aktivovať:

[Menu] => [Multimédiá] => [Fotoaparát]  
alebo stlačením **tlačidla fotoaparátu**.

Ak v režime fotoaparátu zvolíte menu **VOLBY** (ľavé funkčné tlačidlo), zobrazí sa ďalšie menu pre podrobnejšie nastavenie fotoaparátu. Niektoré z týchto funkcií môžete pri fotení nastaviť príslušnými tlačidlami telefónu (napr. **tlačidlo 5 zapne/vypne blesk** fotoaparátu). **Zhotovenie fotografie** (vyfotenie) vykonáte stlačením **tlačidla s obrázkom fotoaparátu**.



# PREHLIADAČ OBRÁZKOV

**[Menu] => [Multimédiá] => [Prehliadač obrázkov]**

Tu sa Vám zobrazia Vami vyfotené fotky ktoré ďalej môžete zobrazovať rôznym spôsobom, posilať pomocou Bluetooth, premenovávať, mazať, voliť pamäť ukladania.

## Ovládanie:

Tlačidlo **1** a **3** - otočenie o 90°

**Navigačné tlačidlo hore** – posunutie na predchádzajúci obrázok

**Navigačné tlačidlo dolu** – posunutie na nasledujúci obrázok

Zobrazované obrázky musia byť uložené na pamäťovej karte v adresári **Photos**.

# VIDEOREKORDÉR

**[Menu] => [Multimédia] => [Videorekordér]**

Telefón disponuje možnosťou nahrávať videosekvencie. Video sa kvôli veľkosti súborov ukladá na pamäťovú kartu.

Ak v režime Videorekordér zvolíte menu **VOLBY** (ľavá funkčná klávesa), zobrazí sa ďalšie menu pre podrobnejšie nastavenie. Niektoré z týchto funkcií je možné pri nahrávaní videa nastaviť príslušnými klávesami telefónu tak ako pri režime fotoaparátu.

**Priblíženie** sa ovláda z hlavnej obrazovky pomocou navigačných kláves hore a dole.

**Nahrávanie** spustíte a potom môžete prerušiť stlačením

klávesy 5 (alebo tlačidla s obrázkom fotoaparátu). **Nahrávanie ukončíte** stlačením pravého funkčného tlačidla (Zastaviť). Následne bude záznam uložený

## VIDEO PREHRÁVAČ

Telefón disponuje funkciou pre prehrávanie videa. Vzhľadom na veľkosť videa doporučujeme súbory ukladať na pamäťovú kartu. Video ktoré chcete prehrať, musí byť uložené v adresári **VIDEOS**.

**Spustite videoprehrávač** a zobrazí sa zoznam video súborov.

**[Menu] => [Multimédia] => [Video Prehrávač]**

Teraz si môžete zvoliť video a potvrdiť **Voľby**

- **Prehrať** - zvolené video sa prehraje
- **Odoslať** - video môžete odoslať cez MMS
- **Premenovať** - zmení názov videa
- **Zmazať** - odstráni označené video
- **Zoradiť** - videá si môžete zoradiť podľa mena, typu, času, veľkosti

Video prehrávač sa ovláda príslušnými klávesami telefónu

- 2 zobrazenie na celú obrazovku
  - 4 podržaním posuniete záznam späť
  - 5 prehrávanie alebo pauza v prehrávaní
  - 6 podržaním posuniete záznam vpred
  - 8 ukončenie prehrávania
- Ovládanie hlasitosti**  
tlačidlami na boku telefónu



## AUDIO PREHRÁVAČ

**[Menu] => [Multimédiá] => [Audio prehrávač]**

Telefón disponuje funkciou prehrávanie hudby. Hudbu kvôli veľkosti súborov ukladajte na pamäťovú kartu. Skladby, ktoré chcete prehrávať, musia byť uložené v adresári **My Music**.

Pokiaľ v prehrávači zvolíte menu Volby a Zoznam skladieb, zobrazí sa zoznam skladieb. Môžete si zvoliť skladbu a potvrdiť **Volby**:

- **Prehrať** – zvolená skladba sa prehraje, a potom ďalšie skladby
- **Detaily** – informácie ku skladbe – Veľkosť/Čas atď.
- **Obnoviť zoznam** – Obnoví sa celý zoznam a zobrazia sa všetky úpravy, ktoré ste urobili v adresári **My Music**

Audioprehrávač sa ovláda príslušnými tlačidlami telefónu:

- 2** opakovanie skladby
- 4** posunutie o skladbu späť
- 5** spustenie alebo pauza prehrávania
- 6** posunutie o skladbu vpred
- 8** náhodné prehrávanie skladieb

**Ovládanie hlasitosti** je možné tlačidlami na boku telefónu alebo tlačidlami **\*** a **#**.



## ZÁZNAM ZVUKU

**[Menu] => [Multimédiá] => [Záznam zvuku]**

Tento telefón disponuje funkciou pre nahrávanie audio súborov. Audio, kvôli veľkosti súborov, je ukladané na pamäťovú kartu. Záznam sa ukladá do zložky **AUDIO**. Audio súbory, ktoré chcete prehrávať vo funkcii záznamníku, musia byť uložené v adresári **AUDIO**.

Pokiaľ v záznamníku zvolíte menu **Volby**, zobrazí sa zoznam súborov. Môžete si zvoliť súbor a potvrdiť **Volby**: Nová nahrávka – spustí sa nahrávanie zvuku. Nahrávanie možno prerušiť a znova spustiť alebo zastaviť, a potom ho uložiť.



# FM RÁDIO

**Anténa pre rádio je súčasťou prístroja. Na počúvanie rádia nie je nutné mať pripojené priložené sluchátka.**

**1. Zapnutie/Vypnutie rádia** – rádio sa automaticky zapne po vstupe do menu **[Multimédia]** => **[FM rádio]**. Zapnutie rádia je možné stlačením tlačidla FM v pohotovostnom režime. Rádio vypnete stlačením tlačidla **5**.

**2. Ovládanie rádia** – pri zapnutom rádiu použijete navigačné klávesy (hore/dole) pre zmenu frekvencie. Pre zmenu hlasitosti klávesy **\*** a **#**. Pre ďalšie voľby, zvolte menu **Voľby** a tu si nastavte potrebné.

**3.** Ak je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vypne a po ukončení hovoru sa opäť samo zapne.

**Poznámka:** Kvalita počúvania rádia je závislá na úrovni a kvalite počúvaného rádia v danej lokalite.



## SPRÁVCA SÚBOROV

**[Menu] => [Extra] => [Správca súborov]**

Pomocou správcu súborov môžete pracovať so súborami na pamäťovej karte:

**[Menu] => [Extra] => [Správca súborov],**

- **Otvoriť** - otvorí Vám zvolené miesto pre uloženie, a potom môžete pracovať s adresármi a súborami a podľa typov súborov je ďalej možné s nimi pracovať, napr. prehliadať fotky, prehrávať hudbu atď.
- **Formátovať** - pokiaľ zvolíte túto možnosť, sformátuje sa vybrané úložisko. Pozor, všetky dáta budú zmazané!
- **Detaily** - informácie o celkovej a voľnej kapacite

Ak sa nachádzate v adresári, máte po výbere Voľby ďalšie možnosti:

- **Otvoriť** - otvorí zvolený adresár, a potom môžete pracovať s adresármi a súbormi a podľa typov súborov je ďalej možné s nimi pracovať, napr. prehliadať fotky, prehrávať hudbu atď.
- **Nová zložka** - vytvorte si na zvolenom úložisku nový adresár
- **Premenovať** - premenujte si adresár
- **Zmazať** - zvolený adresár možno zmazať vrátane súborov, ktoré obsahuje

Pokiaľ ste si už vybrali konkrétny súbor a zvolíte Voľby, zobrazia sa ďalšie možnosti pre prácu s daným súborom, a to podľa typu daného súboru:

- **Zobraziť/prehrať** - otvorí zvolený súbor a podľa typu

ho zobrazí, pokiaľ sa jedná napr. o fotografiu alebo prehraje mp3

- **Odoslať** - súbor môžete odoslať cez MMS, bluetooth alebo do užívateľského profilu
- **Použiť ako** - podľa typu súboru možno použiť ako tapetu alebo vyzváňanie atď.

## BUDÍK

**[Extra] => [Budík]**

Telefón je vybavený funkciou budenia. Podľa Vašich požiadavkov je možné nastaviť čas budenia a typ budíku - jednorázový /každodenný /týždenný. Je možné nastaviť tón vyzváňania budíku z prednastavených melódií alebo zvoliť vlastné vyzváňanie zo súboru. Celkom možno nastaviť až 5 rôznych budíkov.

## KALENDÁR

V telefóne máte k dispozícii kalendár s dňami, týždňami a mesiacmi v roku. Aktuálny dátum, na ktorom sa nachádzate je vo formáte deň /mesiac /rok

## KALKULAČKA

**[Extra] => [Kalkulačka]**

Telefón disponuje jednoduchou kalkulačkou, ktorá dokáže sčítať, odočítať, deliť a násobiť.

## Ovládanie:

1. Ak svieti na displeji **0**, môžete zadať číslo, ktoré chcete spočítať.
2. Zvoľte požadovanú operáciu [**+**, **-**, **x**, **/**] pomocou navigačných tlačidiel hore/dole a pre potvrdenie stlačte **OK**.
3. Vložte druhé číslo.
4. Výsledok zobrazíte tak, že potvrdíte OK.

**Poznámka:** Desatinná čiarka sa zadáva tlačítkom #.

## STOPKY

### [Extra] => [Stopky]

Telefón je možné používať ako stopky:

Na výber máte dva druhy stopiek Typické stopky a Stopky s medzičasom.

### [Menu] => [Typické stopky]

**Meranie medzičasu** - zmerajte si medzičas z celkového času. Stopky spustíte Štart, ak chcete zaznamenať medzičas stlačte Medzičas (max 20 medzičasov).

Pre ukončenie merania stlačte Stop. Ak máte zaznamenaný aspoň jeden medzičas je možné uložiť záznam stopiek stlačením Hotovo.

**Zobraziť záznam** - zobrazí uložené záznamy nameraných hodnôt. Tieto záznamy môžete len zobraziť alebo vymazať.

### [Menu] => [Stopky s medzičasom]

Tieto stopky sú založené na rovnakom princípe ako predošlé stopky s medzičasom, ale tu je možné uložiť iba štyri

medzičasy, ktoré sa však dajú znovu spustiť a čas beží ďalej. Ovládanie je znázornené na displeji.

Namerané hodnoty medzičasov sa nedajú uložiť pre neskoršie zobrazenie. Tieto stopky sa ovládajú tlačidlami 2/4/6/8 a 5 pre pauzu.

## **HRY**

### **[Extra] => [Hry]**

V telefóne je predinštalovaná jedna hra.

Menu:

#### **Spustiť hru**

**Úroveň hry** – zvolte si obtiažnosť hry

**Rekordy** – ku každej úrovni hry sa zaznamená najlepší výsledok, ktorý si tu môžete zobrazit

**Nápoveda** – tu sa dozviete ako hru hrať a ako ju ovládať

Pre hry sa dajú nastaviť niektoré vlastnosti:

**Melódia hry** – pri hre bude hrať melódia

**Zvukové efekty** – pri niektorých úkonoch budete počuť zvukový efekt

**Vibrácia hry** – pri niektorých úkonoch telefón zavibruje.

**Hlasitosť** – hlasitosť zvukov hry

## SLUŽBY

V tomto menu nájdete služby poskytované Vaším operátorom. Pre viac informácií kontaktujte Vášho operátora.

**Upozornenie:** Keďže telefón nedisponuje veľkou vnútornou pamäťou, je potrebné mať vloženú pamäťovú kartu pre fungovanie niektorých aplikácií.

## SVIETIDLO

Telefón je vybavený vo svojej zadnej časti svetidlom. Svetidlo možno vypnúť/zapnúť dlhým stlačením tlačidla **O** v pohotovostnom režime. Dbajte na to, nebolo svetidlo zapnuté, pokiaľ telefón nepoužívate. Mohlo by dôjsť k podvybitiu batérie a nemožnosti zapnúť mobilný telefón. Podvybitie batérie nie je dôvodom k oprávnenej reklamácií a nemožno ju brať ako závalu telefónu.

## UPOZORNENIE

S mobilným telefónom zaobchádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom a podobne. Spoločnosť C.P.A. Slovakia s.r.o., ani iný predajca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov, odporúčaní a povinností uvedených v návode alebo obvyklých pri používaní obdobných zariadení ako je CPA Halo 12.

## NÁVOD

Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu, z dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky menu nemusia mať z technických dôvodov slovenský preklad. Pokiaľ skutočný stav telefónu nezodpovedá celkom presne návodu, postupujte podľa situácie vo vašom telefóne. Tlačové chyby v návode vyhradené.

SK

# ŠPECIFIKÁCIA

---

<b>Parametre</b>	<b>Popis</b>
Pásmo	GSM 850 /900 /1800 /1900 MHz
Rozmery	99,8x49x19,5 mm
LCD	Farebný 2.2"
Výdrž v pohotovostnom režime	až 240 hodín
Doba hovoru	až 240 minút
Pamäť	100 SMS správ, 300 telefónnych čísel
Batéria	Li-Ion

## **PÔSOBENIE RÁDIOVÝCH VĽN A SAR**

Tento mobilný telefón je vysielačom a prijímačom rádiových vln. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval všetky povolené limity vyžarovania rádiových vln (RF) stanovené medzinárodnou smernicou (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou obsiahlych smerníc a stanovujú prípustné úrovne vysokofrekvenčných zariadení pre obecné použitie. Pokyny boli vyvinuté na základe pravidelných a rozsiahlych meraní a vedeckých štúdií. Smernice obsahujú také



bezpečnostné rozpätie, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav a odchýlky merania.

Štandard vyžarovania pre bezdrôtové prístroje pracuje s miernou jednotkou, známou ako Specific Absorption Rate, skratka SAR. SAR limit je uvedený podľa medzinárodných zásad 2,0 watt / kilogram (W / kg). Testy sú vykonávané za použitia štandardných pracovných polôh s prístrojom pracujúcim na najvyššie povolené vyžarovanie ktoré je hlboko pod maximálnou hodnotou. Je to preto, že prístroj je navrhnutý pre prevádzku vo viac výkonnostných úrovniach. Je vždy používaný iba výkon nutný pre pripojenie k sieti. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základňovej stanici, tým menší je potrebný výkon prístroja vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislostiach na národných sieťach, použitých podmienkach a frekvencií použitých v sieti. Použitie prístroja s doplnkami a príslušenstvom môže mať za následok rôzne hodnoty SAR.

Tieto pokyny obsahujú značné bezpečnostné rozpätie, aby spĺňali ochranu verejnosti, a to i pod úvahou všetkých typov merania a odchýlok merania. . Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislostiach na národných sieťach, použitých podmienkach a frekvencií použitých v sieti. Použitie prístroja s doplnkami a príslušenstvom môže mať za následok rôzne hodnoty SAR. Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu je **191 W/kg**.



## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

**POZOR:** toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej únie o likvidácii elektro odpadu a je označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Symbol preškrtnutého odpadkového koša znamená, že na území Európskej únie musí byť výrobok po ukončení jeho životnosti uložený do oddeleného zberu. To sa netýka iba vášho prístroja, ale i každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Tento prístroj je v súlade so Smernicou 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

## CE 2200 PREHLÁSENIE O ZHODE

**Dovozca do Európskej únie, spoločnosť C.P.A. Slovakia s.r.o., týmto prehlasuje, že mobilný telefón CPA Halo 12, je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.**

Plné znenie Prehlásenia o zhode nájdete na adrese  
[http://www.cpa.cz/files/shoda\\_pl\\_CPA\\_Halo12.pdf](http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo12.pdf)



