



CPA[®]
cellular phone accessories



CZ

SK

CPA Halo[®] 6

NÁVOD

Návod k telefonu

CPA Halo 6

OBSAH

Obsah	3
Popis ovládacích prvků telefonu.....	6
Bezpečnostní pokyny.....	7
ZAČÍNÁME	10
Vložení baterie	10
Vyjmutí baterie	11
Vložení / vyjmutí SIM karty.....	12
Nabíjení baterie	13
Výstraha při vybité baterii.....	15
Zapnutí / vypnutí telefonu.....	15
VÁŠ TELEFON	16
Pohotovostní režim	16
Ovládací prvky telefonu	17
Funkce jednotlivých tlačítek.....	18
Ikony na displeji.....	20
Tlačítko pro rychlé zvýšení hlasitosti.....	20
VOLÁNÍ	21
Vytáčení čísla.....	21
Tísňová volání (SOS tlačítko).....	21
Mezinárodní volání.....	23
Rychlá volba	23
Zkrácená volba.....	23
Příjem hovoru	24

Příjem všemi klávesami.....	24
Odmítnutí hovoru.....	24
Konferenční hovor.....	24
Nastavení hlasitosti.....	25

SMS ZPRÁVY 26

Psaní a odesílání SMS zpráv.....	26
Čtení SMS zpráv a odpovídání.....	26
Přijaté SMS zprávy.....	27
Šablony / přednastavené zprávy.....	27
Tisňová SMS.....	28
Mazání zpráv.....	28
Hlasová schránka.....	28
Stav paměti telefonu.....	28
Vkládání číslic.....	29
Vkládání speciálních znaků.....	29

HOVORY – VÝPIS HOVORŮ 29

Přijaté hovory.....	29
Odchozí hovory.....	30
Zmeškané hovory.....	30
Smazat všechny hovory.....	30
Délka hovorů – Doba hovoru.....	30

KONTAKTY 31

Hledání v seznamu.....	31
Přidání kontaktu.....	31
Smazání kontaktu.....	31
Kopírování kontaktu.....	32
Oblíbená čísla.....	32
Nastavení kontaktů.....	33
Skupiny kontaktů.....	33
Profily.....	33

NASTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU 34

Nastavení telefonu.....	34
-------------------------	----

- Jazyk.....	34
- Číslo vlastníka.....	35
- Ochrana proti krádeži.....	35
Nastavení LCD.....	36
Nastavení hodin.....	37
Nastavení volání.....	37
Nastavení sítě.....	38
Nastavení zabezpečení.....	38
Tovární nastavení.....	39
Nástroje.....	39
- Budík.....	39
- Kalkulačka.....	39
- Narozneniny.....	40
Svítilna.....	40
FM Rádio.....	40
Dálkové ovládání telefonu přes SMS.....	41

SPECIFIKACE 44

Působení radiových vln a SAR.....	45
Ochrana životního prostředí.....	46
Prohlášení o shodě.....	46

MOBILNÍ TELEFON PRO SENIORY CPA HALO 6



Než začnete používat tento telefon, přečtěte si nejdříve tento návod.

Vyhrazujeme si právo upgradovat software nebo telefon bez předchozího upozornění. Ikony v této uživatelské příručce se mohou lišit od těch, co jsou v telefonu, a to v závislosti na telefonu, který byl zakoupen.

Vyhrazujeme si právo učinit změny v této uživatelské příručce bez předchozího upozornění.

Všechna práva vyhrazena.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tuto uživatelskou příručku čtete pozorně, prosím. Pokud nebudete postupovat podle instrukcí uvedených v tomto manuálu vystavujete se nebezpečí. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostní pokyny.

Bezpečné zapnutí telefonu

Nezapínejte telefon na nebezpečných místech nebo v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno.



Věnujte pozornost bezpečnosti silničního provozu

Používání telefonu během řízení vozidla je nebezpečné. V Evropě včetně ČR je telefonování při řízení vozidla legislativně zakázáno. Při řízení motorového vozidla používejte handsfree příslušenství (např. sluchátko). Pokud je telefon zapnutý elektromagnetické vlny ruší elektronický systém automobilu (např. ABS, SRS). Pro zvýšení bezpečnosti dodržujte následující pokyny:

- Nepokládejte telefon na ovládací panel automobilu.
- Ujistěte se u autorizovaného prodejce vašeho vozidla, že elektronický systém automobilu má dobrou izolaci.



Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických zařízení

V blízkosti zdravotnických zařízení, kromě označených míst, kde je používání mobilních telefonů povoleno, prosím, vypínejte telefon. Telefon může zasahovat do chodu některých elektronických zařízení.



Vypněte telefon v letadle

Prosím postupujte podle souvisejících předpisů. Vypněte telefon před vstupem na palubu.



Vypněte telefon u čerpacích stanic pohonných hmot

Vypínejte telefon, pokud se nacházíte v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot nebo na kterémkoliv místě, kde se manipuluje s pohonnými hmotami nebo chemickými látkami.



Mobilní telefon by měl být vždy vypnutý v blízkosti výbušnin

Správné používání telefonu

Používejte telefon v normální poloze. Nedotýkejte se plochy antény, není-li to nezbytné. Nenechávejte děti používat telefon bez dozoru. SIM kartu je možné z telefonu vyjmout. Nenechávejte těhotnou ženu telefonovat příliš dlouhou dobu.



Příslušenství a baterie

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte jakýkoli výrobek, který není kompatibilní s tímto telefonem. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je telefon vypnutý. S použitými bateriemi se obraťte na svého dodavatele.



Odolnost vůči vodě

Telefon není odolný vůči vodě. Nevystavujte telefon špatnému počasí nebo prostředí (např. vlhko, déšť, mořská voda atp.).

Tísňová volání

Ujistěte se, že je telefon zapnutý. Podle požadavků, stiskněte opakovaně tlačítko pro ukončení hovoru, aby se smazal obsah obrazovky a vraťte se do pohotovostního režimu. Poté zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko pro příjem hovorů. Popište místo, kde se nacházíte. Nezapínejte telefon bez povolení.

ZAČÍNÁME

VLOŽENÍ/VYJMUTÍ BATERIE

Vložení baterie

1. Otevřete kryt baterie tak, jak je naznačeno na obrázku.



2. Vložte baterii.



3. Nasadte kryt v horní části telefonu a teprve poté jej zacvakněte ve spodní části. Ujistěte se, že je kryt zcela uzavřen.



Vyjmутí baterie

1. Otevřete kryt baterie.



2. Baterii zvedněte za určený výstupek a pak ji vyjměte z telefonu.



3. Nasadíte kryt v horní části telefonu a teprve poté jej zacvaknete ve spodní části. Ujistěte se, že je kryt zcela uzavřen.



Upozornění: Při manipulaci s baterií vypněte telefon a odpojte nabíječku. Používejte pouze baterii, která je kompatibilní s tímto telefonem.

VLOŽENÍ/VYJMUTÍ SIM KARTY

1. Vložení SIM karty

Vypněte telefon, odstraňte kryt baterie, vyjměte baterii a vložte SIM kartu tak, jak je uvedeno na obrázku.



2. Vyjmutí SIM karty

Držte kryt SIM karty. Druhou rukou zvedněte SIM mírně nahoru. SIM kartu vytáhněte z držáku ven.



Upozornění: SIM karta a její kontakty mohou být snadno poškozeny poškrábáním nebo ohýbáním. Při vkládání a vyjímání SIM karty buďte opatrní.

NABÍJENÍ BATERIE

Telefon je možné nabíjet, pokud je zapnutý i vypnutý. Před nabíjením telefonu se ujistěte, že je uvnitř telefonu baterie.

1. Připojte nabíječku



- 2. Odpojte nabíječku,**
pokud je telefon
již nabitý.



Telefon je možné též nabíjet v kolébce (stojánku), který je součástí balení.



Upozornění: Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až po několika minutách. Pro dobíjení používejte nabíječku z balení telefonu. Nabíječky jiných výrobců nemusí být kompatibilní a nepůjde s nimi telefon nabíjet nebo jej nebudou schopny nabít do plna.

VÝSTRAHA PŘI VYBITÉ BATERII

Pokud je baterie vybitá a telefon je zapnutý, telefon zobrazí varování o téměř vybité baterii na displeji. Baterii nabijte co nejdříve.

Upozornění: Neoponechávejte svítit svítilnu v telefonu, pokud není baterie dostatečně nabitá. Mohlo by dojít k podvybití baterie. Telefon by nešel zapnout a nebylo by možné ani baterii opět dobít.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEFONU

Zapnutí

Stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko. Pokud již byl nastaven **PIN kód**, zadejte jej a potvrďte zeleným tlačítkem. Telefon se zapne a přihlásí do sítě.



Upozornění: Pokud zadáte 3x chybný PIN kód, SIM karta se zablokuje. Budete vyzváni k zadání kódu PUK. Pokud bude potřeba, kontaktujte zákaznickou linku vašeho operátora pro odblokování SIM karty.

Vypnutí

Pokud je telefon zapnutý, stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.

VÁŠ TELEFON

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Pokud je telefon zapnutý a netelefonujete nebo neprovádíte žádnou jinou operaci (např. psaní/čtení SMS zpráv), telefon se nachází v tzv. pohotovostním režimu.

OVLÁDACÍ PRVKY TELEFONU



FUNKCE JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK

Tlačítko	Funkce
Tlačítko pro příjem hovoru (zelená klávesa)	Při příchozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru. Pohotovostní režim: stiskněte pro vstup do seznamu hovorů V menu: stiskněte pro potvrzení zvolené funkce.
Tlačítko pro ukončení hovoru (červená klávesa)	Vypnutý telefon: Dlouhým stiskem se zapne telefon Zapnutý telefon: Dlouhým stiskem se vypne telefon V menu: stiskněte pro návrat do předchozího menu Dlouhým stiskem pro návrat na úvodní obrazovku.
Navigační tlačítko nahoru	Pohotovostní režim: vstup do hlavního menu V menu: pohyb nahoru
Navigační tlačítko dolů	Pohotovostní režim: vstup do Kontakty V menu: pohyb dolů
Tlačítko #	Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem rychlá volba přednastaveného čísla (např. syn) Režim psaní textu: Mění způsob vkládání znaků

Tlačítko	Funkce
Tlačítko *	Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem rychlá volba přednastaveného čísla (např. dcera) Režim psaní textu: Mění způsob na vkládání běžných znaků
Levá funkční klávesa. Tlačítko oblíbených čísel (dvě postavy)	Pohotovostní režim: vstup do Oblíbených čísel. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v levém spodním rohu displeje nad danou klávesou.
Pravá funkční klávesa. Tlačítko „C“	Pohotovostní režim: Zkrácená volba. V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v pravém spodním rohu displeje nad danou klávesou.
Tlačítko FM	Přepnutím tlačítka nahoru se aktivuje FM funkce. Přepnutím tlačítka dolů se FM funkce vypne.
Svítilna	Přepnutím tlačítka nahoru se svítilna rozsvítí. Přepnutím tlačítka dolů svítilna zhasne.
Tlačítko SOS	Dlouhým stisknutím tlačítka se aktivuje funkce nouzového volání na předem zvolené(a) telefonní číslo(a).

IKONY NA DISPLEJI

Ikony, které mohou být zobrazeny na displeji telefonu.

Stav baterie



Intenzita signálu



Budík



Tichý režim



Nepřečtená zpráva



Zamknutá klávesnice



Paměť pro zprávy je plná



Sluchátková souprava připojena



Nepřijaté hovory

TLAČÍTKO PRO RYCHLÉ ZVÝŠENÍ HLASITOSTI

V průběhu hovoru lze telefon rychle přepnout do režimu handsfree, a to stisknutím klávesy **C**.

Pro přizpůsobení hlasitosti během hovoru stiskněte **navigační tlačítko nahoru** (zvýšíte hlasitost) nebo **dolů** (snížíte hlasitost).

VOLÁNÍ

VYTÁČENÍ ČÍSLA

- 1 Vložte telefonní číslo pomocí číselných tlačítek a stiskněte zelené tlačítko pro vytočení požadovaného čísla.
- 2 Pro smazání špatně zadaného znaku použijte **tlačítko C (Smazat)**. Pokud chcete smazat všechny znaky, stiskněte červené tlačítko.
- 3 Volat lze i na čísla uložená v kontaktech. Z adresáře si zvolíte příslušný kontakt a zeleným tlačítkem potvrdíte volbu hovoru. Podrobné informace o kontaktech naleznete v tomto návodu v sekci KONTAKTY.

TÍŠŇOVÉ VOLÁNÍ – SOS

Jak nastavit tísňové volání:

[Nastavení] => [SOS číslo] => [SOS nastavení] => [Zap/Vyp.]

Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Pokud je vložena SIM karta:

- 1 Pokud je funkce tísňového volání zapnuta, dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu dojde k vytočení čísla tísňového volání (pokud je nastaveno). Pokud si nenastavíte vlastní číslo telefon Vám oznámí, že nemáte zvoleno SOS číslo.
- 2 Pokud je funkce tísňového volání zapnuta, telefon

začne vytáčet první uložené telefonní číslo. Pokud nedojde k přijetí hovoru odešle Vaši nouzovou SMS zprávu na uložené telefonní číslo a poté pokračuje ve vytáčení a odesílání SMS na další uložená čísla.

Pokud SIM karta není vložena:

telefon umožňuje volat na tísňovou linku 112 i bez vložené SIM karty. Je však nutné funkci tísňového volání aktivovat a nastavit číslo 112 jako první SOS číslo. Dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu dojde k automatickému vytočení tísňové linky 112.

Je-li funkce tísňového volání vypnuta, k vytočení linky 112 nedojde.

Ukončení hovoru:

dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu v průběhu hovoru dojde k ukončení stávajícího hovoru a započne SOS volání na uložená čísla.

Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v jakémkoli stavu se v telefonu aktivuje SOS volání na uložená čísla.

Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v režimu zamknuté klávesnice bude aktivován tísňový hovor.

Upozornění: Všude, kde je možné použít GSM síť, je možné využít službu tísňového volání (síla signálu je zobrazena na displeji telefonu na levé straně nahoře). Pokud nemáte aktivován roaming u vašeho mobilního operátora, na displeji se zobrazí **POUZE TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ**. To znamená, že můžete volat pouze na tísňové linky. Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem, tísňové volání na číslo 112 můžete provádět i bez vložené SIM karty.

MEZINÁRODNÍ VOLÁNÍ

Dvakrát stiskněte tlačítko „*“, zobrazí se znak „+“. Poté zadejte telefonní číslo v mezinárodním formátu včetně předvolby státu. Stisknutím zeleného tlačítka dojde k vytočení zadaného telefonního čísla.

RYCHLÁ VOLBA

Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovostním režimu dlouze stisknout tlačítko **2** až **9** a **#**, *****.

Přiřazení rychlé volby:

V menu Kontakty vyberte daný kontakt a zvolte **[Možnosti] => [Detaily] => [Možnosti] => [Přiřadit rychlou volbu] =>** zvolte si klávesu rychlé volby a potvrďte Vybrat.

Pokud máte nastavenou hlasovou schránku, můžete dlouhým stiskem tlačítka 1 vytočit její číslo.

Nastavení hlasové schránky:

[Menu Zprávy] => [Hlasová schránka] => Číslo hlasové schránky – zde si zadejte číslo hlasové schránky Vašeho operátora a zvolte Uložit.

ZKRÁCENÁ VOLBA

Pokud jste v pohotovostním režimu a stisknete klávesu „C“, budete mít k dispozici rychlý přístup ke čtyřem funkcím telefonu. Zvolte si požadovanou funkci a potvrďte stiskem levé funkční klávesy (**Vybrat**). Tyto předuložené funkce nelze měnit ani mazat. Není možné měnit ani jejich pořadí.

PŘÍJEM HOVORU

- Pro přijetí hovoru stiskněte zelené tlačítko nebo levou funkční klávesu.
- V průběhu hovoru můžete stisknutím levé funkční klávesy (Možnosti) provádět následující operace: přepínat hovory, vypínat/zapínat mikrofon, aktivovat handsfree a vyhledávat v kontaktech. Nově přichází hovor telefon akusticky oznámí. Pokud tento nový hovor přijmete, ten předchozí bude přidržen.
- Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko

PŘÍJEM VŠEMI KLÁVESAMI

Přichází hovor lze přijmout jakoukoliv klávesou mimo červené klávesy pro ukončení hovoru, pokud si však tuto funkci aktivujete v menu: **[Nastavení] => [Volání] => [Přijem všemi klávesami] => [Zapnuto/vypnuto]**

ODMÍTNUTÍ HOVORU

Přichází hovor odmítnete stisknutím červeného tlačítka.

KONFERENČNÍ HOVOR

Tento telefon podporuje konferenční hovor. Tato funkce musí být podporovaná sítí mobilního operátora.

Konferenční hovor:

Varianta 1 (jeden přichází a jeden odchozí hovor)

- 1 Přijměte hovor
- 2 Vytočte další číslo. Můžete přímo zadávat požadované číslo nebo stiskněte zelené tlačítko a v menu zvolte Tel. seznam. Vyberte požadovaný kontakt v adresáři. Při vytáčení dalšího čísla bude předchozí přichází hovor přidržen.
- 3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout Možnosti a v menu zvolte Konferenční hovor:

Varianta 2 (dva přichází hovory)



Tato varianta vyžaduje aktivaci služby u vašeho mobilního operátora, aby bylo možné v jednu chvíli přijmout dvě volání.

- 1 Přijměte první hovor
- 2 **Přijmutí druhého hovoru:** Pokud přichází druhý hovor, zobrazí se na displeji informace o přicházícím hovoru (telefon automaticky přidrží aktuální hovor). Stisknutím zeleného tlačítka můžete druhý přichází hovor přijmout.
- 3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout Možnosti a v menu zvolte Konferenční hovor:

NASTAVENÍ HLASITOSTI

V průběhu hovoru můžete přizpůsobovat hlasitost reproduktoru stisknutím navigační klávesy **nahoru (zesílení)** nebo **dolů (zeslabení)**.



SMS ZPRÁVY

Telefon umožňuje přijímat i odesílat textové zprávy. Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony  na displeji telefonu.  se zobrazí v případě, že je paměť pro zprávy plná.

PSANÍ A ODESÍLÁNÍ SMS ZPRÁV

1. **[Zvolte Zprávy] => [Nová zpráva]** a pište zprávu.
2. Pomocí tlačítka # lze přepínat mezi různými režimy vkládání znaků (malá písmena /velká písmena /první velké písmeno /číslice). Pomocí tlačítka * můžete dávat speciální znaky.
3. Po zadání textu zprávy pokračujte stisknutím Možnosti.
4. Zobrazí se možnosti odeslání, vyberte jednu z nich.
5. Zadejte telefonní číslo. Můžete zadat číslo přímo, nebo stisknete zelené tlačítko a vyhledejte jej v Kontaktech. Pak potvrďte.

ČTENÍ SMS ZPRÁV A ODPOVÍDÁNÍ

Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony  v pohotovostním režimu telefonu. Chcete-li tuto novou zprávu přečíst, zvolte **Vybrat**. Pokud chcete zprávu přečíst později, stisknete červené tlačítko. **Zvolte [ZPRÁVY] => [Doručené]** a vyberte zprávu, kterou chcete přečíst. Nepřečtená zpráva bude označena symbolem . Po

kud stisknete při čtení zprávy zelené tlačítko, zobrazí se seznam možností.

Poznámka: Telefon podporuje dlouhé SMS zprávy o maximální velikosti 459 znaků bez diakritiky.

PŘIJATÉ SMS ZPRÁVY

Ukládání a správa přijatých zpráv

1. Přijaté zprávy jsou zobrazeny podle data přijetí.
2. Pro listování ve zprávách použijte navigační tlačítka nahoru a dolů, pro výběr požadované zprávy zvolte detail.
3. Další možnosti zprávy vyvoláte stisknutím zeleného tlačítka (odpovědět, vymazat, poslat dál, volat odesílatele, uložit číslo).
 - a) **Odpovědět:** odpovědět na zprávu odesílateli
 - b) **Poslat dál:** poslat zprávu dále
 - c) **Smazat SMS:** smazat zprávu
 - d) **Volat číslo:** zavolat odesílateli
 - e) **Uložit do kontaktů:** umožňuje číslo odesílatele uložit do Kontaktů

ŠABLONY

Váš telefon má 10 přednastavených zpráv. Můžete je upravit, smazat nebo vytvořit nové šablony. Jde o texty, které často používáte (např. Zpozdím se), nemusíte je tedy stále do kola zadávat. Stačí zvolit **[Zprávy] => [Nastavení] => [Šablony]**

TÍŠŇOVÁ SMS

Tuto funkci si můžete nastavit. V případě volání na tísňové číslo dojde k automatickému odeslání této SMS zprávy. Nastavit je možné pouze jednu zprávu. Zprávu naleznete v menu: **[Nastavení] => [SOS číslo] => [SOS zpráva]**

MAZÁNÍ ZPRÁV

Jakoukoliv SMS zprávu můžete smazat, a to včetně zpráv uložených v Doručených, Konceptech, Odeslaných atp.

HLASOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová schránka je služba sítě. Pro využívání je nutná aktivace této funkce u mobilního operátora, kde také získáte více informací ohledně této služby. Hlasovou schránku můžete vytočit dlouhým stisknutím tlačítka 1 (pokud bylo číslo hlasové schránky dříve nastaveno). Pokud chcete smazat číslo hlasové schránky, zvolte: **[Menu Zprávy] => [Hlasová schránka] => [Číslo hlasové schránky]** a číslo vymažte.

STAV PAMĚTI

Stav paměti pro SMS zprávy můžete zkontrolovat v menu **[Zprávy] => [Nastavení] => [Stav paměti]**. Zobrazí se stav paměti telefonu a SIM karty.

VKLÁDÁNÍ ČÍSLIC

Jestliže při psaní textu potřebujete vložit číslice, klávesou # přepnete režim psaní na režim číslic **123** a vložte požadované číslo stiskem dané klávesy.

VKLÁDÁNÍ SPECIÁLNÍCH ZNAKŮ

Při psaní krátkých textových zpráv nebo textu můžete stiskem klávesy * vkládat speciální znaky. Vybraný znak vyberte stiskem klávesy dolů nebo nahoru (lze použít i klávesy 2,8,4 nebo 6) a potvrďte stiskem levé funkční klávesy nebo klávesou 5.

HOVORY – VÝPIS HOVORŮ

Zobrazuje telefonní čísla přijatých, odchozích a zmeškaných hovorů.

PŘIJATÉ HOVORY

Zobrazí 20 posledních čísel přijatých hovorů.

1. Zvolte **[Hovory] => [Hovory] => [Přijaté hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů
2. Na zvolené číslo můžete volat, psát SMS zprávu nebo jej smazat, případně číslo uložit, a to stisknutím zeleného tlačítka nebo levé funkční klávesy a zvolením požadované funkce.

ODCHOZÍ HOVORY

Zobrazí 20 posledních čísel odchozích hovorů.

Zvolte **[Hovory] => [Hovory] => [Odchozí hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů. Další možnosti stejné jako u Přichozích hovorů.

ZMEŠKANÉ HOVORY

Zobrazí 20 posledních čísel zmeškaných hovorů.

Zvolte **[Hovory] => [Hovory] => [Zmeškané hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů. Další možnosti stejné jako u Přichozích hovorů.

SMAZAT VŠECHNY HOVORY



Ve složkách přijatých, odchozích, zmeškaných lze zvolit Smazat vše, čímž dojde ke smazání všech hovorů v dané složce.

DÉLKA HOVORŮ – DOBA HOVORU

[Hovory] => [Hovory] => [Doba hovoru].

Podrobně zobrazí délku hovorů, a to posledního hovoru, všech hovorů, odchozích hovorů a přijatých hovorů. Pro smazání všech těchto záznamů zvolte Vymazat vše.

KONTAKTY

Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno a telefonní číslo. Kontakt uložený v telefonu je označen symbolem . Kontakt uložený na SIM kartě je označen symbolem .

HLEDÁNÍ V SEZNAMU

1. Pro vyhledávání ve všech kontaktech zvolte v hlavním menu Kontakty nebo v pohotovostního režimu stiskněte navigační klávesu dolů.
2. Zadejte první znak jména, které chcete vyhledat.
3. Zobrazí se seznam kontaktů s kurzorem na jméně, jehož první písmeno bylo zadáno. Pro pohyb v seznamu použijte navigační tlačítka.

PŘIDÁNÍ KONTAKTU

1. Pro přidání nového kontaktu do adresáře zvolte **[Kontakty] => [Možnosti] => [Přidat kontakt]**
2. Pro uložení záznamu je nutné, aby bylo zadáno telefonní číslo.

SMAZÁNÍ KONTAKTU

Pokud chcete smazat kontakty uložené v telefonu nebo na SIM kartě, zvolte **[Menu] => [Kontakty] => [Možnosti] => [Hromadné operace] => [Smazat vše]** a vyberte,

zda smazat kontakty **z telefonu nebo ze SIM karty**. Můžete také mazat kontakty jeden po druhém. Vstupnte do telefonního seznamu, vyhledejte si jméno, které chcete smazat a zvolte **[Možnosti] => [Vymazat]**.

KOPÍROVÁNÍ KONTAKTU

Všechny kontakty ze SIM karty zkopírujete do telefonu tak, že zvolíte **[Kontakty] => [Možnosti] => [Hromadné operace] => [Kopírovat] ze SIM do telefonu**. Kopírovat můžete samozřejmě také opačně, stačí zvolit **z Telefonu na SIM**. Kontakty můžete ovšem také kopírovat jednotlivě, a to tak, že v **[Menu] => [Kontakty]** zvolíte na daném kontaktu **Možnosti** a dále **[Detaily] => [Možnosti] => [Kopírovat]** na SIM (příp. do telefonu).

OBLÍBENÁ ČÍSLA

Do telefonu můžete uložit až 5 oblíbených telefonních čísel. V pohotovostním režimu stačí stisknout klávesu **oblíbených čísel** (dvě postavy), potom se zobrazí právě těchto pět oblíbených čísel. Ta si můžete měnit, ukládat v libovolném pořadí nebo mazat. Čísla lze také měnit v menu **[Nastavení] => [Volání] => [Oblíbená čísla]**.

NASTAVENÍ KONTAKTŮ

Menu [Kontakty] => [Možnosti] => [Nastavení] => [Vybrat]

Zde si lze zvolit následující:

- Vyzváněcí tón:** Kontakty v telefonu lze rozdělit do sedmi skupin. Každá skupina kontaktů může mít jiné vyzvánění. Neplatí pro kontakty uložené na SIM.
- Uložit:** Nastavte si kam chcete kontakty ukládat – SIM/telefon nebo při každém ukládání mít na výběr (Vybrat)
- Kapacita paměti:** po zvolení tohoto menu uvidíte stav obsazenosti SIM/telefonu

SKUPINY KONTAKTŮ

Při zadávání kontaktu (viz návod Přidání kontaktu) lze kontakt uložit do jedné ze sedmi skupin. Jak nastavit vyzvánění pro danou skupinu naleznete v tomto návodu - Nastavení kontaktů.

PROFILY

Pro snadnější změny režimu telefonu je možné rychle přepnout telefon do jednoho ze 4 profilů. Tyto profily si lze nastavit v menu – Profily. Vyberte si profil a zvolte Upravit. Pro každý profil si lze zvolit:

- Vyzváněcí tón (Volba platí pro kontakty uložené na SIM, jelikož kontakty uložené v telefonu mají vyzvánění přiřazené nastavením skupiny, do které jsou přidány)

- Hlasitost vyzvánění
- Hlasitost reproduktoru
- Tóny/hlas kláves
- Tón budíku
- Tón výstrahy
- Tón zprávy
- Vibrace

Tichý režim umožňuje vypnout všechny zvuky, které telefon vydává.

NASTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU

NASTAVENÍ TELEFONU

[Nastavení] => [Nastavení telefonu]

Jazyk

Umožňuje nastavit jazyk telefonu. Mezi jazyky nechybí čeština ani slovenština.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu Váš telefon nalézá ve Vám neznámém jazyce změnu provedete dle následujících kroků.

Nejprve telefon uveďte stiskem červené klávesy do základní obrazovky. Stikněte 3x horní navigační klávesu, 3x levou funkční klávesu, nyní najedte na Češtinu a potvrďte stiskem levé funkční klávesy a poté bude telefon nastaven do Češtiny.

Číslo vlastníka

Umožňuje nastavit číslo vlastníka telefonu.

Ochrana proti krádeži

[Nastavení] => [Nastavení telefonu] => [Ochrana proti krádeži]

Umožňuje nastavit Kontakt, který bude informován, pokud ztratíte Váš telefon nebo bude ukraden. Heslo pro aktivaci ochrany je **1234** nebo **0000**. Heslo lze změnit v menu [Nastavení] => [Nastavení zabezpečení] => [Změnit heslo ochrany].

Popis funkce: Pokud ztratíte nebo Vám bude ukraden telefon a zloděj do vašeho telefonu vloží jinou SIM kartu bude Vámi nastavenému kontaktu (správci) odeslána informační SMS s instrukcemi: "Telefon CPA Halo 6 je používán s jinou SIM kartou. Odeslete text „Unlock“ pro odblokování nebo „Lock“ pro zablokování telefonu." Autorizovaný kontakt může vzdáleně telefon odblokovat nebo zablokovat zasláním SMS v určitém tvaru na danou SIM kartu.

Tvar SMS:

pro odblokování pošlete text „unlock“
pro zablokování pošlete text „lock“

Text zprávy se na telefonu CPA HALO 6 nezobrazí. Telefon CPA HALO 6 se po obdržení SMS odblokuje nebo zablokuje bez jakékoli signalizace.

Funkce ochrany proti krádeži se aktivuje zadáním autori-

zvaného čísla **[správce]** v menu **[Nastavení] => [Nastavení telefonu] => [Ochrana proti krádeži] volba 2 [Pouze odeslat SMS správci]** nebo **volba 3 [Zablokovat telefon a odeslat SMS správci]**.

Volba 2 [Pouze odeslat SMS správci] - Telefon CPA HALO 6 nebude po vložení cizí SIM zablokován. Správce obdrží pouze informační SMS (viz. výše).

Volba 3 [Zablokovat telefon a odeslat SMS správci] - Telefon CPA HALO 6 bude po vložení cizí SIM zablokován a zobrazí se na displeji text: „Telefon zablokován, kontaktujte majitele telefonu.“ Dále správce obdrží informační SMS (viz. výše).

Vždy je aktivní pouze jedna z výše uvedených voleb, a to ta poslední nastavená.

Funkce se deaktivuje **[Nastavení] => [Nastavení telefonu] => [Ochrana proti krádeži] => volba 1 [Vypnutí ochrany]**

Poznámka: Funkce je z výroby deaktivována.

NASTAVENÍ LCD

[Nastavení] => [Nastavení LCD]

Kontrast displeje

Jas displeje je možné nastavit dle vašich požadavků. Pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů nastavte kontrast na požadovanou úroveň.

Podsvícení displeje

V telefonu lze zapnout nebo vypnout podsvícení displeje.

NASTAVENÍ HODIN

[Nastavení] => [Nastavení hodin]

V tomto menu si můžete nastavit datum, čas a formát data.

NASTAVENÍ VOLÁNÍ

[Nastavení] => [Nastavení volání]

V tomto menu si můžete nastavit:

- 1. Příjem všemi klávesami** – viz stejnojmenná kapitola tohoto návodu
- 2. Signál po minutě** – každou minutu hovoru Vás telefon upozorní
- 3. Signál přijetí hovoru** – pokud volaný přijme hovor; telefon Vás pípnutím upozorní
- 4. Čekání hovoru** – lze aktivovat/deaktivovat funkci dalšího čekajícího hovoru na lince, pokud tuto funkci operátor podporuje
- 5. Skrýt číslo** – pokud zapnete tuto funkci, volaný neuvidí Vaše číslo
- 6. Oblíbená čísla** – viz stejnojmenná kapitola tohoto návodu

NASTAVENÍ SÍŤE

[Nastavení] => [Nastavení sítě]

V tomto menu si můžete nastavit operátora, resp. síť, na kterou se chcete připojit. Volbu lze provést automaticky nebo ručně. Doporučujeme automatický výběr sítě.

NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ

[Nastavení] => [Nastavení zabezpečení]

Pro přístup do tohoto menu je třeba zadat kód přístroje, který je přednastaven na **1234** (nebo **0000**). Kód si lze změnit na vlastní v dalším podmenu.

Po zadání tohoto kódu si v tomto menu můžete nastavit následující:

1. **PIN1** - změňte si PIN1 vaší SIM nebo si zapněte/vypněte požadavek na zadávání PINu při zapínání telefonu
2. **Kód telefonu** - změňte si kód přístroje nebo si zapněte/vypněte požadavek na zadávání tohoto kódu při některých operacích
3. **Blokování hovorů** – nastavte si, které typy hovorů nebo zpráv chcete blokovat. Funkce blokování hovorů je závislá na poskytovaných službách Vašeho operátora. Pro podrobnější informace kontaktujte Vašeho operátora.

Poznámka: Výchozí PIN kód bývá 1234. Výchozí kódy přístroje bývají 1234 nebo 0000.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

[Nastavení] => [Tovární nastavení]

Nastavení některých funkcí telefonu lze vrátit do továrního nastavení.

NÁSTROJE

Budík

[Nástroje] => [Budík]

Telefon je vybaven funkcí buzení. Podle vašich požadavků je možné nastavit čas buzení a typ budíku – Jednorázový/Každodenní/Týdenní. Tón vyzvánění budíku je nutné zvolit v příslušném profilu viz. Návod sekce Profily.

Kalkulačka

Váš telefon disponuje také jednoduchou kalkulačkou, která dokáže počítat, odečítat, násobit a dělit.

Ovládání

1. Svítí-li na displeji „0“ můžete zadávat číslo, které chcete spočítat
2. Zvolte požadovanou operaci **(+, -, x, /)** pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů a pro potvrzení stiskněte levou funkční klávesu **(OK)**.
3. Vložte druhé číslo
4. Výsledek zobrazíte tak, že pomocí navigačních tlačítek se posunete na symbol = (rovná se) a potvrdíte OK.

Poznámka: Desetinná čárka se zadává tlačítkem #. Klá-

vesou hvězdička lze změnit zadávané číslo na číslo záporné nebo zpět.

Narozeniny

Můžete si uložit datum narození Vašich blízkých a telefon Vás v daný den na tuto událost upozorní. **[Nástroje] => [Narozeniny]**.

SVÍTLNA

Telefon je vybaven ve své horní části svítilnou. Svítilnu lze **zapnout/vypnout přepínačem na boku telefonu**. Dbejte na to, aby při nepoužívání telefonu nebyla svítilna zapnuta. Mohlo by totiž dojít k podvybití baterie a nemožnosti zapnout mobilní telefon. Podvybití baterie není důvodem k oprávněné reklamaci a nelze ji brát jako závadu telefonu.

FM RÁDIO

Anténa na rádio je součástí přístroje. K poslechu rádia není nutné mít připojena přiložená sluchátka. Jsou-li však vložena, reprodukováný zvuk rádia je přenesen do vložených sluchátek. Nejsou-li vložena sluchátka, zvuk je přenesen do reproduktoru mobilního telefonu.

- 1. Zapnutí rádia:** je-li telefon v pohotovostním režimu, přesuňte posuvné tlačítko rádia do horní pozice, funkce rádia bude zapnuta.
- 2. Vypnutí rádia:** pro vypnutí poslechu rádia přesuňte

posuvné tlačítko rádia do spodní pozice, funkce rádia bude vypnuta.

- 3. Ovládání rádia:** při zapnutém rádiu použijte navigační klávesy (nahoru/dolů) pro změnu hlasitosti. Pro ladění a další volby, zvolte menu Možnosti a zde si nastavte potřebné.
4. Je-li rádio zapnuto, při příchodem hovoru se vypne. Po ukončení hovoru je nutné rádio opět zapnout posunem přepínače dolů a nahoru.

Poznámka: Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni a kvalitě poslouchaného rádia v dané lokalitě. Připojená sluchátka fungují také jako anténa, proto může být kvalita příjmu se sluchátky lepší. V tomto případě je nutno dbát na to, aby drát sluchátka nebyl smotán.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ TELEFONU PŘES SMS

Telefon je vybaven revoluční funkcí zadávání dat do telefonu přes SMS. Pokud vlastník telefonu nezvládá například uložit kontakt do telefonu, může kdokoliv z jeho příbuzných nebo známých provést uložení nového kontaktu do paměti telefonu CPA HALO 6 na dálku, a to **pouhým odesláním SMS na telefon CPA HALO 6** ve správném tvaru.

Podporované funkce:

Přidání nového kontaktu

Tvar SMS: AT+P:jméno:číslo

Příklad: AT+P:Novák:707123456

Po odeslání takovéto SMS na telefon CPA HALO 6 bude automaticky na tomto telefonu uložen do telefonního seznamu kontakt se jménem Novák a číslem 707123456. Pokud je již tel. seznam zaplněn, nedojde k uložení kontaktu.

Přidání nového oblíbeného čísla

Tvar SMS: AT+L;jméno:číslo

Příklad: AT+L:Novák:707123456

Po odeslání takovéto SMS na telefon CPA HALO 6 bude automaticky na tomto telefonu uložen do sekce Oblíbených čísel kontakt se jménem Novák a číslem 707123456. Pokud je již všech 5 pozic obsazeno, bude přepsána poslední pozice.

Přidání nového SOS čísla

Tvar SMS: AT+S;jméno:číslo

Příklad: AT+S:Novák:707123456

Po odeslání takovéto SMS na telefon CPA HALO 6 bude automaticky na tomto telefonu uložen do sekce SOS čísel kontakt se jménem Novák a číslem 707123456. Pokud je již všech 5 pozic obsazeno, bude přepsána poslední pozice.

Přidání nového upozornění

Tvar SMS: AT+A;hh:mm:obsah

Příklad: AT+A:19:30: Vem si léky na tlak!

Po odeslání takovéto SMS na telefon CPA HALO 6 bude

automaticky na tomto telefonu zoprazeno upozornění „Vem si léky na tlak!“, a to v daný čas platný pro stávající den, pokud již ten den daná hodina neuplynula. Pokud již hodina uplynula, bude upozornění zobrazeno den následující. Upozornění se zobrazí na displeji telefonu a bude doprovázeno zvukovým znamením. Jedná se o jednorázové upozornění, tzn. pokud bude upozornění zobrazeno na displeji, již se nebude znovu opakovat – např. další den. Pro další zobrazení je nutno SMS zaslat znovu.

UPOZORNĚNÍ

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod. Společnost C. P. A. CZECH s.r.o. ani jiný prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých při používání obdobných zařízení jako je CPA Halo 6.

NÁVOD

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu. Tiskové chyby v tomto návodu vyhrazeny.

Parametry	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozměry	110 x 51 x 15 mm
LCD	Monochromatický, oranžové podsvícení
Výdrž v pohotovostním režimu	až 220 hodin
Výdrž - hovor	až 180 minut
Paměť	100 SMS zpráv, 300 telefonních čísel
Baterie	Li-Ion

PŮSOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŮJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO PŮSOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR.

Tento mobilní telefon je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval všechny povolené limity vyzařování rádiových vln (RF) stanovené mezinárodními směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenčních zařízení pro obecné použití. Pokyny byly vyvinuty na základě pravidelných a rozsáhlých měření a vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav a odchylky měření.

Standard vyzařování pro bezdrátové přístroje pracuje s měrnou jednotku, známou jako Specific Absorption Rate, zkratka SAR. SAR limit je uveden podle mezinárodních zásad 2,0 wattů / kilogram (W / kg). Testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené vyzařování, které je hluboko pod maximální hodnotou. Je to proto, že přístroje je navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních. Je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR.

Tyto pokyny obsahují značné bezpečnostní rozpětí, aby splňovali ochranu veřejnosti, a to i pod úvahou všech typů měření a odchylek měření. Hodnoty SAR se mohou lišit

v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu je **1.068 W/kg**.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2002/96/WE o likvidaci elektroodpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

CE 1313 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce do Evropské Unie, společnost myPhone Sp. z o.o., tímto prohlašuje, že tento mobilní telefon je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové adrese
http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo6.pdf



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vydané podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobu a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákony) a §5 nařízení vlády č. 168/1997Sb. A §7 nařízení vlády č. 169/1997Sb., kterými se stanoví technické požadavky na výrobky

Dovozce:

**C.P.A. Czech s.r.o.
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice - Staré Ččivice
IČO: 25254057**

výrobek:

Mobilní telefon GSM

typ:

CPA Halo 6 (označení výrobce T99)

Výrobek je určen pro volání v sítích GSM. Výrobek je určen pro použití a skladování v běžném prostředí.

Zkoušky provedla :

**Bay Area Compliance Laboratories Corp. 1274 Anvilwood Ave.
Sunnyvale, CA 94089, USA**

Která o tom vydala protokol číslo

B1011305 ze dne 06-12-2010

Dodatečné podklady pro toto prohlášení

RSZA 10112301-11, RSZA 10112301-12, RSZA 10112301-3 , RSZA 10112301-11-SAR

Dovozce tímto prohlašuje, že vlastnosti přístroje splňují všechny požadavky stanovené v citovaných nařízeních vlády a že je při určeném použití bezpečný. Ve výrobě přístrojů jsou prováděna taková opatření, která zabezpečují shodu všech přístrojů uváděných na trh s technickou dokumentací a zkušebními požadavky

Při posouzení shody by použity tyto harmonizované normy

**EN 60950-1:2006 + A11:2009
EN 301 489-1 v1.8.1:2008-04
EN 301 489-7 v1.3.1:2005-11
EN 301 511 v9.0.2:2003-03
EN 50360:2001**

Výrobek je označen značkou CE1313 podle předpisu 1999/5/EC

Datum a místo prohlášení o shodě:

25.2.2011 , U Panasonicu 376, 530 06 Pardubice - Staré Ččivice, ČR

ing. Jiří Háek, jednatel společnosti

podpis zástupce a razítko firmy:

Návod k telefónu

CPA Halo 6

SK

OBSAH

Obsah	49
Popis ovládacích prvkov telefónu.....	52
Bezpečnostné pokyny.....	53

ZAČÍNAME 56

Vloženie batérie.....	56
Vybratie batérie	57
Vloženie / vybratie SIM karty.....	58
Nabíjanie batérie	59
Výstraha pri vybití batérie.....	61
Zapnutie /vypnutie telefónu	61

VÁŠ TELEFÓN 62

Pohotovostný režim	62
Ovládacie prvky telefónu.....	63
Funkcie tlačidiel	64
Ikony na displeji.....	66
Tlačidlo pre rýchle zvýšenie hlasitosti.....	66

VOLANIE..... 67

Vytáčanie čísla	67
Tiesňové volanie /SOS tlačidlo	67
Medzinárodné volania	69
Rýchla voľba.....	69
Skrátená voľba	69
Príjem hovoru	70

Prijem všetkými tlačidlami.....	70
Odmietnutie hovoru.....	70
Konferenčný hovor.....	71
Nastavenie hlasitosti.....	72

SMS SPRÁVY.....72

Písanie a odosielanie SMS správ.....	72
Čítanie SMS správa a odpovedanie.....	73
Prijaté SMS správy.....	73
Šablóny/prednastavené správy.....	74
Tiesňová SMS.....	74
Vymazanie správ.....	74
Hlasová schránka.....	74
Stav pamäte telefónu.....	75
Vkladanie čísiel.....	75
Vkladanie špeciálnych znakov.....	75

VÝPIS HOVOROV.....75

Prijaté hovory.....	75
Odchádzajúce hovory.....	76
Zmeškané hovory.....	76
Vymazať všetky hovory.....	76
Trva nie volania.....	77

KONTAKTY.....77

Hľadanie v zozname.....	77
Pridanie kontaktu.....	78
Vymazanie kontaktu.....	78
Kopírovanie kontaktu.....	78
Obľúbené čísla.....	79
Na stav enie kontaktov.....	79
Skupina kontaktov.....	79
Profily.....	80

NASTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU.....80

Nastavenie telefónu.....	80
--------------------------	----

- Jazyk.....	80
- Číslo vlastníka.....	81
- Ochrana proti krádeži.....	81
Nastavenie LCD.....	83
Nastavenie hodín.....	83
Nastavenie volaní.....	83
Nastavenie siete.....	84
Nastavenie zabezpečenia.....	84
Výrobné nastavenia.....	85
Nástroje.....	85
- Budík.....	85
- Kalkulačka.....	85
- Narodeniny.....	86
Svietidlo.....	86
FM Rádio.....	87
Diaľkové ovládanie telefónu cez SMS.....	87

ŠPECIFIKÁCIA.....91

Pôsobenie rádiových vln a SAR.....	92
Ochrana životného prostredia.....	93
Prehlásenie o zhode.....	93

MOBILNÝ TELEFÓN PRE SENIOROV CPA HALÓ 6



Skôr než začnete používať tento telefón, prečítajte si tento návod. Vyhradujeme si právo upgradovať software alebo telefón bez predchádzajúceho upozornenia. Ikony v tejto užívateľskej príručke sa môžu líšiť od tých, ktoré sú v telefóne, v závislosti od telefónu, ktorý bol zakúpený. Vyhradujeme si právo vykonať zmeny v tejto užívateľskej príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky práva vyhradené.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Túto užívateľskú príručku čítajte pozorne. Pokiaľ nebudete postupovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke, vystavujete sa nebezpečenstvu. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostné pokyny. Nezapínajte telefón na nebezpečných miestach alebo na miestach, kde je používanie mobilov zakázané.



Venujte pozornosť bezpečnosti cestnej premávky

Používanie telefónu počas vedenia vozidla je nebezpečné. V Európe, vrátane Slovenska je telefonovanie pri vedení motorového vozidla legislatívne zakázané. Pri vedení motorového vozidla používajte handsfree príslušenstvo (napr. slúchadlo). Pokiaľ je telefón zapnutý elektromagnetické vlny rušia elektronický systém automobilu (napr. ABS, SRS). Pre zvýšenie bezpečnosti dodržujte nasledujúce pokyny:

- Neukladajte telefón na ovládací panel automobilu.
- Uistite sa u autorizovaného predajcu vášho vozidla, že elektronický systém automobilu má dobrú izoláciu.



Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych zariadení

V blízkosti zdravotníckych zariadení, okrem označených miest, kde je používanie telefónov povolené, prosím, vypínajte telefón. Telefón môže zasahovať do chodu niektorých elektronických zariadení.



Vypnite telefón v lietadle

Prosím, postupujte podľa súvisiacich predpisov. Vypnite telefón pred vstupom na palubu.



Vypnite telefón na čerpacích stanicích pohonných hmôt

Vypínajte telefón, pokiaľ sa nachádzate v blízkosti čerpacej stanice alebo na akomkoľvek mieste, kde sa manipuluje s pohonnými hmotami alebo chemickými látkami.



Mobilní telefon by měl být vždy vypnutý v blízkosti výbušnin

Správne používanie telefónu

Používajte telefón v normálnej polohe. Nedoťahajte sa plochy antény, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Nenechávajte deti používať telefón bez dozoru. SIM kartu je možné z telefónu vybrať. Nenechávajte tehotnú ženu telefonovať príliš dlhú dobu.



Príslušenstvo a batéria

Používajte len schválené príslušenstvo a batérie. Nepripájajte akýkoľvek výrobok, ktorý nie je kompatibilný s týmto telefónom. Pred vybratím batérie sa uistite, že je telefón vypnutý. S použitými batériami sa obráťte na svojho dodávateľa.



Odolnosť voči vode

Telefón nie je odolný voči vode. Nevystavujte telefón zlému počasiu alebo prostrediu (napr. vlhko, dážď, morská voda atď.).

Tiesňové volania

Uistite sa, že je telefón zapnutý. Podľa požiadavky, stlačte opakovane tlačidlo pre ukončenie hovoru, aby sa vymazal obsah obrazovky a vrátil sa do pohotovostného režimu. Potom zadajte číslo tiesňového volania a stlačte tlačidlo pre príjem hovoru. Popíšte miesto, kde sa nachádzate. Nezavesujte telefón bez povolenia.

VLOŽENIE / VYBRATIE BATÉRIE

Vloženie batérie

1. Otvorte kryt batérie tak ako je naznačené na obrázku.



2. Vložte batériu.



3. Nasadte kryt v hornej časti telefónu a až potom ho zcvaknite v spodnej časti. Uistite sa, že je kryt celkom zavretý.



Vybratie batérie

1. Otvorte kryt batérie.



2. Batériu zdvihnite za určený výstupok a vyberte z telefónu.



3. Nasadíte kryt v hornej časti telefónu a až potom ho zacvaknete v spodnej časti. Uistite sa, že je kryt celkom zavretý.



Upozornenie: Pri manipulácii s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte len batériu, ktorá je kompatibilná s týmto telefónom.

VLOŽENIE / VYBRATIE SIM KARTY

1. Vloženie SIM karty:

Vloženie SIM karty: Vypnite telefón, odstráňte kryt batérie, vložte SIM kartu tak, ako je uvedené na obrázku.



2. Vybratie SIM karty

Vybratie SIM karty: Držte kryt SIM karty. Druhou rukou zdvihnite SIM mierne hore. SIM kartu vytiahnite z držáka von.



Upozornenie: SIM karta a jej kontakty môžu byť ľahko poškodené poškrábaním alebo ohýbaním. Pri vkladaní a vyberaní SIM karty buďte opatrní.

NABÍJANIE BATÉRIE

Telefón je možné nabíjať, pokiaľ je zapnutý i vypnutý. Pred nabíjaním telefónu sa uistite, že batéria je vo vnútri telefónu.

1. Pripojte nabíjačku



- 2. Odpojte nabíjačku,**
pokiaľ je telefón
už nabitý.



Telefón je možné nabíjať v kolíske (stojane), ktorý je súčasťou balenia.



Upozornenie: Pokiaľ je batéria veľmi vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po niekoľkých minútach. Pre nabíjanie používajte nabíjačku z balenia telefónu. Nabíjačky iných výrobcov nemusia byť kompatibilné a nebude možné nimi telefón nabíť alebo ho nabíť do plna.

VÝSTRAHA PRI VYBITEJ BATÉRII

Pokiaľ je batéria vybitá a telefón je zapnutý zobrazí varovanie o takmer vybitej batérii na displeji. Batériu nabíťte čo najskôr.

Upozornenie: Nenechávajte svietiť svetlo v telefóne pokiaľ nie je batéria dostatočne nabitá. Mohlo by dôjsť k poškodeniu batérie. Telefón by nebolo možné zapnúť a nebolo by možné ani opäť dobiť batériu.

SK

ZAPNUTIE / VYPNUTIE TELEFÓNU

Zapnutie

Stlačte a držte stlačené červené tlačidlo. Pokiaľ bol nastavený PIN, zadajte ho a potvrdte zeleným tlačidlom. Telefón sa zapne a prihlási do siete.



Upozornenie: Pokiaľ zadáte 3x chybný PIN kód, SIM sa zablokuje. Budete vyzvaní k zadaniu PUK kódu. (Pokiaľ bude potrebné, kontaktujte zákaznícku linku vášho operátora pre odblokovanie SIM karty).

Vypnutie

Pokiaľ je telefón zapnutý, stlačte a podržte stlačené červené tlačidlo, pokiaľ sa telefón nevypne.

VÁŠ TELEFÓN

POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Pokiaľ je telefón zapnutý a netelefonujete alebo neprevádzate žiadnu inú operáciu (napr. písanie /čítanie SMS správ), telefón sa nachádza v tzv. pohotovostnom režime.

OVLÁDACIE PRVKY TELEFÓNU



SK

FUNKCIE JEDNOTLIVÝCH TLAČIDIEL

Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlo pre príjem hovoru (zelené tlačidlo)	Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru. Pohotovostný režim: stlačte pre vstup do zoznamu hovorov.
Tlačidlo pre ukončenie hovoru (červené tlačidlo)	Vypnutý telefón: Dlhým stlačením sa zapne telefón. Zapnutý telefón: Dlhým stlačením sa telefón vypne. V menu: stlačte pre návrat na úvodnú obrazovku
Navigačné tlačidlo hore	Pohotovostný režim: vstup do hlavného menu V menu: pohyb smerom hore
Navigačné tlačidlo dole	Pohotovostný režim: vstup do Kontaktov V menu: pohyb smerom dole
Tlačidlo #	Pohotovostný režim: Dlhým stlačením prepnutie do alebo z tichého režimu (profilu) Režim písania textu: Mení spôsob vkladania znakov

Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlo *	Pohotovostný režim: Dlhým stlačením zablokovanie tlačidiel Režim písania textu: Mení spôsob na vkladanie symbolov
Ľavé funkčné tlačidlo Tlačidlo obľúbených čísel (dve postavy)	Pohotovostný režim: vstup do obľúbených čísel V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v ľavom spodnom rohu displeja nad daným tlačidlom
Pravé funkčné tlačidlo Tlačidlo „C“	Pohotovostný režim: skrátaná voľba V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v pravom spodnom rohu displeja nad daným tlačidlom
Tlačidlo FM	Prepnutím tlačidla hore sa aktivuje FM funkcia. Prepnutím tlačidla dole sa FM funkcia vypne.
Svietidlo	Prepnutím tlačidla hore sa svietidlo rozsvieti. Prepnutím tlačidla dole svietidlo zhasne.
Tlačidlo SOS	Dlhým stlačením tlačidla sa aktivuje funkcia núdzového volania na prednastavené telefónne čísla.

IKONY NA DISPLEJI

Ikony, ktoré môžu byť zobrazené na displeji telefónu.

Stav baterie



Intenzita signálu



Budík



Tichý režim



Neprečítaná správa



Zamknutá klávesnica



Pamäť pre správy je plná



Slúchadlá pripojené



Neprijaté hovory

TLAČIDLO PRE RÝCHLE ZVÝŠENIE HLASITOSTI

Počas hovoru je možné telefón rýchlo prepnúť do režimu handsfree a to stlačením tlačidla **C**.

Pre prispôsobenie hlasitosti počas hovoru stlačte navigačné tlačidlo **smerom hore (zvýšite hlasitosť)** alebo **smerom dole (znížite hlasitosť)**.

VOLANIE

VYTÁČANIE ČÍSLA

- 1 Vložte telefónne číslo pomocou číselných tlačidiel a stlačte zelené tlačidlo pre vytočenie požadovaného čísla.
2. Pre vymazanie zle zadaného znaku použite tlačidlo „**C**“. Pokiaľ chcete vymazať všetky znaky, stlačte a držte stlačené červené tlačidlo.
3. Volat môžete aj na čísla uložené v kontaktoch. Z adresára si zvolíte príslušný kontakt a zeleným tlačidlom potvrdíte voľbu hovoru. Podrobné informácie o kontaktoch nájdete v tomto návode v sekcii Kontakty.

TIESŇOVÉ VOLANIE – SOS

SOS volanie aktivujete alebo deaktivujete v menu **[Nastavenie] => [SOS číslo] => [Zap/Vyp]**.

Zvoľte **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.

Pokiaľ je vložená SIM karta:

- 1 Pokiaľ je funkcia tiesňového volania zapnutá, dlhým stlačením tlačidla SOS na zadnej strane telefónu dôjde k vytočeniu čísla tiesňového volania (pokiaľ je nastavené). Pokiaľ si nastavíte vlastné číslo, telefón Vám oznámi, že nemáte zvolené SOS číslo.
2. Pokiaľ je funkcia SOS zapnutá a máte zadané aspoň jedno SOS číslo, telefón začne vytáčať prvé uložené číslo. Pokiaľ nedôjde k prijatiu hovoru, odošle na toto

číslo núdzovú SMS správu a potom pokračuje vo vytáčaní a odosielaní SMS na ďalšie uložené čísla.

Pokiaľ SIM karta nie je vložená:

telefón umožňuje volať na tiesňovú linku 112 aj bez vlozenej SIM karty. Je však nutné funkciu tiesňového volania aktivovať a nastaviť číslo 112 ako prvé SOS číslo. Dlhým stlačením SOS tlačidla na zadnej strane telefónu dôjde k automatickému vytočeniu tiesňovej linky 112. Ak je funkcia tiesňového volania vypnutá, k vytočeniu linky 112 nedôjde.

Ukončenie hovoru: dlhým stlačením tlačidla SOS na zadnej strane telefónu v priebehu hovoru dôjde k ukončeniu hovoru a začne sa SOS volanie na uložené čísla. Dlhým stlačením tlačidla SOS v akomkoľvek stave sa v telefóne aktivuje SOS volanie na uložené čísla. Dlhým stlačením tlačidla SOS v režime zamknutej klávesnice bude aktivovaný tiesňový hovor.

Upozornenie: Všade, kde je možné použiť GSM sieť, je možné využiť službu tiesňového volania na linke (čísle) **112** (sila signálu je zobrazená na displeji telefónu na ľavej strane). Pokiaľ sa nachádzate v cudzine a nemáte aktivovaný roaming u vášho operátora, na displeji sa objaví **LEN TIESŇOVÉ VOLANIE**. To znamená, že môžete volať len tiesňové linky. Pokiaľ sa nachádzate v oblasti pokrytej signálom, tiesňové volanie môžete uskutočniť aj bez vlozenej SIM karty.

MEDZINÁRODNÉ VOLANIE

Dvakrát stlačte tlačidlo „*“, zobrazí sa znak „+“. Potom zadajte telefónne číslo v medzinárodnom formáte vrátane predvolby štátu. Stlačením zeleného tlačidla dôjde k vytočeniu zadaného telefónneho čísla.

RÝCHLA VOĽBA

Pre rýchle vytočenie uloženého čísla môžete v pohotovostnom režime dlho stlačiť tlačidlo **2 až 9** a **#**. Funkcia je dostupná len v prípade, ak sú čísla rýchlej voľby už nastavené. Pokiaľ máte nastavenú **hlasovú schránku**, môžete **dlhým stlačením tlačidla 1 vytočiť jej číslo**.

Priradenie rýchlej voľby:

V menu Kontakty vyberte daný kontakt a zvolte **[Možnosti] => [Detaily] => [Možnosti] => [Priradiť rýchlu voľbu] =>** zvolte si tlačidlo rýchlej voľby a potvrdte **Vybrať**.

Nastavenie hlasovej schránky:

[Menu] => [Správy] => [Hlasová schránka] => [Číslo hlasovej schránky] => [tu si zadajte číslo hlasovej schránky Vášho operátora a zvolte Uložiť.

SKRÁTENÁ VOĽBA

Pokiaľ ste v pohotovostnom režime a stlačíte tlačidlo „C“ budete mať k dispozícii rýchly prístup k štyrom funkciám telefónu. Zvolte si požadovanú funkciu a potvrdte ju stla-

čením ľavého funkčného tlačidla (Vybrať). Tieto preduložené funkcie nie je možné meniť ani vymazať. Nie je možné meniť ani ich poradie.

PRÍJEM HOVORU

- Pre prijatie hovoru stlačte zelené tlačidlo alebo ľavé funkčné tlačidlo.
- V priebehu hovoru môžete stlačením ľavého funkčného tlačidla (Možnosti) prevádzať nasledujúce operácie: prepínať hovory, vypínať/zapínať mikrofón, aktivovať handsfree a vyhľadávať v kontaktoch. Nový prichádzajúci hovor telefón akusticky oznámi. Pokiaľ tento nový hovor prijmete, ten predchádzajúci bude podržaný.
- Pre ukončenie hovoru stlačte červené tlačidlo.

PRÍJEM VŠETKÝMI TLAČIDLAMI

Prichádzajúci hovor je možné prijať akýmkoľvek tlačidlom okrem červeného tlačidla pre ukončenie hovoru, pokiaľ si však túto funkciu aktivujete v menu: **[Nastavenia] => [Volanie] => [Príjem všetkými tlačidlami] => [Zapnúť/Vypnuté]**.

ODMIETNUTIE HOVORU

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením **červeného** tlačidla.

KONFERENČNÝ HOVOR

Tento telefón podporuje konferenčný hovor: Táto funkcia musí byť podporovaná sieťou mobilného operátora.

Konferenčný hovor:

Variant 1 (jeden prichádzajúci a jeden odchádzajúci hovor)

1. Prijmite hovor
2. Vytočte ďalšie číslo. Môžete priamo zadávať požadované číslo alebo stlačte zelené tlačidlo a v menu zvolte Kontakty. Vyberte požadovaný kontakt v adresári. Pri vytáčaní ďalšieho čísla bude predchádzajúci prichádzajúci hovor pridržený.
3. Vo chvíli, keď je druhý hovor spojený, môžete stlačiť zelené tlačidlo a v menu zvolte Konferenčný hovor.

Variant 2 (dva prichádzajúce hovory)



Tento variant vyžaduje aktiváciu služby u vášho mobilného operátora, aby bolo možné v jednom okamihu prijať dva hovory.

1. Prijmete prvý hovor
2. **Prijatie druhého hovoru:** Pokiaľ prichádza druhý hovor, zobrazí sa na displeji informácia o prichádzajúcom hovore (telefón automaticky pridrží aktuálny hovor). Stlačením zeleného tlačidla môžete druhý prichádzajúci hovor prijať.
3. Vo chvíli, kedy je druhý hovor spojený, môžete stlačiť zelené tlačidlo OK a v menu zvolte Konferenčný hovor.

NASTAVENIE HLASITOSTI

V priebehu hovoru môžete prispôsobovať hlasitosť stlačením navigačného tlačidla **hore (zvýšenie hlasitosti)** a **dolu (zníženie hlasitosti)**.



SMS SPRÁVY

Telefón umožňuje prijímať a odosielať textové správy. Nová správa je signalizovaná zobrazením ikony  na displeji telefónu.  sa zobrazí v prípade, že je pamäť pre správy plná.

PÍSANIE A ODOSIELANIE SMS SPRÁV

1. **[Zvoľte Správy] => [Nová správa]** a píšete správu.
2. Pomocou tlačidla **#** je možné prepínať medzi rôznymi režimami vkladania znakov (malé písmená / veľké písmená / prvé veľké písmeno / číslice). Pomocou tlačidla ***** môžete zadávať špeciálne znaky.
3. Po zadaní textu správy pokračujte stlačením Možnosti.
4. Zobrazia sa možnosti odoslania, vyberte jednu z nich.
5. Zadajte telefónne číslo. Môžete zadať číslo priamo alebo stlačte zelené tlačidlo a vyhľadajte v Kontaktoch. Potom potvrdte.

ČÍTANIE SMS SPRÁV A ODPOVEDANIE

Nová správa je signalizovaná zobrazením ikony  v pohotovostnom režime telefónu. Ak chcete túto novú správu prečítať, zvolte Vybrať. Pokiaľ chcete správu prečítať neskôr, stlačte červené tlačidlo. Zvoľte **[Správy] => [Doručené]** a vyberte správu, ktorú chcete prečítať. Neprečítaná správa bude označená symbolom . Pokiaľ stlačíte pri čítaní správy Možnosti, zobrazí sa zoznam možností.

SK

PRIJATÉ SMS SPRÁVY

Ukladanie a správa prijatých správ

1. Prijaté správy sú zobrazené podľa dátumu prijatia
2. Pre listovanie v správach použite navigačné tlačidlo hore a dole, pre výber požadovanej správy zvolte detail.
3. Ďalšie možnosti správy vyvoláte stlačením zeleného tlačidla (odpovedať, volať číslo, vymazať, presmerovať, uložiť číslo).
 - a) Odpovedať:** odpovedať na správu odosielateľovi
 - b) Presmerovať:** poslať správu ďalej
 - c) Vymazať:** vymazať správu
 - d) Volať:** zavolať odosielateľovi
 - e) Uložiť číslo:** umožňuje číslo odosielateľa uložiť do Kontaktovej

ŠABLÓNY

Váš telefón má 10 prednastavených správ. Ide o texty, ktoré často používate (napr. Som zaneprázdnený), nemusíte ich teda stále zadávať. Stačí zvoliť **[Správy] => [Nastavenie] => [Šablóny]**

TIESŇOVÁ SMS

Túto funkciu si môžete nastaviť. V prípade volania na tiesňové číslo dôjde k automatickému odoslaniu tejto SMS správy. Nastaviť je možné len jednu správu. Správu nájdete v menu: **[Nastavenie] => [SOS číslo] => [SOS správa]**.

VYMAZANIE SPRÁV

Akúkoľvek SMS správu môžete vymazať a to vrátane správ v Doručených, Konceptoch, Odoslaných atď.

HLASOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová schránka je služba siete. Pre využívanie je nutná aktivácia tejto funkcie u mobilného operátora, kde taktiež získate viac informácií o tejto službe. Hlasovú schránku môžete vytočiť dlhým stlačením tlačidla 1 (pokiaľ bolo číslo hlasovej schránky predtým nastavené). Pokiaľ chcete vymazať číslo hlasovej schránky zvolte: Menu **[Správy] => [Hlasová schránka] => [Číslo hlasovej schránky] a číslo vymažte.**

STAV PAMÄTE

Stav pamäte pre SMS správy môžete skontrolovať v menu **[Správy] => [Nastavenie] => [Stav pamäte]**. Zobrazí sa stav pamäte telefónu a SIM karty.

VKLDANIE ČÍSLIC

Ak pri písaní textu potrebujete vložiť čísla, tlačidlom **#** prepnite režim písania na režim číslíc **123** a vložte požadované číslo stlačením daného tlačidla.

VKLDANIE ŠPECIÁLNYCH ZNAKOV

Pri písaní textových správ alebo textu môžete stlačením tlačidla ***** vkladať špeciálne znaky. Vybraný znak vyberte stlačením tlačidla dole alebo hore (je možné použiť tlačidlá 2, 8, 4 alebo 6) a potvrdte stlačením ľavého funkčného tlačidla alebo tlačidlom 5.

VÝPIS HOVOROV

Zobrazuje telefónne čísla prijatých, odchádzajúcich a zmeškaných hovorov.

PRIJATÉ HOVORY

Zobrazí 20 posledných čísel prijatých hovorov.

1. **Zvoľte [Hovory] => [Hovory] => [Prijaté hovory].** Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať hore a dole.
2. Na zvolené číslo môžete volať, písať SMS správu alebo ho vymazať, prípadne číslo uložiť, a to alebo ľavého funkčného tlačidla a zvolením požadovanej funkcie.

ODCHÁDZAJÚCE HOVORY

Zobrazí 20 posledných odchádzajúcich hovorov.

Zvoľte [Hovory] => [Hovory] => [Odchádzajúce]. Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať hore a dole. Ďalšie možnosti sú rovnaké ako pri prichádzajúcich hovoroch.

ZMEŠKANÉ HOVORY

Zobrazí 20 posledných čísel zmeškaných hovorov.

Zvoľte [Hovory] => [Hovory] => [Zmeškané]. Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať hore a dole. Ďalšie možnosti rovnaké ako pri prichádzajúcich hovoroch.

VYMAZAŤ VŠETKY HOVORY



Táto funkcia vymaže kompletnú históriu prijatých, odchádzajúcich a zmeškaných hovorov.

TRVANIE VOLANIA

[Hovory] => [Hovory] => [Trvanie volania].

Podrobne zobrazí dĺžku hovoru, a to posledného hovoru, všetkých hovorov, odchádzajúcich hovorov a prijatých hovorov. Pre vymazanie všetkých týchto záznamov zvolte **Všetko vymazať**.

KONTAKTY

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne číslo. Kontakt uložený v telefóne je označený symbolom . Kontakt uložený na SIM karte je označený symbolom .

HĽADANIE V ZOZNAME

1. Pre vyhľadávanie vo všetkých kontaktoch zvolte v hlavnom menu **Telefónny zoznam** alebo v pohotovostnom režime stlačte navigačné tlačidlo dole.
2. Zadajte prvý znak mena, ktoré chcete vyhľadať.
3. Zobrazí sa zoznam kontaktov s kurzorom na mene, ktorého prvé písmeno bolo zadané. Pre pohyb v zozname použite navigačné tlačidlá

PRIDANIE KONTAKTU

Pre pridanie kontaktu zvolte: **[Kontakty] => [Možnosti] => [Pridať kontakt]**. Pre uloženie záznamu je nutné, aby bolo zadané telefónne číslo.

VYMAZANIE KONTAKTU

Pokiaľ chcete vymazať kontakt uložený v telefóne alebo na SIM karte, zvolte **[MENU] => [Kontakty] => [Možnosti] => [Hromadné operácie] => [Vymazať všetko]** a vyberte, či kontakty budú vymazané **z telefónu alebo zo SIM karty**. Kontakty môžete mazať aj jeden po druhom. Vstúpte do telefónneho zoznamu, vyhládajte si meno, ktoré chcete vymazať a zvolte **[Možnosti] => [Vymazať]**.

KOPÍROVANIE KONTAKTU

Všetky kontakty zo SIM karty skopírujete do telefónu tak, že zvolíte **[Kontakty] => [Možnosti] => [Hromadné operácie] => [Kopírovať zo SIM do telefónu]**. Kopírovať môžete samozrejme aj opačne, stačí zvolit **Z telefónu na SIM kartu**. Kontakty taktiež môžete kopírovať jednotlivo, a to tak že v **[Menu] => [Kontakty]** zvolíte na danom kontakte **Možnosti** a ďalej **[Detaily] => [Možnosti] => [Kopírovať na SIM]** (príp. do telefónu).

OBLÚBENÉ ČÍSLA

Do telefónu môžete uložiť až 5 obľúbených čísel. V pohotovostnom režime stačí stlačiť tlačidlo **obľúbených čísel** (dve postavy), potom sa zobrazí práve týchto päť obľúbených čísel. Tie si môžete meniť, ukladať v ľubovoľnom poradí alebo vymazať. Čísla môžete taktiež meniť v menu **[Nastavenie] => [Volania] => [Obľúbené čísla]**.

NASTAVENIE KONTAKTOV

Menu [Kontakty] => [Možnosti] => [Nastavenia] => [Vybrať]

Zde si lze zvolit následující:

- Vyzváňací tón:** Kontakty v telefóne môžete rozdeliť do siedmich skupín. Každá skupina kontaktov môže mať iné vyzváňanie. Neplatí pre kontakty uložené na SIM
- Uložiť:** Nastavte si kam chcete kontakty ukladať – SIM/telefón alebo pri každom ukladaní mať na výber
- Kapacita pamäte:** po zvolení tohto menu uvidíte stav obsadenosti SIM/telefónu

SKUPINA KONTAKTOV

Pri zadávaní kontaktu (viď návod Pridanie kontaktu) je možné kontakt uložiť do jednej zo siedmich skupín. Ako nastaviť vyzváňanie pre danú skupinu nájdete v tomto návode] => [Nastavenie kontaktov

PROFILY

Pre jednoduchšie zmeny režimu telefónu je možné rýchlo prepnúť telefón do jedného zo 4 profilov. Tieto profily si môžete nastaviť v menu] => [Profily. Vyberte si profil a zvolte Upraviť. Pre každý profil si môžete zvoliť:

- vyzváňací tón (voľba platí len pre kontakty uložené na SIM, nakoľko kontakty uložené v telefóne majú vyzváňanie priradené nastavením skupiny, do ktorej sú pridané),
- hlasitosť vyzváňania,
- hlasitosť reproduktora,
- tóny/ hlas tlačidiel,
- tón budíka,
- tón výstrahy,
- tón správy,
- vibrácie.

Tichý režim umožňuje vypnúť všetky zvuky, ktoré telefón vydáva.

NASTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU

NASTAVENIE TELEFÓNU

[Nastavenia] => [Nastavenie telefónu]

Jazyk

Umožňuje nastaviť jazyk telefónu. Medzi jazykmi nechýba slovenčina ani čeština. Pokiaľ je váš telefón z akéhokoľvek

dôvodu v neznámom jazyku, zmenu uskutočnite podľa nasledujúcich krokov.

Najprv telefón uveďte stlačením červeného tlačidla do základnej obrazovky. Stlačte 3x horné navigačné tlačidlo, 3x ľavé funkčné tlačidlo, potom choďte na Slovenčinu a potvrdte stlačením ľavého funkčného tlačidla a potom bude telefón nastavený do slovenčiny.

Číslo vlastníka

Umožňuje číslo vlastníka telefónu.

Ochrana proti krádeži

[Nastavenia] => [Nastavenie telefónu] =>

[Ochrana proti krádeži]

Umožňuje nastaviť kontakt, ktorý bude informovaný pokiaľ stratíte telefón alebo bude ukradnutý. Heslo pre aktiváciu ochrany je **1234** alebo **0000**. Heslo je možné zmeniť v menu **[Nastavenie] => [Nastavenie zabezpečenia] – [Zmeniť heslo ochrany]**.

Popis funkcie: Pokiaľ stratíte alebo Vám bude ukradnutý telefón a zloděj do Vášho telefónu vloží inú SIM kartu bude Vami nastavenému kontaktu (správcovi) odoslaná informačná SMS s inštrukciami: „Telefón CPA Halo 6 je používaný s inou SIM kartou. Odošlite text „**Unlock**“ pre odblokovanie alebo „**Lock**“ pre zablokovanie telefónu.“ Autorizovaný kontakt môže vzdialene telefón odblokovať alebo zablokovať zaslaním SMS v určitom tvare na danú SIM kartu.

Tvar SMS:

Pre odblokovanie pošlite text: **“unlock”**

Pre zablokovanie pošlite text: **“lock”**

Text správy sa na telefóne CPA Halo 6 nezobrazí. Telefón sa po obdržaní SMS odblokuje alebo zablokuje bez akýchkoľvek signalizácií.

Funkcia ochrany proti krádeži sa aktivuje zadaním autorizovaného čísla **(správca)** v menu **[Nastavenie] => [Nastavenie telefónu] => [Ochrana proti krádeži]**.

Voľba 2 (Len odoslať SMS správcovi) – Telefón CPA Halo 6 nebude po vložení cudzej SIM zablokovaný. Správca obdrží len informačnú SMS (viď vyššie).

Voľba 3 (Zablokovať telefón a odoslať SMS správcovi) – Telefón CPA Halo 6 bude po vložení cudzej SIM zablokovaný a na displeji sa zobrazí text „Telefón zablokovaný, kontaktujte majiteľa telefónu.“ Ďalej správca obdrží informačnú SMS (viď vyššie).

Vždy je aktívna len jedna z vyššie uvedených voľieb a to tá posledná nastavená.

Funkcia sa deaktivuje **[Nastavenia] => [Nastavenie telefónu] => [Ochrana proti krádeži] => voľba 1 [Vypnutie ochrany]**

Poznámka: Funkcia je z výroby deaktivovaná.

NASTAVENIE LCD

[Nastavenie] => [Nastavenie LCD]

Kontrast displeja

Jas displeja je možné nastaviť podľa vašich požiadaviek. Pomocou navigačného tlačidla hore / dole nastavte kontrast na požadovanú úroveň.

Podsvietenie displeja

V telefóne je možné zapnúť alebo vypnúť podsvietenie displeja.

NASTAVENIE HODÍN

[Nastavenie] => [Nastavenie hodín]

V tomto menu si môžete nastaviť dátum, čas a formát dátumu.

NASTAVENIE VOLANÍ

[Nastavenie] => [Nastavenie volaní]

V tomto menu si môžete nastaviť:

- 1. Prijem všetkými tlačidlami**
- 2. Signál po minúte** => [každú minútu hovoru vás telefón upozorní]
- 3. Signál prijatia hovoru** => [pokiaľ volaný prijme hovor, telefón vás pípnutím upozorní]
- 4. Čakanie hovoru** => [je možné aktivovať/deaktivovať]

funkciu ďalšieho čakajúceho hovoru na linke, pokiaľ túto funkciu operátor podporuje.

5. Skryt číslo => [pokiaľ zapnete túto funkciu, volaný vaše číslo neuvidí]

6. Oblíbené čísla => [viď návod]

NASTAVENIE SIETE

[Nastavenie] => [Nastavenie siete]

V tomto menu si môžete nastaviť operátora, resp. sieť, v ktorú sa chcete pripojiť. Voľbu môžete uskutočniť ručne alebo automaticky. Odporúčame automatický výber siete.

NASTAVENIE ZABEZPEČENIA

[Nastavenie] => [Nastavenie zabezpečenia]

Pre prístup do tohto menu je potrebné zadať kód prístroja, ktorý je prednastavený na **1234** (alebo **0000**). Kód je možné zmeniť v ďalšom podmenu.

Po zadaní tohto kódu si v menu môžete nastaviť nasledujúce:

1. PIN 1 => [zmeňte si PIN1 vašej SIM karty alebo si zapnite /vypnite požiadavku na zadávanie PIN pri zapínaní telefónu]

2. Kód telefónu => [zmeňte si kód prístroja alebo si zapnite /vypnite požiadavku na zadávanie tohto kódu pri niektorých operáciách]

3. Blokovanie hovorov => [nastavte si, ktoré typy hovorov alebo správ chcete blokovať. Funkcia blokovania hovorov je závislá na poskytovaných službách vášho operátora. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte operátora.]

Poznámka: Východzí PIN býva 1234 alebo 0000.

VÝROBNÉ NASTAVENIA

[Nastavenia] => [Výrobné nastavenia]

Nastavenie niektorých funkcií je možné vrátiť do výrobných nastavení.

NÁSTROJE

Budík

[Nástroje] => [Budík]

Telefón je vybavený funkciou budenia. [Podľa vašich požiadaviek je možné nastaviť čas budenia a typ budíka] => [Jednorazový / Každodenný / Týždenný. Tón vyzváňania budíka je nutné zvoliť v príslušnom profile viď Návod sekcia Profily]

Kalkulačka

Váš telefón disponuje jednoduchou kalkulačkou, ktorá dokáže sčítať, odčítať, násobiť a deliť.

Ovládanie

1. Ak svieti na displeji „0“ môžete zadávať číslom ktoré chcete spočítať
2. Zvoľte požadovanú operáciu (+, -, x, /) pomocou navigačných tlačidiel hore / dole a pre potvrdenie stlačte ľavé funkčné tlačidlo
3. Vložte druhé číslo
4. Výsledok zobrazíte tak, že pomocou navigačných tlačidiel sa posuniete na symbol = a potvrdíte **OK**.

Poznámka: Desatinná čiarka sa zadáva tlačidlom #. Tlačidlom hviezdička je možné zmeniť zadávané číslo na číslo záporné a späť.

Narodeniny

Môžete si uložiť dátum narodenín Vašich blízkych a telefón Vás v daný deň na túto udalosť upozorní. **[Nástroje]** => **[Narodeniny]**.

SVIETIDLO

Telefón je vybavený vo svojej hornej časti svetidlom. Svetidlo je možné zapnúť/vypnúť prepínačom na boku telefónu. Dbajte na to, aby pri nepoužívaní telefónu nebolo svetidlo zapnuté. Mohlo by dôjsť k podbitiu batérie a nemožnosti zapnúť mobilný telefón. Podbitie batérie nie je dôvodom k oprávnenej reklamácií a nie je možné ju brať ako vadu telefónu.

FM RÁDIO

Anténa na rádio je súčasťou prístroja. K počúvaniu rádia nie je nutné mať pripojené priložené slúchadlá. Ak sú vložené, reprodukováný zvuk rádia je prenesený do vložených slúchadiel. Ak nie sú vložené slúchadlá, zvuk je prenesený do reproduktorov mobilného telefónu.

1. **Zapnutie rádia:** ak je telefón v pohotovostnom režime, presuňte posuvné tlačidlo rádia do hornej pozície, funkcia rádia bude zapnutá.
2. **Vypnutie rádia:** pre vypnutie presuňte posuvné tlačidlo rádia do spodnej pozície, funkcia rádia bude vypnutá.
3. **Ovládanie rádia:** ak máte zapnuté rádio použijete navigačné tlačidlá (hore/dole) pre zmenu hlasitosti. Pre ladenie a ďalšie voľby, zvoľte menu Možnosti a tu si nastavte potrebné.
4. Ak je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vypne. Po ukončení hovoru je nutné rádio opäť zapnúť prepínačom dole a hore.

Poznámka: Kvalita počúvania rádia je závislá na úrovni a kvalite počúvaného rádia v danej lokalite. Pripojené slúchadlá fungujú taktiež ako anténa, preto môže byť kvalita prijmu so slúchadlami lepšia. V tom prípade je nutné dbať na to, aby káblík slúchadiel nebol zmotaný.

DIALKOVÉ OVLÁDANIE TELEFÓNU CEZ SMS

Telefón je vybavený revolučnou funkciou zadávania dát do telefónu cez SMS. Pokiaľ vlastník telefónu nevláda

napríklad uložiť kontakt do telefónu, môže ktokoľvek z jeho príbuzných alebo známych uskutočniť uloženie nového kontaktu do pamäte telefónu CPA Halo 6 na diaľku a to jednoduchým odoslaním SMS na telefón CPA Halo v správnom tvare.

Podporované funkcie:

Pridanie nového kontaktu:

Tvar SMS: AT+P:meno:číslo

Príklad: AT+P:Novák:707123456

Po odoslaní takejto SMS na telefón CPA Halo 6 bude automaticky do tohto telefónu uložený kontakt s menom Novák a telefónnym číslom 707123456. Pokiaľ je telefónny zoznam plným kontakt sa neuloží.

Pridanie nového obľúbeného čísla:

Tvar SMS: AT+L:meno:číslo

Príklad: AT+L:Novák:707123456

Po odoslaní takejto SMS na telefón CPA Halo 6 bude automaticky do sekcie Obľúbených čísel uložený kontakt s menom Novák a telefónnym číslom 707123456. Pokiaľ je všetkých 5 pozícií obsadených, bude prepísaná posledná pozícia.

Pridanie nového SOS čísla

Tvar SMS: AT+S:meno:číslo

Príklad: AT+S:Novák:707123456

Po odoslaní takejto SMS na telefón CPA Halo 6 bude

automaticky do sekcie SOS čísel uložený kontakt s menom Novák a telefónnym číslom 707123456. Pokiaľ je všetkých 5 pozícií obsadených, bude prepísaná posledná pozícia.

Pridanie nového upozornenia

Tvar SMS: AT+A:hh:mm:obsah

Príklad: AT+A:19:30: Zober si lieky na tlak!

Po odoslaní takejto SMS na telefón CPA Halo 6 bude automaticky na tomto telefóne zobrazené upozornenie „Zober si lieky na tlak!“ a to v daný čas platný pre konkrétny deň, pokiaľ už v ten deň hodina neuplynula. Pokiaľ už hodina uplynula, upozornenie sa zobrazí na nasledujúci deň. Upozornenie sa zobrazí na displeji telefónu a bude doprevádzané zvukovým znamením. Jedná sa o jednorázové upozornenie, t.j. pokiaľ bude upozornenie zobrazené na displeji, už sa nebude znova opakovať – napr. na ďalší deň. Pre ďalšie zobrazenie je nutné poslať SMS znova.

UPOZORNENIE

S mobilným telefónom zaobchádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom a podobne. Spoločnosť C.P.A. Slovakia s.r.o., ani iný predajca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov, odporúčaní a povinností uvedených v návode alebo obvyklých pri používaní obdobných zariadení ako je CPA HALO 6.

NÁVOD

Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu, z dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky menu nemusia mať z technických dôvodov slovenský preklad. Pokiaľ skutočný stav telefónu nezodpovedá celkom presne návodu, postupujte podľa situácie vo vašom telefóne. Tlačové chyby v návode vyhradené.

ŠPECIFIKÁCIA

Parametre	Popis
Pásmo	GSM 900 /1800 MHz
Rozmery	110 x 51 x 15 mm
LCD	Monochromatický, oranžové podsvietenie
Výdrž v pohotovostnom režime	220 hodín
Výdrž – hovor	180 minút
Pamät	100 SMS správ, 300 telefónnych čísiel
Batéria	Li-Ion

PÔSOBENIE RÁDIOVÝCH VĽN A SAR

Tento mobilný telefón je vysielačom a prijímačom rádiových vln. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval všetky povolené limity vyžarovania rádiových vln (RF) stanovené medzinárodnou smernicou (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou obsiahlych smerníc a stanovujú prípustné úrovne vysokofrekvenčných zariadení pre obecné použitie. Pokyny boli vyvinuté na základe pravidelných a rozsiahlych meraní a vedeckých štúdií. Smernice obsahujú také bezpečnostné rozpätie, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav a odchýlky merania.

Štandard vyžarovania pre bezdrôtové prístroje pracuje s miernou jednotkou, známou ako Specific Absorption Rate, skratka SAR. SAR limit je uvedený podľa medzinárodných zásad 2,0 watty / kilogram (W / kg). Testy sú vykonávané za použitia štandardných pracovných polôh s prístrojom pracujúcim na najvyššie povolené vyžarovanie ktoré je hlboko pod maximálnou hodnotou. Je to preto, že prístroj je navrhnutý pre prevádzku vo viac výkonnostných úrovniach. Je vždy používaný iba výkon nutný pre pripojenie k sieti. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základňovej stanici, tým menší je potrebný výkon prístroja vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislostiach na národných sieťach, použitých podmienkach a frekvencií použitých v sieti. Použitie prístroja s doplnkami a príslušenstvom môže mať za následok rôzne hodnoty SAR.

Tieto pokyny obsahujú značné bezpečnostné rozpätie, aby spĺňali ochranu verejnosti, a to i pod úvahou všetkých typov merania a odchýlok merania. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislostiach na národných sieťach, použitých pod-

mienkach a frekvencií použitých v sieti. Použitie prístroja s doplnkami a príslušenstvom môže mať za následok rôzne hodnoty SAR. Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu je **1,068 W/kg**.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

POZOR: toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej únie o likvidácii elektroodpadu a je označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Symbol preškrtnutého odpadkového koša znamená, že na území Európskej únie musí byť výrobok po ukončení jeho životnosti uložený do oddeleného zberu. To sa netýka iba vášho prístroja, ale i každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Tento prístroj je v súlade so Smernicou 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

CE 1313 PREHLÁSENIE O ZHODE

Dovozca do Európskej únie, spoločnosť myPhone Sp. z o. o., týmto prehlasuje, že mobilný telefón CPA Halo, je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Plné znenie prehlásenia o zhode nájdete na adrese

http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo6.pdf

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vydané podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobu a změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákony) a §5 nařízení vlády č. 168/1997Sb. A §7 nařízení vlády č. 169/1997Sb., kterými se stanoví technické požadavky na výrobky

Dovozce:

**C.P.A. Czech s.r.o.
U Panasonicu 376
530 06 Pardubice - Staré Ččívce
IČO: 25254057**

výrobek:

Mobilní telefon GSM

typ:

CPA Halo 6 (označení výrobce T99)

Výrobek je určen pro volání v sítích GSM. Výrobek je určen pro použití a skladování v běžném prostředí.

Zkoušky provedla :

**Bay Area Compliance Laboratories Corp. 1274 Anvilwood Ave.
Sunnyvale, CA 94089, USA**

Která o tom vydala protokol číslo

B1011305 ze dne 06-12-2010

Dodatečné podklady pro toto prohlášení

RSZA 10112301-11, RSZA 10112301-12, RSZA 10112301-3, RSZA 10112301-11-SAR

Dovozce tímto prohlašuje, že vlastnosti přístroje splňují všechny požadavky stanovené v citovaných nařízeních vlády a že je při určeném použití bezpečný. Ve výrobě přístrojů jsou prováděna taková opatření, která zabezpečují shodu všech přístrojů uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky

Při posouzení shody by použity tyto harmonizované normy

**EN 60950-1:2006 + A11:2009
EN 301 489-1 v1.8.1:2008-04
EN 301 489-7 v1.3.1:2005-11
EN 301 511 v9.0.2:2003-03
EN 50360:2001**

Výrobek je označen značkou CE1313 podle předpisu 1999/5/EC

Datum a místo prohlášení o shodě:

25.2.2011 , U Panasonicu 376, 530 06 Pardubice - Staré Ččívce, ČR

ing. Jiří Háč, Jednatel společnosti

podpis zástupce a razítko firmy:



www.cpa.cz | www.cpassk.sk