

myPhone EASY

Návod SK





Pozícia	Popis	Funkcia
1	Displej	LCD displej.
2	Slúchadlo	Reproduktor pre telefonovanie.
3	Tlačidlá hlasitosti	Pohotovostný režim: zvýšenie a zníženie hlasitosti reproduktora alebo slúchadla. V menu: v niektorých aplikáciách fungujú ako ovládacie prvky.
4	Ľavá funkčná klávesa	Pohotovostný režim: vstup do Menu. V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v ľavom spodnom rohu displeja nad danou klávesou. Pohotovostný režim: v kombinácii stlačenia ľavej funkčnej klávesy a ihneď potom stlačením * zamkne / odomkne klávesnicu

Pozícia	Popis	Funkcia
5	Tlačidlo pre príjem hovoru (Zelená klávesa)	Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru. Pohotovostný režim: stlačte pre vstup do zoznamu hovorov.
6	Klávesnica	Alfanumerická klávesnica
7	Tlačidlo *	Režim písania textu: Zobrazí ponuku symbolov. V menu: posun voľby vľavo, ak je v menu taká možnosť. Pohotovostný režim: v kombinácii stlačenia ľavej funkčnej klávesy a ihneď potom stlačením * zamkne / odomkne klávesnicu.
8	Tlačidlo #	Režim písania textu: Mení spôsob vkladania znakov. V menu: posun voľby vpravo, ak je v menu taká možnosť. Pohotovostný režim: Dlhým stlačením sa aktivuje / deaktivuje režim Schôdza / Tichý režim / Hlavný profil.
9	Tlačidlo pre ukončenie hovoru (červená klávesa)	Vypnutý telefón: Dlhým stlačením sa zapne telefón. Zapnutý telefón: Dlhým stlačením sa vypne telefón. V menu: stlačte pre návrat na úvodnú obrazovku
10	Pravá funkčná klávesa	Pohotovostný režim: Kontakty. V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v pravom spodnom rohu displeja nad touto klávesou.
11	Fotoaparát	Objektív fotoaparátu.
12	SOS tlačidlo	Dlhým stlačením tlačidla sa aktivuje funkcia núdzového volania na vopred zvolené telefónne číslo (a).
13	Reproduktor	Zadný hlasný reproduktor pre hlasité telefonovanie alebo prehrávanie hudby atď.
14	Navigačné tlačidlo dole	Pohotovostný režim: vstup do menu Správ. V menu: pohyb dole.
15	Tlačidlo OK	Pohotovostný režim: vstup do Menu. V menu: potvrdenie zvolenej funkcie. V režime fotoaparátu funguje ako spúšť fotoaparátu
16	Navigačné tlačidlo hore	Pohotovostný režim: vstup do menu Fotoaparátu. V menu: pohyb hore.
17	Mikrofón	Počas hovoru dbajte, aby nebol mikrofón zakrytý rukou.
18	HF konektor	3,5mm jack konektor pre pripojenie slúchadiel a handsfree.
19	Micro USB konektor	Slúži na nabíjanie a pripojenie dátového kábla.
20	Svietidlo	Možno zapnúť / vypnúť pomocou spínača svietidla (21).
21	Ovládanie svietidla a Ovládanie FM rádia	Prepnutím spínača hore sa svietidlo rozsvieti. Prepnutím spínača do strednej polohy svietidlo zhasne. Prepnutím spínača dole sa aktivuje FM rádio (platí len v prípade, že klávesnica nie je zamknutá). Prepnutím spínača do strednej polohy sa FM rádio vypne. Pri zamknutí klávesnici je aktívna len funkcia svietidla.

Špecifikácia

Parametre	Popis
Pásmo	GSM 900/1800MHz
Rozmery a hmotnosť	113x52,5x14,2 mm, 85 g
LCD	1.77"
Výdrž v pohotovostnom režime	až 10 dní
Doba hovoru	až 18 hodín
Batéria	1000mAh, Li-Ion
Pamäť	100 SMS správ 1000 telefónnych čísel
Pamäťová karta	podporuje microSDHC až do 32GB
Fotoaparát	VGA - 0,3Mpx
Dodatočné funkcie	audio prehrávač, video prehrávač, záznamník, budík, FM rádio, kalkulačka možnosť pripojenia a nabíjania cez USB
SAR	1,439W/kg

Vloženie a nabíjanie batérie

Vložte batériu do telefónu. Kontakty batérie sa musia dotýkať kontaktov v telefóne. Uzavrite kryt batérie a uistite sa, že nedôjde k jeho uvoľneniu. Pri manipulácii s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte iba batérie a nabíjačky, ktoré sú schválené pre použitie s týmto modelom.

Telefón pripojte k nabíjačke. Počas nabíjania netelefonujte.

Ak je batéria veľa vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po niekoľkých minútach

Prvé kroky

Vložte do telefónu SIM kartu a batériu a telefón zapnite

Pri prvom použití novej SIM karty:

Zadajte 4-miestny PIN kód a potvrdte.

Poznámka: PIN kód je 4-miestna kombinácia čísel. Na zadanie kódu máte maximálne 3 pokusy, po treťom nesprávnom zadaní bude možné SIM odblokovať iba pomocou PUK kódu. PIN a PUK nájdete v podkladoch, ktoré ste dostali od mobilného operátora

Volání:

Na číselnej klávesnici zadajte telefónne číslo (vr. Medzinárodnej predvoľby ak ste v cudzine, napr. + 421 pre SR) a potvrdíte. Volať možno aj na čísla uložené v Kontaktoch (Telefónnom zozname).

Upozornenie:

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytej signálom, tiesňové volania na číslo 112 môžete vykonávať aj bez vlozenej SIM karty alebo sa SIM bez kreditu.

Funkcie počas hovoru:

Počas hovoru telefón podporuje rôzne funkcie ako napríklad Handsfree (hlasitý odposluch).

Úspora energie:

Pre úsporu energie odporúčame zhasínať displej počas nečinnosti telefónu. Toto je možné nastaviť v telefóne, aby sa vykonávalo automaticky.

Správy

Telefón umožňuje prijímať a odosielať správy. Nová prijatá správa je signalizovaná na displeji telefónu

Kontakty

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne číslo. Čísla kontaktov odporúčame ukladať v medzinárodnom formáte (napr. Česká republika +420, Slovensko +421, Nemecko +49 atď.)

V telefónnom zozname je možné vyhľadávať kontakty uložené v telefóne alebo na SIM a potom s nimi ďalej pracovať (napr. Volať, mazať, editovať, kopírovať, odosielať SMS atď.)

Profily

V telefóne je možné si prednastaviť 10 profilov, ktoré určia telefónu hlasitosť zvonenia, typ zvonenia a ďalšie funkcie v určitých situáciách

Menu => Nastavenia => Profily

Tu si zvolíte príslušný profil a v menu Voľby => Nastavenia si ho upravte.

Vybraný profil aktivujete:

Menu => Nastavenia => Profily => napr. Schôdzka => Aktivovať

Jazyk

Čeština je prednastavená ako predvolený jazyk telefónu.

Ak máte telefón v jazyku, ktorému nerozumiete, nastavte telefón do základnej obrazovky a postupujte podľa nasledujúcich krokov: 1x ľavá horná klávesa (LFK) => 1x navigačný kláves hore => potvrdiť navigačné klávesom (OK) => 2x navigačný kláves nadol => 3x potvrdiť navigačné klávesom (OK) a tu už môžete vybrať češtinu alebo iný jazyk, ktorý ovládate.

FM rádio

Anténa pre rádio je súčasťou prístroja. Na počúvanie rádia nie je nutné mať pripojené priložené slúchadlá.

1. Zapnutie / vypnutie rádia: rádio sa automaticky zapne po vstupe do menu [FM rádio].

Rádio vypnete stlačením pravej funkčnej klávesy RFK (Koniec). Pre zapnutie / vypnutie rádia možno použiť trojpolohový prepínač na pravom boku telefónu.

2. Ovládanie rádia: pri zapnutom rádiu použite navigačné klávesy (hore / dole) pre zmenu frekvencie. pre zmenu hlasitosti klávesy * a #. Pre ďalšie voľby, vyberte menu Voľby a tu si nastavte potrebné.

3. Keď je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vypne a po ukončení hovoru sa opäť samo zapne.

Poznámka: Kvalita počúvania rádia je závislá na úrovni a kvalite počúvaného rádia v danej lokalite. Rádio nemusí byť plne funkčné vo vnútri budov.

Kalkulačka

Váš telefón disponuje tiež jednoduchou kalkulačkou, ktorá dokáže sčítať, odčítať, násobiť a deliť.

Ovládanie

1. Ak svieti na displeji "0" môžete zadávať číslo, ktoré chcete spočítať

2. Zvoľte požadovanú operáciu (+, -, x, /) pomocou navigačných tlačidiel hore / dole a pre potvrdenie stlačte klávesu (OK).

3. Vložte druhé číslo

4. Výsledok zobrazíte tak, že potvrdíte OK.

Poznámka: Desatinná čiarka sa zadáva tlačidlom * a hodnota mínus sa mení tlačidlom

Svietidlo

Telefón je vybavený vo svojej hornej časti svietidlom. Svetidlo je možné zapnúť / vypnúť prepínačom na boku telefónu. Dbajte na to, aby pri nepoužívaní telefónu nebola svietidlo zapnutá. Mohlo by totiž dôjsť k podbitiu batérie a nemožnosti zapnúť mobilný telefón. Pobitá batéria nie je dôvodom k oprávnenej reklamácie a nemožno ju brať ako vadu telefónu.

BLUETOOTH

Menu => Aplikácie => Bluetooth

Telefón disponuje technológiou Bluetooth. Dosah Bluetooth je max. 10 metrov a je závislý na mnohých podmienkach (prekážky, elektromagnetické rušenie atď.).

Pamätajte, že ak je Bluetooth aktívny, telefón spotrebováva viac energie a výdrž batérie sa týmto znižuje.

V menu Bluetooth nájdete nasledujúce:

- Stav - On / Off - funkciu Bluetooth možno zapnúť alebo vypnúť - zapnuté Bluetooth je zobrazené ikonou na displeji
- Viditeľnosť - tu si môžete nastaviť viditeľnosť vášho telefónu pre okolité zariadenia
- Párové zariadenia - tu máte možnosť hľadať nové zariadenia v dosahu, alebo ak už máte nejaké zariadenia spárovaná, zobrazuje sa vám tu ich zoznam. Z tohto zoznamu si môžete zariadenie vybrať a následne sa k nemu pripojiť alebo ho premenovať / zmazať / zmazať celý zoznam alebo zobrazíť zoznam dostupných služieb.
- Pridať nové zariadenie - telefón začne vyhľadávať všetky dostupné audio zariadenia s Bluetooth v jeho dosahu - nájdená zariadenie následne zobrazí na displeji - následne je možné sa k zariadenie pripojiť. Pozor niektoré zariadenia môžu mať iný postup pri spojení Bluetooth a je potrebné postupovať podľa návodu príslušného zariadenia. U väčšiny zariadení sa prvý krát musí vykonať tzv. "Párovanie", kde zadávate kód (môže sa líšiť podľa zariadenia a nájdete ho v dokumentácii daného zariadenia), potom už pri ďalšom použití obvykle stačí zapnúť Bluetooth a dôjde k automatickému spojenie a už nie je potrebný žiadny kód zadávať.
- Názov zariadenia - zadajte si meno, pod ktorým váš telefón uvidia ostatní pri vyhľadávaní Bluetooth zariadení

Obnoviť predvolené nastavenia

Menu => Nastavenia => Telefónu => Obnoviť predvolené

Nastavenie niektorých funkcií telefónu možno vrátiť do továrenského nastavenia.

Prednastavené heslo je 1122.

Upozornenie

S mobilným telefónom zaobchádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom a pod.

Spoločnosť C. P. A. CZECH s.r.o. ani iný predajca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov, odporúčaní a povinností uvedených v návode alebo obvyklých pri používaní obdobných zariadení ako je myPhone. Akýkoľvek zásah do telefónu zo strany zákazníka alebo neautorizovaného servisu bude znamenať stratu záruky.

Návod

Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu z dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky menu nemusí mať z technických dôvodov český preklad. Ak skutočný stav telefónu nezodpovedá celkom presne návodu, postupujte podľa skutočnej situácie vo Vašom telefóne. Aktuálny návod v elektronickej podobe nájdete na www.cpa.cz. Tlačové chyby, omyly a technické zmeny vyhradené.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



POZOR: Toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej únie číslo 2002/96 / WE o likvidácii elektro odpadu a je označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša. Symbol prečiarknutého kontajnera znamená, že na území Európskej únie je treba výrobok po skončení jeho životnosti odniesť na osobitnú skládku. To sa netýka iba vášho prístroja, ale i každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu

CE 0700 PREHLÁSENIE O ZHODE

Dovozca do Európskej únie, spoločnosť myPhone Sp. z o.o., týmto vyhlasuje, že mobilný telefón myPhone je spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5 / ES.

Plné znenie Vyhlásenia o zhode je voľne prístupné na internetovej adrese http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_myphone_halo_easy.pdf

Záruka a servis

>Záruka na mobilný telefón: 24 mesiacov
mesiacov

>Záruka na batériu: 6

Distribútor, autorizovaný servis a technická podpora:

C.P.A CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívce - 53006
Tel: 466 734 110
Web: www.cpa.cz

Informácie k produktu nájdete na www.myphone.cz alebo www.cpa.cz