



CZ

SK

CPA Halo 6i

NÁVOD

Návod k telefonu

CPA Halo 6i

CZ

OBSAH

Obsah	3
Popis ovládacích prvků telefonu.....	6
Bezpečnostní pokyny.....	7
ZAČÍNÁME	10
Vložení baterie	10
Vyjmutí baterie	11
Vložení /vyjmutí SIM karty	12
Vložení /vyjmutí paměťové karty.....	13
Nabíjení baterie	14
Výstraha při vybité baterii.....	15
Zapnutí / vypnutí telefonu	16
VÁŠ TELEFON	16
Pohotovostní režim	16
Ovládací prvky telefonu	17
Funkce jednotlivých tlačítek.....	18
Funkce signalizačních LED.....	20
Ikony na displeji.....	21
Tlačítko pro rychlé zvýšení hlasitosti.....	21
VOLÁNÍ	22
Vytáčení čísla.....	22
Tísňová volání (SOS tlačítko)	22
Mezinárodní volání.....	23
Rychlá volba	24

Zkrácená volba	24
Příjem hovoru	24
Příjem všemi klávesami	25
Odmítnutí hovoru	25
Konferenční hovor	25
Nastavení hlasitosti.....	26
SMS ZPRÁVY	27
Psaní a odesílání SMS zpráv	27
Čtení SMS zpráv a odpovídání	27
Přijaté SMS zprávy	28
Šablony /přednastavené zprávy.....	28
Tísňová SMS.....	29
Mazání zpráv	29
Hlasová schránka.....	29
Stav paměti telefonu.....	29
Vkládání číslic	30
Vkládání speciálních znaků	30
HOVORY - VÝPIS HOVORŮ.....	30
Přijaté hovory.....	30
Odchozí hovory	31
Zmeškané hovory.....	31
Smazat všechny hovory	31
KONTAKTY	31
Hledání v seznamu.....	32
Přidání kontaktu.....	32
Smazání kontaktu.....	32
Kopírování kontaktu.....	33
Oblíbená čísla	33
Nastavení kontaktů.....	33
Profily.....	34
NASTAVENÍ MOBILNÍHO TELEFONU.....	35
Nastavení telefonu.....	35

- Čas a datum.....	35
- Jazyk.....	35
- Preferovaný jazyk psaní.....	35
- Režim V letadle	35
Nastavení sítě.....	36
Nastavení zabezpečení.....	36
SOS Nastavení.....	36
Obnovit výchozí nastavení.....	37
Zkratky.....	37
MULTIMÉDIA.....	37
Správce souborů.....	37
Prohlížeč obrázků.....	39
Audio přehrávač.....	39
Záznam zvuku.....	40
FM Rádio.....	41
Budík.....	42
Bluetooth.....	42
Kalkulačka.....	44
Služby.....	44
Svítilna.....	44
SPECIFIKACE.....	46
Působení radiových vln a SAR.....	47
Ochrana životního prostředí.....	48

MOBILNÍ TELEFON CPA Halo 6i



Než začnete používat tento telefon, přečtěte si nejdříve tento návod.

Vyhrazujeme si právo upgradovat software nebo telefon bez předchozího upozornění. Ikony v této uživatelské příručce se mohou lišit od těch, co jsou v telefonu, a to v závislosti na telefonu, který byl zakoupen.

Vyhrazujeme si právo učinit změny v této uživatelské příručce bez předchozího upozornění.

Všechna práva vyhrazena.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tuto uživatelskou příručku čtete pozorně, prosím. Pokud nebudete postupovat podle instrukcí uvedených v tomto manuálu, vystavujete se nebezpečí. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostní pokyny.

CZ

Bezpečné zapnutí telefonu

Nezapínejte telefon na nebezpečných místech nebo v místech, kde je používání mobilních telefonů zakázáno.



Věnujte pozornost bezpečnosti silničního provozu

Používání telefonu během řízení vozidla je nebezpečné. V Evropě, včetně ČR, je telefonování při řízení vozidla legislativně zakázáno. Při řízení motorového vozidla používejte handsfree příslušenství (např. sluchátko). Pokud je telefon zapnutý, elektromagnetické vlny ruší elektronický systém automobilu (např. ABS, SRS). Pro zvýšení bezpečnosti dodržujte následující pokyny:

- Nepokládejte telefon na ovládací panel automobilu.
- Ujistěte se u autorizovaného prodejce vašeho vozidla, že elektronický systém automobilu má dobrou izolaci.



Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických zařízení

V blízkosti zdravotnických zařízení, kromě označených míst, kde je používání mobilních telefonů povoleno, prosím, vypínejte telefon. Telefon může zasahovat do chodu některých elektronických zařízení.



Vypněte telefon v letadle

Prosím, postupujte podle souvisejících předpisů. Vypněte telefon před vstupem na palubu.



Vypněte telefon u čerpacích stanic pohonných hmot

Vypínejte telefon, pokud se nacházíte v blízkosti čerpací stanice pohonných hmot nebo na kterémkoliv místě, kde se manipuluje s pohonnými hmotami nebo chemickými látkami.



Mobilní telefon by měl být vždy vypnutý v blízkosti výbušnin

Správné používání telefonu

Používejte telefon v normální poloze. Nedotýkejte se plochy antény, není-li to nezbytné. Nenechávejte děti používat telefon bez dozoru. SIM kartu je možné z telefonu vyjmout. Nenechávejte těhotnou ženu telefonovat příliš dlouhou dobu.



Příslušenství a baterie

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte jakýkoli výrobek, který není kompatibilní s tímto telefonem. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je telefon vypnutý. S použitými bateriemi se obraťte na svého dodavatele.



Odolnost vůči vodě

Telefon není odolný vůči vodě. Newystavujte telefon špatnému počasí nebo prostředí (např. vlhko, déšť, mořská voda atp.).

Tísňová volání

Ujistěte se, že je telefon zapnutý. Podle potřeby, stiskněte opakovaně tlačítko pro ukončení hovoru, aby se smazal obsah obrazovky, a vraťte se do pohotovostního režimu. Poté zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko pro příjem hovorů. Popište místo, kde se nacházíte. Nezavěšujte telefon bez povolení.

ZAČÍNÁME

VLOŽENÍ/VYJMUTÍ BATERIE

Vložení baterie

1. Otevřete kryt baterie tak, jak je naznačeno na obrázku.



2. Vložte baterii.



- 3.** Nasadte kryt v horní části telefonu a teprve poté jej zacvakněte ve spodní části. Ujistěte se, že je kryt zcela uzavřen.



Vyjmutí baterie

- 1.** Otevřete kryt baterie.



- 2.** Baterii zvedněte za určený výstupek a pak ji vyjměte z telefonu.



- 3.** Nasadíte kryt v horní části telefonu a teprve poté jej zacvaknete ve spodní části. Ujistěte se, že je kryt zcela uzavřen.



Upozornění: Při manipulaci s baterií vypněte telefon a odpojte nabíječku. Používejte pouze baterii, která je kompatibilní s tímto telefonem.

VLOŽENÍ/VYJMUTÍ SIM KARTY

1. Vložení SIM karty

Vypněte telefon, odstraňte kryt baterie, vyjměte baterii a vložte SIM kartu tak, jak je uvedeno na obrázku.



2. Vyjmutí SIM karty

Držte kryt SIM karty. Druhou rukou zvedněte SIM mírně nahoru. SIM kartu vytáhněte z držáku ven.



CZ

Upozornění: SIM karta a její kontakty mohou být snadno poškozeny poškrábáním nebo ohýbáním. Při vkládání a vyjímání SIM karty buďte opatrní.

VLOŽENÍ/VYJMUTÍ PAMĚŤOVÉ KARTY

Paměťovou kartu microSD vložíte tak, že otevřete držák paměťové karty a vložíte kartu do slotu pro paměťové karty umístěného v telefonu pod baterií. Držák paměťové karty opět pečlivě zavřete a zajistíte. Poté opět vložte baterii a zavřete kryt.



NABÍJENÍ BATERIE

Telefon je možné nabíjet, pokud je zapnutý i vypnutý. Před nabíjením telefonu se ujistěte, že je uvnitř telefonu baterie.

1. Připojte nabíječku



2. Odpojte nabíječku, pokud je telefon již nabitý.



Telefon je možné též nabíjet v kolébce (stojánku), který je součástí balení.



Upozornění: Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až po několika minutách. Pro dobíjení používejte nabíječku z balení telefonu. Nabíječky jiných výrobců nemusí být kompatibilní a nepůjde s nimi telefon nabíjet nebo jej nebudou schopny plně nabít.

VÝSTRAHA PŘI VYBITÉ BATERII

Pokud je baterie vybitá a telefon je zapnutý, telefon na displeji zobrazí varování o téměř vybité baterii. Baterii nabijte co nejdříve.

Upozornění: Neponechávejte svítit svítilnu v telefonu, pokud není baterie dostatečně nabitá. Mohlo by dojít k podvybití baterie. Telefon by nešel zapnout a nebylo by možné ani baterii opět dobít.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEFONU

Zapnutí

Stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko. Pokud již byl nastaven **PIN kód**, zadejte jej a potvrďte zeleným tlačítkem. Telefon se zapne a přihlásí do sítě.



Upozornění: Pokud zadáte 3x chybný PIN kód, SIM karta se zablokuje. Budete vyzváni k zadání kódu PUK. Pokud bude potřeba, kontaktujte zákaznickou linku vašeho operátora pro odblokování SIM karty.

Vypnutí

Pokud je telefon zapnutý, stiskněte a držte stisknuté červené tlačítko, dokud se telefon nevypne.

VÁŠ TELEFON

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Pokud je telefon zapnutý a netelefonujete nebo neprovádíte žádnou jinou operaci (např. psaní/čtení SMS zpráv), telefon se nachází v tzv. pohotovostním režimu.

OVLÁDACÍ PRVKY TELEFONU



CZ

FUNKCE JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK

Tlačítko	Funkce
Tlačítko pro příjem hovoru (zelená klávesa)	Při příchozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru. Pohotovostní režim: stiskněte pro vstup do seznamu hovorů
Tlačítko pro ukončení hovoru (červená klávesa)	Vypnutý telefon: Dlouhým stiskem se zapne telefon Zapnutý telefon: Dlouhým stiskem se vypne telefon V menu: stiskněte pro návrat na úvodní obrazovku.
Navigační tlačítko nahoru	Pohotovostní režim: vstup do hlavního menu V menu: pohyb nahoru
Navigační tlačítko dolů	Pohotovostní režim: vstup do Kontaktů V menu: pohyb dolů
Tlačítko #	Režim psaní textu: Mění způsob vkládání znaků Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem se aktivuje /deaktivuje tichý režim V menu: posun volby vpravo, pokud je v menu taková možnost

Tlačítko	Funkce
Tlačítko *	<p>Režim psaní textu: Zobrazí nabídku symbolů</p> <p>Pohotovostní režim: Dlouhým stiskem zamkne /odemkne klávesnici</p> <p>V menu: posun volby vlevo, pokud je v menu taková možnost</p>
<p>Levá funkční klávesa. Tlačítko oblíbených čísel (dvě postavy)</p>	<p>Pohotovostní režim: vstup do Oblíbených čísel.</p> <p>V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v levém spodním rohu displeje nad danou klávesou.</p>
<p>Pravá funkční klávesa. Tlačítko „C“</p>	<p>Pohotovostní režim: Zkrácená volba.</p> <p>V menu: stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v pravém spodním rohu displeje nad danou klávesou.</p>
Tlačítko FM	Přepnutím tlačítka se vypne /zapne FM rádio.
Svítilna	<p>Přepnutím tlačítka nahoru se svítilna rozsvítí.</p> <p>Přepnutím tlačítka dolů svítilna zhasne.</p>
Tlačítko SOS	Dlouhým stisknutím tlačítka se aktivuje funkce nouzového volání na předem zvolené(á) telefonní číslo(a).

FUNKCE SIGNALIZAČNÍCH LED

Červená LED	Funkce
LED bliká	Vybitá baterie. Připojte telefon na nabíječku.
LED svítí	Telefon je připojen na nabíječku a dobývá se.

Modrá LED	Funkce
LED bliká	Telefon obsahuje například nepřechtenou SMS nebo nepřijatý hovor: Po otevření SMS nebo kontrole zmeškaného hovoru LED zhasne .
LED svítí	Bluetooth je zapnuto
LED svítí a telefon je připojen na nabíječku	Pokud není funkce bluetooth zapnuta a telefon je připojen k nabíječce a je plně nabit, dojde k zhasnutí červené diody signalizující dobíjení a dojde k rozsvícení modré diody

IKONY NA DISPLEJI

Ikony, které mohou být zobrazeny na displeji telefonu.

Stav baterie



Intenzita signálu



Budík



Tichý režim



Nepřečtená zpráva



Zamknutá klávesnice




Nepřijaté hovory



Sluchátková souprava připojena

TLAČÍTKO PRO RYCHLÉ ZVÝŠENÍ HLASITOSTI

V průběhu hovoru lze telefon rychle přepnout do režimu handsfree, a to stisknutím klávesy .

Pro přizpůsobení hlasitosti během hovoru stiskněte **navigační tlačítko nahoru** (zvýšíte hlasitost) nebo **dolů** (snížíte hlasitost).

VYTÁČENÍ ČÍSLA

- 1 Vložte telefonní číslo pomocí číselných tlačítek a stiskněte zelené tlačítko pro vytočení požadovaného čísla.
- 2 Pro smazání špatně zadaného znaku použijte **tlačítko C (Smazat)**. Pokud chcete smazat všechny znaky, stiskněte červené tlačítko.
- 3 Volat lze i na čísla uložená v kontaktech. Z adresáře si zvolíte příslušný kontakt a zeleným tlačítkem potvrdíte volbu hovoru. Podrobné informace o kontaktech naleznete v tomto návodu v sekci KONTAKTY.

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ – SOS

Nastavení funkce tísňového volání:

[Nastavení] => [SOS nastavení] => [Stav] => [Zap/Vyp.]

Zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Pokud je vložena SIM karta

- 1 Pokud je funkce tísňového volání zapnuta, dlouhým stisknutím tlačítka SOS na zadní straně telefonu dojde k vytočení čísla tísňového volání (pokud je nastaveno). Pokud si nenastavíte vlastní číslo, telefon Vám oznamí, že nemáte zvoleno SOS číslo.
- 2 Pokud je funkce tísňového volání zapnuta, telefon

začne vytáčet uložená telefonní čísla. Nedojde-li k přijmutí hovoru, odešle telefon Vaši nouzovou SMS zprávu na uložená telefonní čísla.

Pokud SIM karta není vložena

Pokud není SIM vložena a telefon je zapnutý není SOS tlačítko aktivní! Pro volání na tísňovou linku je třeba zadat číslo 112 a potvrdit zeleným tlačítkem pro uskutečnění hovoru. Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v jakémkoli stavu se v telefonu aktivuje SOS volání na uložená čísla. Dlouhým stisknutím tlačítka SOS v režimu zamknuté klávesnice bude aktivován tísňový hovor.

Upozornění:

Všude, kde je možné použít GSM síť, je možné využít službu tísňového volání (síla signálu je zobrazena na displeji vlevo nahoře). Pokud nemáte aktivován roaming u vašeho mobilního operátora, na displeji se zobrazí POUZE TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ. To znamená, že můžete volat pouze na tísňové linky. Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem, tísňové volání na číslo 112 můžete provádět i bez vložené SIM karty.

MEZINÁRODNÍ VOLÁNÍ

Dvakrát stiskněte tlačítko „*“, zobrazí se znak „+“. Poté zadejte telefonní číslo v mezinárodním formátu včetně předvolby státu. Stisknutím zeleného tlačítka dojde k vytvoření zadaného telefonního čísla.

RYCHLÁ VOLBA

Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovostním režimu dlouze stisknout tlačítko **2** až **9**.

Přiřazení rychlé volby:

V menu Telefonní seznam vyberte daný kontakt a zvolte **[Volby] => [Nastavení] => [Rychlá volba] => [Nastavit čísla] => zvolte si klávesu rychlé volby => [upravit] => [vybrat číslo]**.

Pokud máte nastavenou hlasovou schránku, můžete dlouhým stiskem tlačítka 1 vytočit její číslo.

Nastavení hlasové schránky:

[Menu Zprávy] => [Server hlasové pošty] – zde si zadejte číslo hlasové schránky Vašeho operátora a zvolte **Uložit**.

ZKRÁCENÁ VOLBA

Pokud jste v pohotovostním režimu a stisknete klávesu „**C**“, budete mít k dispozici rychlý přístup ke čtyřem funkcím telefonu. Zvolte si požadovanou funkci a potvrďte stiskem levé funkční klávesy (**OK**). Tyto předuložené funkce nelze měnit ani mazat. Není možné měnit ani jejich pořadí.

PŘÍJEM HOVORU

- Pro přijetí hovoru stiskněte zelené tlačítko nebo levou funkční klávesu.

- V průběhu hovoru můžete stisknutím levé funkční klávesy (**Volby**) provádět následující operace: přepínat hovory, vypínat/zapínat mikrofon (MUTE), vyhledávat v kontaktech, aktivovat záznam zvuku, výpis hovorů a zprávy. Nově příchozí hovor telefon akusticky oznámí. Pokud tento nový hovor přijmete, ten předchozí bude přidržen. Pravou funkční klávesou lze aktivovat/deaktivovat handsfree.
- Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko

PŘÍJEM VŠEMI KLÁVESAMI

Příchozí hovor lze přijmout jakoukoliv klávesou mimo červené klávesy pro ukončení hovoru, pokud si však tuto funkci aktivujete v menu: **[Výpis hovorů] => [Nastavení volání] => [Další nastavení] => [Režim příjmu hovorů] => [Všemi klávesami] => [Zapnuto/vypnuto]**

ODMÍTNUTÍ HOVORU

Příchozí hovor odmítnete stisknutím červeného tlačítka.

KONFERENCEČNÍ HOVOR

Tento telefon podporuje konferenční hovor. Tato funkce musí být podporovaná sítí mobilního operátora.

Konferenční hovor:

Varianta 1 (jeden příchozí a jeden odchozí hovor)

- 1 Přijměte hovor.
- 2 Vytocíte další číslo. Můžete přímo zadávat požadované číslo nebo stisknete zelené tlačítko a v menu zvolte Tel. seznam. Vyberte požadovaný kontakt v adresáři. Při vytáčení dalšího čísla bude předchozí příchozí hovor přidržen.
- 3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout Možnosti a v menu zvolte Konferenční hovor.

Varianta 2 (dva příchozí hovory)



Tato varianta vyžaduje aktivaci služby u vašeho mobilního operátora, aby bylo možné v jednu chvíli přijmout dvě volání.

- 1 Přijměte první hovor.
- 2 **Přijmutí druhého hovoru:** Pokud přichází druhý hovor, zobrazí se na displeji informace o příchozím hovoru. Stisknutím zeleného tlačítka můžete druhý příchozí hovor přijmout. Telefon automaticky přidrží první hovor.
- 3 Ve chvíli, kdy je druhý hovor spojen, můžete stisknout Možnosti a v menu zvolte Konferenční hovor.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

V průběhu hovoru můžete přizpůsobovat hlasitost reproduktoru stisknutím navigační klávesy **nahoru (zesílení)** nebo **dolů (zeslabení)**.

SMS ZPRÁVY



Telefon umožňuje přijímat i odesílat textové zprávy. Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony  na displeji telefonu.  se zobrazí v případě, že je paměť pro zprávy plná.

CZ

PSANÍ A ODESÍLÁNÍ SMS ZPRÁV

1. Zvolte **[Zprávy]** => **[Nová zpráva]** a pište zprávu.
2. Pomocí tlačítka # lze přepínat mezi různými režimy vkládání znaků (malá písmena/velká písmena/první velké písmeno/číslice). Pomocí tlačítka * můžete zadávat speciální znaky.
3. Po zadání textu zprávy pokračujte stisknutím **Volby**.
4. Zobrazí se možnosti odeslání, vyberte jednu z nich.
5. Zadejte telefonní číslo. Můžete zadat číslo přímo, nebo přidat ze seznamu.

ČTENÍ SMS ZPRÁV A ODPOVÍDÁNÍ

Nová zpráva je signalizována zobrazením ikony  v pohotovostním režimu telefonu. Chcete-li tuto novou zprávu přečíst, zvolte **Zobrazit**. Pokud chcete zprávu přečíst později, stiskněte červené tlačítko. Později zvolte **[Zprávy]** => **[Doručené]** a vyberte zprávu, kterou chcete přečíst. Nepřečtená zpráva bude označena symbolem . Pokud stisknete při čtení zprávy tlačítko volby, zobrazí se se-

znam možností.

Poznámka: Telefon podporuje dlouhé SMS zprávy o maximální velikosti 459 znaků bez diakritiky.

PŘIJATÉ SMS ZPRÁVY

Ukládání a správa přijatých zpráv

1. Přijaté zprávy jsou zobrazeny podle data přijetí.
2. Pro listování ve zprávách použijte navigační tlačítka nahoru a dolů, pro výběr požadované zprávy zvolte **Zobrazit**.
3. Další možnosti zprávy vyvoláte stisknutím zeleného tlačítka [odpovědět, vymazat, poslat dál, volat odesílatele, uložit číslo].
 - a) **Odpovědět:** odpovědět na zprávu odesílateli
 - b) **Poslat dál:** poslat zprávu dále
 - c) **Smazat:** smazat zprávu
 - d) **Volat:** zavolat odesílateli
 - e) **Rozšířené:** umožňuje číslo odesílatele uložit do Kontaktů

ŠABLONY

Váš telefon má 10 přednastavených zpráv. Můžete je upravit, smazat nebo vytvořit nové šablony. Jde o texty, které často používáte (např. Zpozdím se), nemusíte je tedy stále znovu zadávat. Stačí zvolit **[Zprávy] => [Nastavení] => [Šablony]**

TÍŠŇOVÁ SMS

Tuto funkci si můžete nastavit. V případě volání na tísňové číslo dojde k automatickému odeslání této SMS zprávy. Nastavit je možné pouze jednu zprávu. Zprávu naleznete v menu: **[Nastavení] => [SOS nastavení] => [SOS zpráva]**

MAZÁNÍ ZPRÁV

Jakoukoliv SMS zprávu můžete smazat, a to včetně zpráv uložených v Doručených, Konceptech, Odeslaných atp.

HLASOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová schránka je služba sítě. Pro využívání je nutná aktivace této funkce u mobilního operátora, kde také získáte více informací ohledně této služby. Hlasovou schránku můžete vytočit dlouhým stisknutím tlačítka 1 (pokud bylo číslo hlasové schránky dříve nastaveno). Pokud chcete smazat číslo hlasové schránky, zvolte menu **[Zprávy] => [Server hlasové pošty]** a číslo vymažte.

STAV PAMĚTI

Stav paměti pro SMS zprávy můžete zkontrolovat v menu **[Zprávy] => [Nastavení SMS] => [Stav paměti]**. Zobrazí se stav paměti telefonu a SIM karty.

VKLÁDÁNÍ ČÍSLIC

Jestliže při psaní textu potřebujete vložit číslice, klávesou **#** přepněte režim psaní na režim číslic **123** a vložte požadované číslo stiskem dané klávesy.

VKLÁDÁNÍ SPECIÁLNÍCH ZNAKŮ

Při psaní krátkých textových zpráv nebo textu můžete stiskem klávesy ***** vkládat speciální znaky. Vybraný znak vyberte stiskem klávesy **dolů/nahoru/ */#** a potvrďte stiskem levé funkční klávesy.

HOVORY – VÝPIS HOVORŮ

Zobrazuje telefonní čísla přijatých, odchozích a zmeškaných hovorů.

PŘIJATÉ HOVORY

Zobrazí 20 posledních čísel přijatých hovorů.

1. Zvolte **[Výpis hovorů] => [Výpis hovorů] => [Příchozí hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů.
2. Na zvolené číslo můžete volat, psát SMS zprávu nebo jej smazat, případně číslo uložit, a to stisknutím zeleného tlačítka nebo levé funkční klávesy a zvolením požadované funkce.

ODCHOZÍ HOVORY

Zobrazí 20 posledních čísel odchozích hovorů.

Zvolte **[Výpis hovorů]** => **[Výpis hovorů]** => **[Odchozí hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů. Další možnosti jsou stejné jako u Příchozích hovorů.

ZMEŠKANÉ HOVORY



Zobrazí 20 posledních čísel zmeškaných hovorů.

Zvolte **[Výpis hovorů]** => **[Výpis hovorů]** => **[Zmeškané hovory]**. Navigačními tlačítky se můžete pohybovat nahoru a dolů. Další možnosti jsou stejné jako u Příchozích hovorů.

SMAZAT VŠECHNY HOVORY

Zvolte **[Výpis hovorů]** => **[Výpis hovorů]** => **[Smazat výpis hovorů]**. Smazat můžete úplně všechny hovory nebo pouze všechny hovory příchozí/odchozí/zmeškané.

KONTAKTY

Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno a telefonní číslo. Kontakt uložený v telefonu je označen symbolem . Kontakt uložený na SIM kartě je označen symbolem .

HLEDÁNÍ V SEZNAMU

1. Pro vyhledávání ve všech kontaktech zvolte v hlavním menu **Telefonní seznam** nebo v pohotovostního režimu stiskněte navigační klávesu dolů.
2. Zadejte první znak jména, které chcete vyhledat.
3. Zobrazí se seznam kontaktů s kurzorem na jméně, jehož první písmeno bylo zadáno. Pro pohyb v seznamu použijte navigační tlačítka.

PŘIDÁNÍ KONTAKTU

1. Pro přidání nového kontaktu do adresáře zvolte **[Telefonní seznam] => [Volby] => [Přidat kontakt]**
2. Pro uložení záznamu je nutné, aby bylo zadáno telefonní číslo.

SMAZÁNÍ KONTAKTU

Pokud chcete smazat kontakty uložené v telefonu nebo na SIM kartě, zvolte **[Menu] => [Telefonní seznam] => [Volby] => [Operace]** a vyberte, zda smazat kontakty **z telefonu nebo ze SIM karty**. Můžete také mazat kontakty jeden po druhém. Vstupte do telefonního seznamu, vyhledejte si jméno, které chcete smazat, a zvolte **[Volby] => [Smazat]**.

KOPIROVÁNÍ KONTAKTU

Všechny kontakty ze SIM karty zkopírujete do telefonu tak, že zvolíte **[Menu] => [Telefonní seznam] => [Volby] => [Operace] ze SIM do telefonu**. Kopírovat můžete samozřejmě také opačně, stačí zvolit **z Telefonu na SIM**. Kontakty můžete ovšem také kopírovat jednotlivě, a to tak, že v **[Menu] => [Telefonní seznam]** zvolíte na daném kontaktu **[Volby] => [Kopírovat]** na SIM (příp. do telefonu).

OBLÍBENÁ ČÍSLA

Do telefonu můžete uložit až **8 oblíbených telefonních čísel**. V pohotovostním režimu stačí stisknout klávesu oblíbených čísel (dvě postavy), potom se zobrazí právě těchto 8 oblíbených čísel. Ta si můžete měnit, ukládat v libovolném pořadí nebo mazat.

NASTAVENÍ KONTAKTŮ

Menu [Telefonní seznam] => [Volby] => [Nastavení] => [Zvolit]

Zde si lze zvolit následující:

- Rychlá volba:** viz kapitola Rychlá volba.
- Preferovaná paměť:** Nastavte si, kam chcete kontakty ukládat – SIM/telefon nebo SIM i telefon
- Stav paměti:** po zvolení tohoto menu uvidíte stav obsazenosti SIM/telefonu

PROFILY

V telefonu je možné si nastavit 4 profily, které určí telefonu hlasitost vyzvánění, typ vyzvánění a další funkce v určitých situacích.

Menu => [Nastavení] => [Profily]

Zde si zvolte příslušný profil a v menu **[Volby] => [Přizpůsobit]** nastavte následující:

- **Typ signalizace** – máte možnost zvolit si pouze Vyzvánění/Pouze vibrace/Vibrace a vyzvánění nebo Vibrace a poté vyzvánění
- **Vyzváněcí typ** – zvolte si z několika typů vyzvánění – Opakované/Připnutí
- **Příchozí hovor** – zde si můžete nastavit vyzvánění pro příchozí hovory
- **Hlasitost vyzvánění** – nastavte si hlasitost vyzvánění
- **Zprávy** – zde si můžete nastavit tón pro příchozí zprávy
- **Hlasitost zpráv** – nastavte si hlasitost tónu příchozí zprávy
- **Klávesnice** - zde si můžete nastavit tón kláves při jejich stisknutí (Ize nastavit i vyslovení lidským hlasem viz kapitola – Mluvicí klávesy)
- **Hlasitost kláves** – nastavte si hlasitost tónů kláves
- **Zapnout** – nastavte si tón při zapínání telefonu
- **Vypnout** - nastavte si tón při vypínání telefonu
- **Systémové zvuky** – zapněte/vypněte si zvuky při systémových zprávách, výstrahách atd. vašeho telefonu

Vybraný profil aktivujete:

Menu => [Nastavení] => [Profily] => např. [Hlavní] => Aktivovat

NASTAVENÍ TELEFONU

[Menu] => [Nastavení] => [Telefon]

Čas a datum

V tomto menu si můžete nastavit čas a datum.

Jazyk

Umožňuje nastavit jazyk telefonu. Mezi jazyky nechybí čeština ani slovenština.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu Váš telefon nalézá ve Vám neznámém jazyku, změnu provedete dle následujících kroků.

Nejprve telefon uveďte stiskem červené klávesy do základní obrazovky. Stiskněte 6x horní navigační klávesu, 1x OK (levá funkční klávesa), 1x dolní navigační klávesu, 1x OK, 1x dolní navigační klávesu, 1x OK, nyní najedte na Češtinu a potvrďte OK, poté bude telefon nastaven do češtiny.

Preferovaný jazyk psaní

Zvolte si, jakou jazykovou sadu písmen chcete nastavit jako výchozí např. pro psaní SMS.

Režim V letadle

Pokud zvolíte režim V letadle, SIM nebude aktivní, Bluetooth bude vypnuto, ostatní funkce telefonu lze normálně používat.

NASTAVENÍ SÍTĚ

[Menu] => [Nastavení] => [Mobilní sítě]

Po vstupu do tohoto menu máte možnost spravovat připojení k sítím operátorů. Lze hledat nové sítě, vybírat z nalezených dostupných sítí a volit si režim výběru sítě (automatický nebo manuální). Je možnost nastavit si i preferovanou síť, pokud je na výběr více aktivních sítí.

NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ

[Menu] => [Nastavení] => [Zabezpečení]

- **SIM zabezpečení** – lze si nastavit povinnost zadávat PIN – tuto funkci musí podporovat SIM.
- **Zabezpečení telefonu** – zde je možnost nastavit pro případ ztráty bezpečnostní kód přístroje. Pokud telefon ztratíte a někdo by jej chtěl používat, musí znát tento kód. Pokud budete telefon zasílat do servisu nebo na reklamaci je třeba tento kód servisu sdělit, jinak je nebezpečí, že přijdete o vaše veškerá data v telefonu.
- **Automatický zámek kláves** – lze vypnout nebo zapnout automatické blokování kláves po určitém časovém úseku, který si můžete vybrat z přednastavených hodnot.

SOS NASTAVENÍ

[Menu] => [Nastavení] => [SOS funkce]

Viz kapitola „Tísňové volání - SOS“ tohoto návodu.

OBNOVIT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

[Menu] => [Nastavení] => [Obnovit výchozí]

Nastavení některých funkcí telefonu lze vrátit do továrního nastavení.

Kód přístroje pro obnovení továrního nastavení: **1122**

CZ

ZKRATKY

[Menu] => [Nastavení] => [Zkratky]

Zde si můžete nastavit 4 funkce a jejich pořadí. K těmto funkcím budete mít snadný přístup po stisknutí klávesy „C“ v pohotovostním režimu telefonu.

MULTIMÉDIA

SPRÁVCE SOUBORŮ

[Menu] => [Multimédia] => [Správce souborů]

Pomocí správce souborů můžete pracovat se soubory na paměťové kartě:

[Menu] => [Multimédia] => [Správce souborů]

- **Otevřít** – otevře se zvolené úložiště a poté můžete pracovat s adresáři a soubory. Dle typů souborů je dále možné s nimi pracovat. Např. prohlížet fotky, přehrávat hudbu atd.

- **Formátovat** – pokud zvolíte tuto možnost, zformátuje se vybrané úložiště. Pozor - všechna data budou smazána!!!
- **Detaily** – informace o celkové a volné kapacitě

Jestliže se nacházíte v adresáři, máte po výběru **Volby** další možnosti:

- **Otevřít** – otevře se zvolený adresář a poté můžete pracovat s adresáři a soubory. Dle typů souborů je dále možné s nimi pracovat. Např. prohlížet fotky, přehrávat hudbu atd.
- **Nová složka** – vytvořte si na zvoleném úložišti nový adresář
- **Přejmenovat** – přejmenujte si adresář
- **Smazat** – zvolený adresář lze smazat včetně souborů, které obsahuje

Pokud jste již vybrali konkrétní soubor a zvolíte **Volby**, zobrazí se další možnosti pro práci s daným souborem, a to dle typu daného souboru:

- **Zobrazit/Přehrát** – otevře vám zvolený soubor a dle typu jej zobrazí, pokud se jedná např. o fotografii, nebo přehraje v případě mp3
- **Odeslat** – soubor můžete odeslat přes Bluetooth
- **Nová složka** – vytvoříte novou složku
- **Přejmenovat** – změňte název souboru
- **Smazat** – zvolený soubor lze smazat
- **Kopírovat** – zkopírujte si soubor do jiného nebo nového adresáře či na jiné úložiště
- **Přesunout** – přesuňte si soubor do jiného nebo nového adresáře či na jiné úložiště
- **Detaily** – datum vytvoření (úpravy) souboru a jeho velikost

PROHLÍŽEČ OBRÁZKŮ

[Menu] => [Multimédia] => [Prohlížeč obrázků]

Zde se vám zobrazí vámi pořízené fotky, které dále můžete zobrazovat, posílat pomocí Bluetooth, přejmenovávat, mazat, volit paměť ukládání.

Ovládání:

- Klávesa **1** a **3** – otočení o 90 stupňů
- Klávesa ***** – posunutí na předchozí obrázek
- Klávesa **#** – posunutí na následující obrázek

Zobrazované obrázky musí být uloženy na paměťové kartě v adresáři **Photos**.

AUDIO PŘEHRÁVAČ

[Menu] => [Multimédia] => [Audio přehrávač]

Telefon disponuje funkcí pro přehrávání hudby. Hudbu kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Skladby, které chcete přehrávat, musejí být uloženy v adresáři **My Music**.

Pokud v přehrávači zvolíte menu **Volby** a **Seznam skladeb**, zobrazí se seznam skladeb. Můžete si zvolit skladbu a potvrdit **Volby**:

- **Přehrát** – zvolená skladba se přehraje a poté další skladby
- **Detaily** – informace ke skladbě – Velikost/Čas/atd.
- **Obnovit seznam** – Obnoví se celý seznam a zobrazí se veškeré úpravy, které jste provedli v adresáři **My Music**

Hudební přehrávač lze ovládat navigačními klávesami **nahoru** a **dolů** pro zvýšení/snížení hlasitosti. Pro posun o skladby vpřed/vzad lze použít klávesy ***** a **#**. Další Volby aktivujete stiskem levé funkční klávesy . Pokud chcete stávající skladbu přehrát nebo pozastavit (pauza) použijte pravou funkční klávesu .



ZÁZNAM ZVUKU



[Menu] => [Multimédia] => [Záznam zvuku]

Telefon disponuje funkcí pro nahrávání audio souborů. Audio kvůli velikosti souborů doporučujeme ukládat na paměťovou kartu. Záznam se ukládá do složky **AUDIO**. Audio soubory, které chcete přehrávat ve funkci záznamníku, musejí být uloženy v adresáři **AUDIO**.

Pokud v záznamníku zvolíte menu **Volby**, zobrazí se seznam souborů. Můžete si zvolit soubor a potvrdit **Volby**:

- **Nová nahrávka** – spustí se nahrávání zvuku. Nahrávání lze přerušit a znovu spustit nebo zastavit a poté jej uložit
- **Přehrát** – zvolená skladba se přehraje
- **Přejmenovat** – přejmenujte si zvolený soubor

- **Smazat** – odstraní označený soubor
- **Seznam** – zobrazí se kompletní seznam nahrávek ve složce **AUDIO**
- **Nastavení** – kvalitu zvuku (nízká/vysoká)
- **Použít jako** – audio záznam lze použít jako vyzvánění
- **Odeslat** – soubor můžete odeslat přes Bluetooth

Záznamník zvuku se ovládá levou  a pravou  funkční klávesou.



FM RÁDIO

Anténa pro rádio je součástí přístroje. K poslechu rádia není nutné mít připojena přiložená sluchátka. Jsou-li však připojena, reprodukováný zvuk rádia je přenesen do připojených sluchátek. Nejsou-li připojena sluchátka, zvuk je přenesen do reproduktoru mobilního telefonu.

1. Zapnutí/vypnutí rádia: je-li telefon v pohotovostním režimu, přesuňte posuvné tlačítko rádia. Ujistěte se, že klávesnice není zamčená.
2. Ovládání rádia: při zapnutém rádiu použijte navigační klávesy (nahoru/dolů) pro změnu hlasitosti. Pro změnu frekvence klávesy ***** a **#**. Pro další volby zvolte menu **Volby** a zde si nastavte potřebné.

3. Je-li rádio zapnuto, při příchodním hovoru se vypne a po ukončení hovoru se opět samo zapne.

Poznámka: Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni a kvalitě poslouchaného rádia v dané lokalitě. Připojená sluchátka fungují také jako anténa, proto může být kvalita příjmu se sluchátky lepší. V tomto případě je nutno dbát na to, aby drát sluchátka nebyl smotán.

BUDÍK

[Extra] => [Budík]

Telefon je vybaven funkcí buzení. Podle vašich požadavků je možné nastavit čas buzení a typ budíku – Jednorázový/Každodenní/Týdenní. Dále je možné nastavit i tón vyzvánění budíku z přednastavených melodií nebo zvolit vlastní vyzvánění ze souboru. Celkem lze nastavit až 5 různých budíků.

BLUETOOTH

[Extra] => [Bluetooth]

Telefon disponuje technologií Bluetooth. Dosah Bluetooth je max. 10 metrů a je závislý na mnoha podmínkách (překážky, elektromagnetické rušení atd.). Pamatujte, že pokud je Bluetooth aktivní, telefon spotřebovává více energie a výdrž baterie se tímto snižuje.

V menu **Bluetooth** naleznete následující:

- **Stav - Zapnuto/Vypnuto** – funkci Bluetooth lze zapnout nebo vypnout – zapnuté Bluetooth je zobrazeno ikonou na displeji
- **Viditelnost** – zde si můžete nastavit viditelnost vašeho telefonu pro okolní zařízení
- **Moje zařízení** – zde máte možnost hledat nová zařízení v dosahu, nebo pokud již máte nějaká zařízení spárována, zobrazuje se vám zde jejich seznam. Z tohoto seznamu si můžete zařízení vybrat a následně se k němu připojit nebo ho přejmenovat/smazat/smazat celý seznam nebo zobrazit seznam dostupných služeb.
- **Hledat audio zařízení** – telefon začne vyhledávat všechna dostupná audio zařízení s Bluetooth v jeho dosahu – nalezená zařízení následně zobrazí na displeji – následně je možné se k zařízení připojit. Pozor některá zařízení mohou mít jiný postup při spojení Bluetooth a je třeba postupovat dle návodu příslušného zařízení. U většiny zařízení se napoprvé musí provést tak zvané “Párování”, kde zadáváte kód (může se lišit dle zařízení a naleznete jej v dokumentaci daného zařízení), poté již při dalším použití obvykle stačí zapnout Bluetooth a dojde k automatickému spojení a již není třeba žádný kód zadávat.
- **Název zařízení** – zadejte si jméno, pod kterým váš telefon uvidí ostatní při vyhledávání Bluetooth zařízení
- **Rozšířené nastavení**
 - **Audio cesta** – kam bude přeměřován zvuk z vašeho telefonu
 - **Adresa Bluetooth** – adresa vašeho Bluetooth telefonu.

KALKULAČKA

[Extra] => [Kalkulačka]

Váš telefon disponuje také jednoduchou kalkulačkou, která dokáže sčítat, odečítat, násobit a dělit.

Ovládání

1. Svítí-li na displeji „0“ můžete zadávat číslo, které chcete spočítat
2. Zvolte požadovanou operaci (+, -, x, /) pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů a pro potvrzení stiskněte OK.
3. Vložte druhé číslo
4. Výsledek zobrazíte tak, že potvrdíte OK.

Poznámka: Desetinná čárka se zadává tlačítkem #.

SLUŽBY

V tomto menu naleznete služby poskytované Vaším operátorem. Pro více informací kontaktujte Vašeho operátora.

Upozornění: Jelikož telefon nedisponuje velkou vnitřní pamětí, je třeba pro fungování některých aplikací mít vloženu paměťovou kartu.

SVÍTILNA

Telefon je vybaven ve své horní části svítilnou. Svítilnu lze zapnout/vypnout přepínačem na boku telefonu. Dbejte na to, aby nebyla svítilna zapnuta, pokud telefon nepouží-

váte. Mohlo by totiž dojít k podvybití baterie a nemožnosti zapnout mobilní telefon. Podvybití baterie není důvodem k oprávněné reklamaci a nelze ji brát jako závadu telefonu.

UPOZORNĚNÍ

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod.

Společnost C. P. A. CZECH s.r.o. ani jiný prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých při používání obdobných zařízení jako je CPA Halo 6i.

NÁVOD

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu.

Tiskové chyby v tomto návodu vyhrazeny.

SPECIFIKACE

Parametry	Popis
Pásmo	GSM 900 /1800 MHz
Rozměry	111x52x14 mm
LCD	Barevný 1.77"
Výdrž v pohotovostním režimu	až 240 hodin
Doba hovoru	až 240 minut
Paměť	100 SMS zpráv, 200 telefonních čísel
Baterie	Li-Ion

PŮSOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO PŮSOBENÍ RADIOVÝCH VLN A SAR.

Tento mobilní telefon je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval všechny povolené limity vyzařování rádiových vln (RF) stanovené mezinárodními směrnici (ICNIRP). Tyto limity jsou součástí obsáhlých směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenčních zařízení pro obecné použití. Pokyny byly vyvinuty na základě pravidelných a rozsáhlých měření a vědeckých studií. Směrnice obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav a odchylky měření.

Standard vyzařování pro bezdrátové přístroje pracuje s měrnou jednotkou, známou jako Specific Absorption Rate, zkratka SAR. SAR limit je uveden podle mezinárodních zásad 2,0 wattů / kilogram (W / kg). Testy jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší povolené vyzařování, které je hluboko pod maximální hodnotou. Je to proto, že přístroj je navržen pro provoz ve více výkonnostních úrovních. Je vždy používán jen výkon nutný pro připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím menší je potřebný výkon přístroje ve všech testovaných frekvenčních pásmech.

Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR.

Tyto pokyny obsahují značné bezpečnostní rozpětí, aby splňovali ochranu veřejnosti, a to i pod úvahou všech typů měření a odchylek měření. Hodnoty SAR se mohou lišit

v závislosti na národních sítích, použitých podmínkách a frekvenci použité v síti. Použití přístroje s doplňky a příslušenstvím může mít za následek různé hodnoty SAR. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu je **0,529 W/kg**.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

POZOR: Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2002/96/WE o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

CE 1313 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dovozce do Evropské Unie, společnost myPhone Sp. z o.o., tímto prohlašuje, že tento mobilní telefon je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové adrese

http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo6i.pdf

Návod k telefónu

CPA Halo 6i

SK

OBSAH

Obsah	49
Popis ovládacích prvkov telefónu.....	52
Bezpečnostné pokyny.....	53

ZAČÍNAME

56	
Vloženie batérie.....	56
Vybratie batérie	57
Vloženie /vybratie SIM karty.....	58
Vloženie /vybratie pamäťové karty	59
Nabíjanie batérie	60
Výstraha pri vybití batérie.....	61
Zapnutie /vypnutie telefónu	62

VÁŠ TELEFÓN

62	
Pohotovostný režim	62
Ovládacie prvky telefónu.....	63
Funkcie tlačidiel.....	64
Funkce signalizačních LED.....	66
Ikony na displeji.....	67
Tlačidlo pre rýchle zvýšenie hlasitosti.....	67

VOLANIE.....

68	
Vytáčanie čísla	68
Tiesňové volanie /SOS tlačidlo	68
Medzinárodné volania	69
Rýchla voľba.....	70

Skrátená voľba	70
Príjem hovoru	70
Príjem všetkými tlačidlami	71
Odmietnutie hovoru	71
Konferenčný hovor	71
Nastavenie hlasitosti	72
SMS SPRÁVY	73
Písanie a odosielanie SMS správ	73
Čítanie SMS správ a odpovedanie	73
Prijaté SMS správy	74
Šablóny /prednastavené správy	74
Tiesňová SMS	75
Vymazanie správ	75
Hlasová schránka	75
Stav pamäte telefónu	75
Vkladanie číslíc	76
Vkladanie špeciálnych znakov	76
VÝPIS HOVOROV	76
Prijaté hovory	76
Odchádzajúce hovory	77
Zmeškané hovory	77
Vymazať všetky hovory	77
KONTAKTY	77
Hľadanie v zozname	78
Pridanie kontaktu	78
Vymazanie kontaktu	78
Kopírovanie kontaktu	78
Oblúbené čísla	79
Na stavenie kontaktov	79
Profily	80
NASTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU	81
Nastavenie telefónu	81

- Čas a dátum.....	81
- Jazyk.....	81
- Preferovaný jazyk písania	81
- Režim V lietadle	81
Nastavenie siete.....	82
Nastavenie zabezpečenia	82
SOS nastavenie	82
Obnoviť pôvodné nastavenie.....	83
Skratky	83
MULTIMÉDIÁ	83
Správca súborov.....	83
Prehliadač obrázkov.....	85
Audio prehrávač	85
Záznam zvuku	86
FM Rádio.....	87
Budík	88
Bluetooth	88
Kalkulačka.....	90
Služby.....	90
Baterka.....	91
ŠPECIFIKÁCIA.....	92
Pôsobenie rádiových vln a SAR	93
Ochrana životného prostredia.....	94

MOBILNÝ TELEFÓN CPA Halo 6i



Skôr než začnete používať tento telefón, prečítajte si tento návod. Vyhradzuje si právo upgradovať software alebo telefón bez predchádzajúceho upozornenia. Ikony v tejto užívateľskej príručke sa môžu líšiť od tých, ktoré sú v telefóne, v závislosti od telefónu, ktorý bol zakúpený. Vyhradzuje si právo vykonať zmeny v tejto užívateľskej príručke bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky práva vyhradené.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Túto užívateľskú príručku čítajte pozorne. Pokiaľ nebudete postupovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke, vystavujete sa nebezpečenstvu. Manuál obsahuje podrobné bezpečnostné pokyny. Nezapínajte telefón na nebezpečných miestach alebo na miestach, kde je používanie mobilov zakázané.



Venujte pozornosť bezpečnosti cestnej premávky

Používanie telefónu počas vedenia vozidla je nebezpečné. V Európe, vrátane Slovenska je telefonovanie pri vedení motorového vozidla legislatívne zakázané. Pri vedení motorového vozidla používajte handsfree príslušenstvo (napr. slúchadlo). Pokiaľ je telefón zapnutý elektromagnetické vlny rušia elektronický systém automobilu (napr. ABS, SRS). Pre zvýšenie bezpečnosti dodržujte nasledujúce pokyny:

- Neukladajte telefón na ovládací panel automobilu.
- Uistite sa u autorizovaného predajcu vášho vozidla, že elektronický systém automobilu má dobrú izoláciu.



Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych zariadení

V blízkosti zdravotníckych zariadení, okrem označených miest, kde je používanie telefónov povolené, prosím, vypínajte telefón. Telefón môže zasahovať do chodu niektorých elektronických zariadení.



Vypnite telefón v lietadle

Prosím, postupujte podľa súvisiacich predpisov. Vypnite telefón pred vstupom na palubu.



Vypnite telefón na čerpacích staniciach pohonných hmôt

Vypínajte telefón, pokiaľ sa nachádzate v blízkosti čerpacej stanice alebo na akomkoľvek mieste, kde sa manipuluje s pohonnými hmotami alebo chemickými látkami.



Mobilní telefon by měl být vždy vypnutý v blízkosti výbušnin

Správne používanie telefónu

Používajte telefón v normálnej polohe. Nedotýkajte sa plochy antény, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Nenechávajte deti používať telefón bez dozoru. SIM kartu je možné z telefónu vybrať. Nenechávajte tehotnú ženu telefonovať príliš dlhú dobu.



Príslušenstvo a batéria

Používajte len schválené príslušenstvo a batérie. Nepripájajte akýkoľvek výrobok, ktorý nie je kompatibilný s týmto telefónom. Pred vybratím batérie sa uistite, že je telefón vypnutý. S použitými batériami sa obráťte na svojho dodávateľa.



Odolnosť voči vode

Telefón nie je odolný voči vode. Nevystavujte telefón zlému počasiu alebo prostrediu (napr. vlhko, dážď, morská voda atď.).

Tiesňové volania

Uistite sa, že je telefón zapnutý. Podľa požiadavky, stlačte opakovane tlačidlo pre ukončenie hovoru, aby sa vymazal obsah obrazovky a vrátil sa do pohotovostného režimu. Potom zadajte číslo tiesňového volania a stlačte tlačidlo pre príjem hovoru. Popíšte miesto, kde sa nachádzate. Nezavesujte telefón bez povolenia.

VLOŽENIE / VYBRATIE BATÉRIE

Vloženie batérie

1. Otvorte kryt batérie tak ako je naznačené na obrázku.



2. Vložte batériu.



- 3.** Nasadte kryt v hornej časti telefónu a až potom ho zavcuknite v spodnej časti. Uistite sa, že je kryt celkom zavretý.



SK

Vybratie batérie

- 1.** Otvorte kryt batérie.



- 2.** Batériu zdvihnite za určený výstupok a vyberte z telefónu.



- 3.** Nasadíte kryt v hornej časti telefónu a až potom ho zavčakniete v spodnej časti. Uistite sa, že je kryt celkom zavretý.



Upozornenie: Pri manipulácii s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte len batériu, ktorá je kompatibilná s týmto telefónom.

VLOŽENIE / VYBRATIE SIM KARTY

1. Vloženie SIM karty

Vypnite telefón, odstráňte kryt batérie, vložte SIM kartu tak, ako je uvedené na obrázku.



2. Vybratie SIM karty

Držte kryt SIM karty. Druhou rukou zdvihnite SIM mierne hore. SIM kartu vytiahnite z držiaka von.



Upozornenie: SIM karta a jej kontakty môžu byť ľahko poškodené poškrabávaním alebo ohýbaním. Pri vkladaní a vyberaní SIM karty buďte opatrní.

SK

VLOŽENIE/VYBRATIE PAMÄŤOVÉ KARTY

Pamäťovú kartu microSD vložíte tak, že otvoríte držiak pamäťovej karty a vložíte kartu do slotu pre pamäťové karty, umiestneného v telefóne pod batériou. Držiak pamäťovej karty opäť starostlivo uzavrite a zaistíte a potom opäť vložte batériu a uzavrite kryt.



NABÍJANIE BATÉRIE

Telefón je možné nabíjať, pokiaľ je zapnutý i vypnutý. Pred nabíjaním telefónu sa uistite, že batéria je vo vnútri telefónu.

1. Pripojte nabíjačku



2. Odpojte nabíjačku, pokiaľ je telefón už nabitý.



Telefón je možné nabíjať v kolíske (stojane), ktorý je súčasťou balenia.



Upozornenie: Pokiaľ je batéria veľmi vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po niekoľkých minútach. Pre nabíjanie používajte nabíjačku z balenia telefónu. Nabíjačky iných výrobcov nemusia byť kompatibilné a nebude možné nimi telefón nabiť alebo ho nabiť do plna.

VÝSTRAHA PRI VYBITEJ BATÉRII

Pokiaľ je batéria vybitá a telefón je zapnutý zobrazí varovanie o takmer vybitej batérii na displeji. Batériu nabíjajte čo najskôr:

Upozornenie: Nenechávajte svietiť svetidlo v telefóne pokiaľ nie je batéria dostatočne nabitá. Mohlo by dôjsť k podbitiu batérie. Telefón by nebolo možné zapnúť a nebolo by možné ani opäť dobiť batériu.

ZAPNUTIE / VYPNUTIE TELEFÓNU

Zapnutie

Stlačte a držte stlačené červené tlačidlo. Pokiaľ bol nastavený PIN, zadajte ho a potvrdte zeleným tlačidlom. Telefón sa zapne a prihlási do siete.



Upozornenie: Pokiaľ zadáte 3x chybný PIN kód, SIM sa zablokuje. Budete vyzvaní k zadaniu PUK kódu. (Pokiaľ bude potrebné, kontaktujte zákaznícku linku vášho operátora pre odblokovanie SIM karty).

Vypnutie

Pokiaľ je telefón zapnutý, stlačte a podržte stlačené červené tlačidlo, pokiaľ sa telefón nevypne.

VÁŠ TELEFÓN

POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Pokiaľ je telefón zapnutý a netelefonujete alebo neprevádzate žiadnu inú operáciu (napr. písanie /čítanie SMS správ), telefón sa nachádza v tzv. pohotovostnom režime.

OVLÁDACIE PRVKY TELEFÓNU



SK

FUNKCIE JEDNOTLIVÝCH TLAČIDIEL

Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlo pre príjem hovoru (zelené tlačidlo)	Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru. Pohotovostný režim: stlačte pre vstup do zoznamu hovorov.
Tlačidlo pre ukončenie hovoru (červené tlačidlo)	Vypnutý telefón: Dlhým stlačením sa zapne telefón. Zapnutý telefón: Dlhým stlačením sa telefón vypne. V menu: stlačte pre návrat na úvodnú obrazovku
Navigačné tlačidlo hore	Pohotovostný režim: vstup do hlavného menu V menu: pohyb smerom hore
Navigačné tlačidlo dole	Pohotovostný režim: vstup do Kontaktov V menu: pohyb smerom dole
Tlačidlo #	Pohotovostný režim: Dlhým stlačením prepnutie do alebo z tichého režimu (profilu) V menu: posun voľby vpravo ak je v menu taká možnosť Režim písania textu: Mení spôsob vkladania znakov

Tlačidlo	Funkcia
Tlačidlo *	<p>Pohotovostný režim: Dlhým stlačením zablokovanie /odblokovanie tlačidiel</p> <p>Režim písania textu: Mení spôsob na vkladanie symbolov</p> <p>V menu: posun voľby vľavo ak je v menu taká možnosť</p>
<p>Ľavé funkčné tlačidlo</p> <p>Tlačidlo obľúbených čísel (dve postavy)</p>	<p>Pohotovostný režim: vstup do obľúbených čísel</p> <p>V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v ľavom spodnom rohu displeja nad daným tlačidlom</p>
<p>Pravé funkčné tlačidlo</p> <p>Tlačidlo „C“</p>	<p>Pohotovostný režim: skrátaná voľba</p> <p>V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v pravom spodnom rohu displeja nad daným tlačidlom</p>
Tlačidlo FM	Prepnutím tlačidla sa aktivuje /deaktivuje FM funkcia.
Svietidlo	Prepnutím tlačidla hore sa svietidlo rozsvieti. Prepnutím tlačidla dole svietidlo zhasne.
Tlačidlo SOS	Dlhým stlačením tlačidla sa aktivuje funkcia núdzového volania na prednastavené telefónne čísla.

FUNKCE SIGNALIZAČNÍCH LED

Červená LED	Funkce
LED bliká	Vybitá batéria. Pripojte telefón na nabíjačku.
LED svieti	Telefón je pripojený na nabíjačku a dobíja sa.

Modrá LED	Funkce
LED bliká	Telefón obsahuje napríklad neprečítanú SMS alebo neprijatý hovor. Po otvorení SMS alebo kontrole zmeškaného hovoru dôjde k zhasnutiu LED.
LED svieti	Bluetooth je zapnutý.
LED svieti a telefón je pripojený na nabíjačku	Ak nie je funkcia bluetooth zapnutá a telefón je pripojený k nabíjačke a je úplne nabitý, dôjde k zhasnutiu červenej diódy signalizujúcej dobíjanie a rozsvieti sa modrá LED.

IKONY NA DISPLEJI

Ikony, ktoré môžu byť zobrazené na displeji telefónu.

Stav baterie



Intenzita signálu



Budík



Tichý režim



Neprečítaná správa



Zamknutá klávesnica



Neprijaté hovory



Slúchadlá pripojené

TLAČIDLO PRE RÝCHLE ZVÝŠENIE HLASITOSTI

Počas hovoru je možné telefón rýchlo prepnúť do režimu handsfree a to stlačením tlačidla .

Pre prispôsobenie hlasitosti počas hovoru stlačte navigačné tlačidlo **smernom hore (zvýšite hlasitosť)** alebo **smernom dole (znížite hlasitosť)**.

vytáčanie čísla

- 1 Vložte telefónne číslo pomocou číselných tlačidiel a stlačte zelené tlačidlo pre vytočenie požadovaného čísla.
2. Pre vymazanie zle zadaného znaku použite tlačidlo „C“. Pokiaľ chcete vymazať všetky znaky, stlačte a držte stlačené červené tlačidlo.
3. Volat môžete aj na čísla uložené v kontaktoch. Z adresára si zvolíte príslušný kontakt a zeleným tlačidlom potvrdíte voľbu hovoru. Podrobné informácie o kontaktoch nájdete v tomto návode v sekcii Kontakty.

TIESŇOVÉ VOLANIE – SOS

SOS volanie aktivujete alebo deaktivujete v menu **[Nastavenie] => [SOS Nastavenie] => [Stav]=> [Zap/Vyp]**.

Zvoľte **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.

Pokiaľ je vložená SIM karta

- 1 Pokiaľ je funkcia tiesňového volania zapnutá, dlhým stlačením tlačidla SOS na zadnej strane telefónu dôjde k vytočeniu čísla tiesňového volania (pokiaľ je nastavené). Pokiaľ si nenastavíte vlastné číslo, telefón Vám oznámi, že nemáte zvolené SOS číslo.
2. Pokiaľ je funkcia tiesňového volania zapnutá, telefón začne vytáčať uložené telefónne čísla. Ak nedôjde

k prijatiu hovoru, odošle telefón Vašu núdzovú SMS správu na uložené telefónne čísla.

Pokiaľ SIM karta nie je vložená

Pokiaľ SIM karta nie je vložená a telefón je zapnutý nie je SOS tlačidlo aktívne! Pre volanie na tiesňovú linku je potrebné zadať číslo 112 a potvrdiť zeleným tlačidlom pre uskutočnenie hovoru.

Dlhým stlačením tlačidla SOS v akomkoľvek stave sa v telefóne aktivuje SOS volanie na uložené čísla.

Dlhým stlačením tlačidla SOS v režime zamknutej klávesnice bude aktivovaný tiesňový hovor.

Upozornenie: Všade, kde je možné použiť GSM siet, je možné využiť službu tiesňového volania na linke (čísle) **112** (sila signálu je zobrazená na displeji telefónu na ľavej strane). Pokiaľ sa nachádzate v cudzine a nemáte aktivovaný roaming u vášho operátora, na displeji sa objaví **LEN TIESŇOVÉ VOLANIE**. To znamená, že môžete volať len tiesňové linky. Pokiaľ sa nachádzate v oblasti pokrytej signálom, tiesňové volanie môžete uskutočniť aj bez vlozenej SIM karty.

MEDZINÁRODNÉ VOLANIE

Dvakrát stlačte tlačidlo „*“, zobrazí sa znak „+“. Potom zadajte telefónne číslo v medzinárodnom formáte vrátane predvolby štátu. Stlačením zeleného tlačidla dôjde k vytočeniu zadaného telefónneho čísla.

RÝCHLA VOĽBA

Pre rýchle vytočenie uloženého čísla môžete v pohotovostnom režime dlho stlačiť tlačidlo **2 až 9**. Funkcia je dostupná len v prípade, ak sú čísla rýchlej voľby už nastavené. Pokiaľ máte nastavenú hlasovú schránku, môžete dlhým stlačením tlačidla 1 vytočiť jej číslo.

Priradenie rýchlej voľby:

V menu Kontakty vyberte daný kontakt a zvolte **[Nastavenie] => [Rychlá voľba] => [Nastaviť čísla] =>** zvolte si tlačidlo rýchlej voľby a potvrdte **Vybrať**.

Nastavenie hlasovej schránky:

[Menu] => [Správy] => [Server hlasovej pošty] tu si zadajte číslo hlasovej schránky Vášho operátora a zvolte **Uložiť**.

SKRÁTENÁ VOĽBA

Pokiaľ ste v pohotovostnom režime a stlačíte tlačidlo „**C**“ budete mať k dispozícii rýchly prístup k štyrom funkciám telefónu. Zvoľte si požadovanú funkciu a potvrdte ju stlačením ľavého funkčného tlačidla (**OK**). Tieto preduložené funkcie nie je možné meniť ani vymazať. Nie je možné meniť ani ich poradie.

PRÍJEM HOVORU

- Pre prijatie hovoru stlačte zelené tlačidlo alebo ľavé funkčné tlačidlo.

- V priebehu hovoru môžete stlačením ľavého funkčného tlačidla (**Volby**) prevádzať nasledujúce operácie: prepínať hovory, vypínať/zapínať mikrofón (MUTE), v kontaktoch. Ďalej aktivovať záznam zvuku, výpis hovorov a správy. Nový prichádzajúci hovor telefón akusticky oznámi. Pokiaľ tento nový hovor prijmete, ten predchádzajúci bude podržaný. Pravým funkčným tlačidlom možno aktivovať/deaktivovať handsfree.
- Pre ukončenie hovoru stlačte červené tlačidlo.

PRÍJEM VŠETKÝMI TLAČIDLAMI

Prichádzajúci hovor je možné prijať akýmkoľvek tlačidlom okrem červeného tlačidla pre ukončenie hovoru, pokiaľ si však túto funkciu aktivujete v menu: **[Výpis hovorov] => [Nastavenia hovoru] => [Príjem každým tlačidlom] => [Zapnuté/Vypnuté]**.

ODMIETNUTIE HOVORU

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením **červeného** tlačidla.

KONFERENČNÝ HOVOR

Tento telefón podporuje konferenčný hovor. Táto funkcia musí byť podporovaná sieťou mobilného operátora.

Konferenčný hovor:

Variant 1 (jeden prichádzajúci a jeden odchádzajúci hovor)

1. Prijmite hovor.
2. Vytočte ďalšie číslo. Môžete priamo zadávať požadované číslo alebo stlačte zelené tlačidlo a v menu zvolte Kontakty. Vyberte požadovaný kontakt v adresári. Pri vytáčaní ďalšieho čísla bude predchádzajúci prichádzajúci hovor pridržený.
3. Vo chvíli, keď je druhý hovor spojený, môžete stlačiť zelené tlačidlo a v menu zvolte Konferenčný hovor.

Variant 2 (dva prichádzajúce hovory)



Tento variant vyžaduje aktiváciu služby u vášho mobilného operátora, aby bolo možné v jednom okamihu prijať dva hovory.

1. Prijmete prvý hovor.
2. **Prijatie druhého hovoru:** Pokiaľ prichádza druhý hovor, zobrazí sa na displeji informácia o prichádzajúcom hovore. Stlačením zeleného tlačidla môžete druhý prichádzajúci hovor prijať. Telefón automaticky pridrží prvý hovor.
3. Vo chvíli, kedy je druhý hovor spojený, môžete stlačiť zelené tlačidlo OK a v menu zvolte Konferenčný hovor.

NASTAVENIE HLASITOSTI

V priebehu hovoru môžete prispôbovať hlasitosť stlačením navigačného tlačidla **hore (zvýšenie hlasitosti)** a **dolu (zníženie hlasitosti)**.

SMS SPRÁVY



Telefón umožňuje prijímať a odosielať textové správy. Nová správa je signalizovaná zobrazením ikony  na displeji telefónu.  sa zobrazí v prípade, že je pamäť pre správy plná.

SK

PÍSANIE A ODOSIELANIE SMS SPRÁV

1. **Zvoľte [Správy] => [Nová správa]** a píšete správu.
2. Pomocou tlačidla **#** je možné prepínať medzi rôznymi režimami vkladania znakov (malé písmená/veľké písmená/prvé veľké písmeno/číslice). Pomocou tlačidla ***** môžete zadávať špeciálne znaky.
3. Po zadaní textu správy pokračujte stlačením **Volby**.
4. Zobrazia sa možnosti odoslania, vyberte jednu z nich.
5. Zadaťte telefónne číslo. Môžete zadať číslo priamo, alebo pridať zo zoznamu.

ČÍTANIE SMS SPRÁV A ODPOVEDANIE

Nová správa je signalizovaná zobrazením ikony  v pohotovostnom režime telefónu. Ak chcete túto novú správu prečítať, zvolte Vybrať. Pokiaľ chcete správu prečítať neskôr, stlačte červené tlačidlo. Neskôr zvolte **[Správy] => [Doručené]** a vyberte správu, ktorú chcete prečítať. Ne-prečítaná správa bude označená symbolom . Pokiaľ

stlačíte pri čítaní správy voľby, zobrazí sa zoznam možností.

Poznámka: Telefón podporuje dlhé SMS správy o maximálnej veľkosti 459 znakov bez diakritiky.

PRIJATÉ SMS SPRÁVY

Ukladanie a správa prijatých správ

1. Prijaté správy sú zobrazené podľa dátumu prijatia
2. Pre listovanie v správach použite navigačné tlačidlo hore a dole, pre výber požadovanej správy zvolte **Zobraziť**.
3. Ďalšie možnosti správy vyvoláte stlačením zeleného tlačidla (odpovedať, volať číslo, vymazať, presmerovať, uložiť číslo).
 - a) **Odpovedať:** odpovedať na správu odosielateľovi
 - b) **Poslať ďalej:** poslať správu ďalej
 - c) **Vymazať:** vymazať správu
 - d) **Volat:** zavolať odosielateľovi
 - e) **Rozšírené:** umožňuje číslo odosielateľa uložiť do Kontaktov

ŠABLÓNY

Váš telefón má 10 prednastavených správ. Ide o texty, ktoré často používate (napr. Som zaneprázdnený), nemusíte ich teda stále zadávať. Stačí zvolit **[Správy] => [Nastavenie] => [Šablóny]**

TIESŇOVÁ SMS

Túto funkciu si môžete nastaviť. V prípade volania na tiesňové číslo dôjde k automatickému odoslaniu tejto SMS správy. Nastaviť je možné len jednu správu. Správu nájdete v menu **[Nastavenie] => [SOS nastavenie] => [SOS správa]**.

VYMAZANIE SPRÁV

Akúkoľvek SMS správu môžete vymazať a to vrátane správ v Doručených, Konceptoch, Odoslaných atd.

HLASOVÁ SCHRÁNKA

Hlasová schránka je služba siete. Pre využívanie je nutná aktivácia tejto funkcie u mobilného operátora, kde taktiež získate viac informácií o tejto službe. Hlasovú schránku môžete vytočiť dlhým stlačením tlačidla 1 (pokiaľ bolo číslo hlasovej schránky predtým nastavené). Pokiaľ chcete vymazať číslo hlasovej schránky zvolte **[Menu] => [Správy] => [Server hlasovej pošty]** a číslo vymažte.

STAV PAMÄTE

Stav pamäte pre SMS správy môžete skontrolovať v menu **[Správy] => [Nastavenie SMS] => [Stav pamäte]**. Zobrazí sa stav pamäte telefónu a SIM karty.

VKLADANIE ČÍSLIC

Ak pri písaní textu potrebujete vložiť čísla, tlačidlom # prepnete režim písania na režim číslic **123** a vložte požadované číslo stlačením daného tlačidla.

VKLADANIE ŠPECIÁLNYCH ZNAKOV

Pri písaní textových správ alebo textu môžete stlačením tlačidla * vkladať špeciálne znaky. Vybraný znak vyberte stlačením tlačidla **dole/hore/ */#** a potvrdte stlačením ľavého funkčného tlačidla.

VÝPIS HOVOROV

Zobrazuje telefónne čísla prijatých, odchádzajúcich a zmeškaných hovorov.

PRIJATÉ HOVORY

Zobrazí 20 posledných čísel prijatých hovorov.

1. Zvoľte **[Výpis hovorov] => [Výpis hovorov] => [Prichádzajúce hovory]**. Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať hore a dole.
2. Na zvolené číslo môžete volať, písať SMS správu alebo ho vymazať, prípadne číslo uložiť, a to alebo ľavého funkčného tlačidla a zvolením požadovanej funkcie.

ODCHÁDZAJÚCE HOVORY

Zobrazí 20 posledných odchádzajúcich hovorov.

Zvoľte **[Výpis hovorov]** => **[Výpis hovorov]** => **[Odchádzajúce hovory]**. Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať hore a dole. Ďalšie možnosti sú rovnaké ako pri prichádzajúcich hovoroch.

ZMEŠKANÉ HOVORY



Zobrazí 20 posledných čísel zmeškaných hovorov.

Zvoľte **[Výpis hovorov]** => **[Výpis hovorov]** => **[Zmeškané hovory]**. Navigačnými tlačidlami sa môžete pohybovať hore a dole. Ďalšie možnosti rovnaké ako pri prichádzajúcich hovoroch.

VYMAZAŤ VŠETKY HOVORY

Zvoľte **[Výpis hovorů]** => **[Výpis hovorů]** => **[Smazať výpis hovorů]**. Zmazať môžete úplne všetky hovory alebo iba všetky hovory prichádzajúce / odchádzajúce / zmeškané.

KONTAKTY

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne číslo. Kontakt uložený v telefóne je označený symbolom . Kontakt uložený na SIM karte je označený symbolom .

HĽADANIE V ZOZNAME

1. Pre vyhľadávanie vo všetkých kontaktoch zvolte v hlavnom menu **Telefónny zoznam** alebo v pohotovostnom režime stlačte navigačné tlačidlo dole.
2. Zadajte prvý znak mena, ktoré chcete vyhľadať.
3. Zobrazí sa zoznam kontaktov s kurzorom na mene, ktorého prvé písmeno bolo zadané. Pre pohyb v zozname použite navigačné tlačidlá

PRIDANIE KONTAKTU

Pre pridanie kontaktu zvolte **[Telefónny zoznam] => [Voľby] => [Pridať kontakt]**. Pre uloženie záznamu je nutné, aby bolo zadané telefónne číslo.

VYMAZANIE KONTAKTU

Pokiaľ chcete vymazať kontakt uložený v telefóne alebo na SIM karte, zvolte **[MENU] => [Telefónny zoznam] => [Voľby] => [Operácia]** a vyberte, či kontakty budú vymazané **z telefónu alebo zo SIM karty**. Kontakty môžete mazať aj jeden po druhom. Vstúpte do telefónneho zoznamu, vyhľadajte si meno, ktoré chcete vymazať a zvolte **[Voľby] => [Vymazať]**.

KOPÍROVANIE KONTAKTU

Všetky kontakty zo SIM karty skopírujete do telefónu tak, že zvolíte **[MENU] => [Telefónny zoznam] =>**

[Voľby] => [Operácia] => [Kopírovať do telefónu]. Kopírovať môžete samozrejme aj opačne, stačí zvoliť **Z telefónu na SIM kartu**. Kontakty taktiež môžete kopírovať jednotlivo, a to tak že v **[Menu] => [Telefónny zoznam]** zvolíte na danom kontakte **[Voľby] => [Kopírovať]** na SIM (príp. do telefónu).

OBLÚBENÉ ČÍSLA

Do telefónu môžete uložiť až **8 obľúbených čísel**. V pohotovostnom režime stačí stlačiť tlačidlo obľúbených čísel (dve postavy), potom sa zobrazí práve týchto 8 obľúbených čísel. Tie si môžete meniť, ukladať v ľubovoľnom poradí alebo vymazať.

NASTAVENIE KONTAKTOV

Menu => [Telefónny zoznam] => [Voľby] => [Nastavenia] => [OK]

Zde si lze zvolit následující:

- Rychla voľba:** viz kapitola Rychla voľba
- Preferovaná pamäť:** Nastavte si kam chcete kontakty ukladať – SIM/telefón alebo pri každom ukladaní mať na výber
- Stav pamäte:** po zvolení tohto menu uvidíte stav obsadenosti SIM/telefónu

PROFILY

V telefóne je možné si nastaviť zo 4 profilov, ktoré určia telefónu hlasitosť vyzváňania, typ vyzváňania a ďalšie funkcie v určitých situáciách.

[Menu] => [Nastavenie] => [Profily]

Tu si zvolte príslušný profil a v menu **[Voľby] => [Prispôbiť]** nastavte nasledujúce:

- **Vyzváňací typ** – zvolte si z niekoľkých typov vyzváňania – Opakované/Pípnutie
- **Typ signalizácie** – máte možnosť zvoliť si iba Vyzváňanie / iba vibrácie /Vibrácie a vyzváňanie alebo Vibrácie, a potom vyzváňanie
- **Přichádzající hovor** – tu si môžete nastaviť vyzváňanie pre prichádzajúce hovory
- **Hlasitosť vyzváňania** – nastavte si hlasitosť vyzváňania
- **Správy** – tu si môžete nastaviť tón pre prichádzajúce správy
- **Hlasitosť správ** – nastavte si hlasitosť tónu prichádzajúcej správy
- **Klávesnica** – tu si môžete nastaviť tón kláves pri ich stlačení (možno nastaviť i vyslovenie ľudským hlasom vid. kapitola – Hovoriace klávesy)
- **Hlasitosť tónov kláves** – nastavte si hlasitosť tónov kláves
- **Zapnúť** – nastavte si tón pri zapínaní telefónu
- **Vypnúť** – nastavte si tón pri vypínaní telefónu
- **Systémové zvuky** – zapnite/vypnite si zvuky pri systémových správach, výstrahách atď. Vášho telefónu

Vybraný profil aktivujete:

[Menu] => [Nastavenie] => [Profily] => napr. [Hlavný] => [Aktivovať]

NASTAVENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU

NASTAVENIE TELEFÓNU

[Menu] => [Nastavenie] => [Telefón]

Čas a dátum

V tomto menu si môžete nastaviť čas a dátum.

Jazyk

Umožňuje nastaviť jazyk telefónu. Medzi jazykmi nechýba čeština ani slovenčina. Pokiaľ sa z akéhokoľvek dôvodu Váš telefón nachádza vo vami neznámom jazyku, zmenu uskutočnite podľa nasledujúcich pokynov:

Najprv telefón uveďte stlačením červenej klávesy do základnej obrazovky. Stlačte 6x hornú navigačnú klávesu, 1x OK (ľavá funkčná klávesa), 1x dolnú navigačnú klávesu, 1x OK, 1x dolnú navigačnú klávesu, 1x OK, vyberte slovenčiny a potvrdte OK. telefón bude nastavený do slovenčiny.

Preferovaný jazyk písania

Zvoľte si, akú jazykovú sadu písmen chcete nastaviť ako východziu, napr. pre písanie SMS.

Režim V lietadle

Pokiaľ zvolíte tento režim, SIM nebude aktívna, ostatné funkcie telefónu môžete normálne používať.

NASTAVENIE SIETE

[Menu] => [Nastavenie] => [Mobilné siete]

Po vstupe do tohoto menu máte možnosť spravovať pripojenie k sieti operátora.

Možno hľadať nové siete, vyberať z nájdených dostupných sietí a voliť si režim výberu siete (automatický alebo manuálny). Existuje možnosť nastaviť si preferovanú sieť, pokiaľ je na výber viac aktívnych sietí.

NASTAVENIE ZABEZPEČENIA

[Menu] => [Nastavenie] => [Zabezpečenie]

- **SIM zabezpečenie** – možno si nastaviť povinnosť zadávať PIN – túto funkciu musí odporovať SIM
- **Zabezpečenie telefónu** – možnosť nastaviť bezpečnostný kód prístroja pre prípad straty. Ak budete telefón zasielať do servisu alebo na reklamáciu, je treba mu tento kód oznámiť, inak sa vystavujete riziku, že prídete o všetky dáta uložené v telefóne
- **Automatický zámok kláves** – možno vypnúť alebo zapnúť automatické blokovanie kláves po určitom časovom úseku, ktorý si môžete vybrať z prednastavených hodnôt.

SOS NASTAVENIE

[Menu] => [Nastavenie] => [SOS funkcie]

Vid. kapitola "Tiesňové volania – SOS" tohoto návodu.

OBNOVIŤ PÔVODNÉ NASTAVENIE

[Menu] => [Nastavenie] => [Obnoviť pôvodné]

Nastavenie niektorých funkcií telefónu možno vrátiť do továrneho nastavenia.

Kód prístroja, pre obnovenie továrneho nastavenia: **1122**

SKRATKY

[Menu] => [Nastavenie] => [Skratky]

Tu si môžete nastaviť 4 funkcie a ich poradie. K týmto funkciám budete mať ľahký prístup po stlačení klávesy „C“ v pohotovostnom režime telefónu.

MULTIMÉDIÁ

SPRÁVCA SÚBOROV

[Menu] => [Multimédiá] => [Správca súborov]

Pomocou správcu súborov môžete pracovať so súborami na pamätovej karte:

[Menu] => [Multimédiá] => [Správca súborov],

- **Otvoriť** - otvorí Vám zvolené miesto pre uloženie, a potom môžete pracovať s adresármi a súborami a podľa typov súborov je ďalej možné s nimi pracovať, napr. prehliadať fotky, prehrávať hudbu atď.

- **Formátovať** - pokiaľ zvolíte túto možnosť, sformátuje sa vybrané úložisko. Pozor, všetky dáta budú zmazané!
- **Detaily** - informácie o celkovej a voľnej kapacite

Ak sa nachádzate v adresári, máte po výbere **Voľby** ďalšie možnosti:

- **Otvoriť** - otvorí zvolený adresár, a potom môžete pracovať s adresármi a súborami a podľa atypov súborov je ďalej možné s nimi pracovať, napr. prehliadať fotky, prehrávať hudbu atď.
- **Nová zložka** - vytvoríte si na zvolenom úložisku nový adresár
- **Premenovať** - premenujete si adresár
- **Zmazať** - zvolený adresár možno zmazať vrátane súborov, ktoré obsahuje

Pokiaľ ste si už vybrali konkrétny súbor a zvolíte Voľby, zobrazia sa ďalšie možnosti pre prácu s daným súborom, a to podľa typu daného súboru:

- **Zobraziť/prehrať** - otvorí zvolený súbor a podľa typu ho zobrazí, pokiaľ sa jedná napr. o fotografiu alebo prehraje mp3
- **Odoslať** - súbor môžete odoslať cez MMS, bluetooth alebo do užívateľského profilu
- **Použiť ako** - podľa typu súboru možno použiť ako tapetu alebo vyzváňanie atď.
- **Nová zložka** - vytvoríte novú zložku
- **Premenovať** - zmeníte názov súboru
- **Zmazať** - zvolený súbor možno zmazať
- **Kopírovať** - skopírujete si súbor do iného alebo nového adresára, či na iné úložisko
- **Presunúť** - presunúť si súbor do iného alebo nového adresára, či na iné úložisko

- **Detaily** - dátum vytvorenia (úpravy) súboru a jeho veľkosť

PREHLIADAČ OBRÁZKOV

[Menu] => [Multimédiá] => [Prehliadač obrázkov]

Tu sa Vám zobrazia Vami vyfotené fotky ktoré ďalej môžete zobrazovať rôznym spôsobom, posielat pomocou Bluetooth, premenovávať, mazať, voliť pamäť ukladania.

Ovládanie:

Klávesa **1** a **3** - otočenie o 90°

Klávesa ***** - posunutie na predchádzajúci obrázok

Klávesa **#** - posunutie na nasledujúci obrázok

Zobrazované obrázky musia byť uložené na pamäťovej karte v adresári **Photos**.

AUDIO PREHRÁVAČ

[Menu] => [Multimédiá] => [Audio prehrávač]

Telefón disponuje funkciou prehrávanie hudby. Hudbu kvôli veľkosti súborov doporučujeme ukladať na pamäťovú kartu. Skladby, ktoré chcete prehrávať, musia byť uložené v adresári **My Music**.

Pokiaľ v prehrávači zvolíte menu Volby a Zoznam skladieb, zobrazí sa zoznam skladieb. Môžete si zvoliť skladbu a potvrdiť **Volby**:

- **Prehrať** – zvolená skladba sa prehraje, a potom ďalšie skladby
- **Detaily** – informácie ku skladbe – Veľkosť/Čas atď.
- **Obnoviť zoznam** – Obnoví sa celý zoznam a zobrazia sa všetky úpravy, ktoré ste urobili v adresári **My Music**

Hudobný prehrávač je možné ovládať navigačnými klávesmi hore a dole pre zvýšenie/zníženie hlasitosti. Pre posunutie skladby dopredu /dozadu môžete použiť klávesy * a #. Ďalšie Volby aktivujete stlačením ľavej funkčnej klávesy . Ak chcete existujúcu skladbu prehrať alebo pozastaviť (pauza) použite pravú funkčnú klávesu .





ZÁZNAM ZVUKU

[Menu] => [Multimédiá] => [Záznam zvuku]

Tento telefón disponuje funkciou pre nahrávanie audio súborov. Audio, kvôli veľkosti súborov, doporučujeme ukladať na pamäťovú kartu. Záznam sa ukladá do zložky **AUDIO**. Audio súbory, ktoré chcete prehrávať vo funkcii záznamníku, musia byť uložené v adresári **AUDIO**.

Pokiaľ v záznamníku zvolíte menu **Volby**, zobrazí sa zoznam súborov. Môžete si zvoliť súbor a potvrdiť **Volby**: Nová nahrávka – spustí sa nahrávanie zvuku. Nahrávanie možno prerušiť a znova spustiť alebo zastaviť, a potom ho uložiť.

- **Prehrať** - zvolená skladba sa prehráje
- **Premenovať** - premenujete si zvolený súbor
- **Zmazať** - odstránite označený súbor
- **Zoznam** - zobrazí sa kompletný zoznam nahrávok v zložke **AUDIO**
- **Nastavenie** - kvalita zvuku (nízka /vysoká)
- **Použiť ako** - audio záznam možno použiť ako vyzváňanie
- **Odoslať** - súbor môžete odoslať bluetooth

Záznamník zvuku sa ovláda ľavou  a pravou  funkčnou klávesou.



FM RÁDIO

Anténa pre rádio je súčasťou prístroja. Na počúvanie rádia nie je nutné mať pripojené priložené sluchátka. Ak sú pripojené, reprodukovany zvuk rádia je prenesený do vložených sluchátok. Ak nie sú vložené sluchátka, zvuk je prenesený do reproduktora mobilného telefónu.

1. Zapnutie/Vypnutie rádia - ak je telefón v pohotovostnom režime, presuňte posuvné tlačítka rádia. Uistite sa, že klávesnica nie je uzamknutá.
2. Ovládanie rádia - pri zapnutom rádiu použite navigačné klávesy (hore/dole) pre zmenu hlasitosti. Pre zmenu frekvencie klávesy * a #. Pre ďalšie voľby, zvolte menu Voľby a tu si nastavte potrebné.
3. Ak je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vypne a po ukončení hovoru sa opäť samo zapne.

Poznámka: Kvalita počúvania rádia je závislá na úrovni a kvalite počúvaného rádia v danej lokalite. Pripojené sluchátka fungujú tiež ako anténa, preto môže byť kvalita príjmu so sluchátkami lepšia. V tomto prípade je nutné dbať na to, aby drôt od sluchátok nebol zmotaný.

BUDÍK

[Extra] => [Budík]

Telefón je vybavený funkciou budenia. Podľa Vašich požiadavkov je možné nastaviť čas budenia a typ budíku - jednorázový/každodenný/týždenný. Je možné nastaviť tón vyzváňania budíku z prednastavených melódií alebo zvolit vlastné vyzváňanie zo súboru. Celkom možno nastaviť až 5 rôznych budíkov.

BLUETOOTH

[Extra] => [Bluetooth]

Telefón disponuje technológiou Bluetooth. Dosah Blueto-

oth je max. 10 metrov a je závislý na mnohých podmienkach (prekážky, elektromagnetické rušenie atď.). Pamätajte, že kým je Bluetooth aktívny, telefón spotrebováva viac energie a výdrž batérie sa týmto znižuje.

V menu bluetooth nájdete nasledujúce:

- **Stav - Zapnuté/Vypnuté** – príjem Bluetooth je možné zapnúť alebo vypnúť – zapnuté Bluetooth je zobrazené ikonou na displeji
- **Viditeľnosť** – tu si môžete nastaviť viditeľnosť Vášho telefónu pre okolné zariadenia
- **Moje zariadenie** – máte možnosť hľadať nové zariadenia v dosahu alebo pokiaľ už máte nejaké zariadenia spárované, zobrazuje sa Vám tu ich zoznam. Z tohoto zoznamu si môžete zariadenie vybrať a následne sa k nemu pripojiť alebo ho premenovať/zmazať/zmazať celý zoznam alebo zobraziť zoznam dostupných služieb.
- **Hľadať audio zariadenie** – telefón začne vyhľadávať všetky dostupné audio zariadenia s Bluetooth v jeho dosahu – nájdené zariadenia následne zobrazí na displeji – následne je možné sa k zariadeniu pripojiť – pozor; niektoré zariadenia môžu mať iný postup pri spojení Bluetooth a je treba postupovať podľa návodu príslušného zariadenia. U väčšiny zariadení sa najprv musí urobiť tzv. "Párovanie", kde zadávate kód (môže sa líšiť podľa zariadenia a nájdete ich v dokumentácii daného zariadenia), potom už pri ďalšom použití obvykle stačí zapnúť Bluetooth a dôjde k automatickému spojeniu a už nie je treba žiadny kód zadávať.

- **Názov zariadenia** – zadajte si meno, pod ktorým Váš telefón uvidí ostatných pri vyhľadávaní Bluetooth zariadení
- **Rozšírené nastavenie**
 - **Audio cesta** – kam bude presmerovaný zvuk z Vášho telefónu
 - **Adresa Bluetooth** – adresa Vášho Bluetooth telefónu.

KALKULAČKA

[Extra] => [Kalkulačka]

Telefón disponuje jednoduchou kalkulačkou, ktorú dokáže sčítať, odočítať, deliť a násobiť.

Ovládanie:

1. Ak svieti na displeji 0, môžete zadať číslo, ktoré chcete spočítať.
2. Zvoľte požadovanú operáciu (+, -, x, /) pomocou navigačných tlačítok hore/dole a pre potvrdenie stlačte OK.
3. Vložte druhé číslo.
4. Výsledok zobrazíte tak, že potvrdíte OK.

Poznámka: Desatinná čiarka sa zadáva tlačítkom #.

SLUŽBY

V tomto menu nájdete služby poskytované Vaším operátorom. Pre viac informácií kontaktujte Vášho operátora.

Upozornenie: Keďže telefón nedisponuje veľkou vnútornou pamäťou, je potrebné mať vloženú pamäťovú kartu pre fungovanie niektorých aplikácií.

BATERKA

Telefón je vybavený vo svojej hornej časti baterkou. Baterku možno vypnúť/zapnúť prepínačom na boku telefónu. Dbajte na to, aby nebola baterka zapnutá, pokiaľ telefón nepoužívate. Mohlo by dôjsť k podvybitiu batérie a nemožnosti zapnúť mobilný telefón. Podvybitie batérie nie je dôvodom k oprávnenej reklamácií a nemožno ju brať ako závalu telefónu.

UPOZORNENIE

S mobilným telefónom zaobchádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom a podobne. Spoločnosť C.P.A. Slovakia s.r.o., ani iný predajca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov, odporúčaní a povinností uvedených v návode alebo obvyklých pri používaní obdobných zariadení ako je CPA Halo 6i.

NÁVOD

Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu, z dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky menu nemusia mať z technických dôvodov slovenský preklad. Pokiaľ skutočný stav telefónu nezodpovedá celkom presne návodu, postupujte podľa situácie vo vašom telefóne. Tlačové chyby v návode vyhradené.

ŠPECIFIKÁCIA

Parametre	Popis
Pásmo	GSM 900/1800 MHz
Rozmery	111x52x14 mm
LCD	Barevný 1.77"
Výdrž v pohotovostnom režime	až 240 hodín
Doba hovoru	až 240 minút
Pamäť	100 SMS zpráv, 200 telefónnych čísel
Batéria	Li-Ion

PÔSOBENIE RÁDIOVÝCH VÍŤ A SAR

Tento mobilný telefón je vysielačom a prijímačom rádiových vĺn. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval všetky povolené limity vyžarovania rádiových vĺn (RF) stanovené medzinárodnou smernicou (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou obsiahlych smerníc a stanovujú prípustné úrovne vysokofrekvenčných zariadení pre obecné použitie. Pokyny boli vyvinuté na základe pravidelných a rozsiahlych meraní a vedeckých štúdií. Smernice obsahujú také bezpečnostné rozpätie, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav a odchýlky merania.

Štandard vyžarovania pre bezdrôtové prístroje pracuje s miernou jednotkou, známou ako Specific Absorption Rate, skratka SAR. SAR limit je uvedený podľa medzinárodných zásad 2,0 watt / kilogram (W / kg). Testy sú vykonávané za použitia štandardných pracovných polôh s prístrojom pracujúcim na najvyššie povolené vyžarovanie ktoré je hlboko pod maximálnou hodnotou. Je to preto, že prístroj je navrhnutý pre prevádzku vo viac výkonnostných úrovniach. Je vždy používaný iba výkon nutný pre pripojenie k sieti. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základňovej stanici, tým menší je potrebný výkon prístroja vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislostiach na národných sieťach, použitých podmienkach a frekvenciách použitých v sieti. Použitie prístroja s doplnkami a príslušenstvom môže mať za následok rôzne hodnoty SAR.

Tieto pokyny obsahujú značné bezpečnostné rozpätie, aby spĺňali ochranu verejnosti, a to i pod úvahou všetkých typov merania a odchýlok merania. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislostiach na národných sieťach, použitých pod-

mienkach a frekvencií použitých v sieti. Použitie prístroja s doplnkami a príslušenstvom môže mať za následok rôzne hodnoty SAR. Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu je **0,529 W/kg**.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

POZOR: toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej únie o likvidácii elektro odpadu a je označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Symbol preškrtnutého odpadkového koša znamená, že na území Európskej únie musí byť výrobok po ukončení jeho životnosti uložený do oddeleného zberu. To sa netýka iba vášho prístroja, ale i každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Tento prístroj je v súlade so Smernicou 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

CE 1313 PREHLÁSENIE O ZHODE

Dovozca do Európskej únie, spoločnosť myPhone Sp. z o. o., týmto prehlasuje, že mobilný telefón CPA Halo, je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

Plné znenie Prehlásenia o zhode nájdete na adrese http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo6i.pdf

Hal

www.cpa.cz | www.cpassk.sk