

myPhone 6310

Návod SK





Pozícia	Popis	Funkcia
1	Displej	Farebný LCD displej.
2	Slúchadlo	Reproduktor pre telefonovanie.
3	Svietidlo	Zapnúť/vypnúť dlhým stlačením tlačidla svetidla (11).
4	Reproduktor	Zadný hlasitý reproduktor pre hlasité telefonovanie alebo prehrávanie hudby atď.
5	Fotoaparát	Objektív fotoaparátu.

Pozícia	Popis	Funkcia
6	Ľavá funkčná klávesa	Pohotovostný režim: vstup do Menu. V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v ľavom spodnom rohu displeja nad danou klávesou. Pohotovostný režim: v kombinácii stlačenia ľavej funkčnej klávesy a hneď potom stlačením * zamkne/odmokne klávesnicu.
7	Pravá funkčná klávesa	Pohotovostný režim: Kontakty. V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v pravom spodnom rohu displeja nad danou klávesou.
8	Tlačidlo pre príjem hovoru (zelená klávesa)	Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru. Pohotovostný režim: stlačte pre vstup do zoznamu hovorov.
9	Tlačidlo pre ukončenie hovoru (červená klávesa)	Vypnutý telefón: Dlhým stlačením sa zapne telefón. Zapnutý telefón: Dlhým stlačením sa vypne telefón. V menu: stlačte pre návrat na úvodnú obrazovku.
10a	Navigačné tlačidlo hore	Pohotovostný režim: vstup do Audio prehrávača. V menu: pohyb hore. V FM rádiu: zmena frekvencie.
10b	Navigačné tlačidlo doprava	Pohotovostný režim: vstup do menu Profily (možnosť zmeniť). V menu: pohyb doprava.
10c	Navigačné tlačidlo dole	Pohotovostný režim: vstup do Fotoaparátu. V menu: pohyb dole. V FM rádiu: zmena frekvencie.
10d	Navigačné tlačidlo doľava	Pohotovostný režim: vstup do písania správy. V menu: pohyb doľava.
10e	Tlačidlo OK	Pohotovostný režim: krátke stlačenie - vstup do Menu. Pohotovostný režim: dlhé stlačenie – zapnutie/vypnutie svietidla (3). V menu: potvrdenie zvolenej funkcie alebo voľba uloženia. Funkcia tlačidla je vždy zobrazená na displeji nad tlačidlom.
11	Klávesnica	Alfanumerická klávesnica
12	Tlačidlo *	Režim písania textu: Zobrazí ponuku symbolov. V menu: posun voľby vľavo, ak je v menu taká možnosť. Pohotovostný režim: v kombinácii stlačenia ľavej funkčnej klávesy a ihneď potom stlačením * zamkne/odmokne klávesnicu. V FM rádiu: zníženie hlasitosti.
13	Tlačidlo #	Režim písania textu: Mení spôsob vkladania znakov. Pohotovostný režim: Dlhým stlačením sa aktivuje/deaktivuje režim Schôdzka. V menu: posun voľby vpravo, ak je v menu takáto možnosť. V FM rádiu: zvýšenie hlasitosti

14	Otváranie	Otvor pre ľahšie otvorenie zadného krytu telefónu.
15	Mikrofón	Pri hovore dbajte, aby nebol mikrofón zakrytý rukou.
16	HF konektor	3,5mm jack konektor pre pripojenie slúchadiel a handsfree.
17	Micro USB konektor	Slúži k nabíjaniu a pripojeniu dátového kábla.

Špecifikácia

Parametre	Popis
Pásmo	GSM 900/1800MHz
Rozmery	122,5x50,5x14,8 mm
LCD	2.4" TFT, 240x320pix
Výdrž v pohotovostnom režime	až 7 dní
Doba hovoru	až 4 hodín
Batéria	900mAh, Li-Ion
Pamäť	100 SMS správ 300 telefónnych čísel
Pamäťová karta	podporuje microSDHC až do 32GB
Správy	SMS
Fotoaparát	0,3Mpx
Bluetooth	Áno, 2.0
GPS	Nie
Dodatočné funkcie	audio prehrávač, video prehrávač, záznamník, budík, FM rádio, kalkulačka možnosť pripojenia a nabíjania cez USB
SAR	0,682W/kg

Vloženie a nabíjania batérie

Vložte batériu do telefónu. Kontakty batérie sa musia dotýkať kontaktov v telefóne. Uzavrite kryt batérie a uistite sa, že nedôjde k jeho uvoľneniu. Pri manipulácií s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte len batérie a nabíjačky, ktoré sú schválené pre použitie s týmto modelom. Telefón pripojte k nabíjačke. Behom nabíjania netelefonujte. Pokiaľ je batéria veľmi vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po niekoľkých minútach.

Prvé kroky

Vložte do telefónu SIM kartu a batériu a telefón zapnite.

Pri prvom použití novej SIM karty:

Zadajte 4miestny PIN kód a potvrdte.

Poznámka: PIN kód je 4miestna kombinácia čísel. Na zadanie kódu máte maximálne 3 pokusy, po treťom nesprávnom zadaní bude možné SIM odblokovať len pomocou PUK kódu. PIN a PUK nájdete v podkladoch, ktoré ste obdržali od mobilného operátora.

Hovor:

Na číselnej klávesnici zadajte telefónne číslo (včítane medzinárodnej predvoľby ak ste v cudzine, napr. +421 pre SR) a potvrdte. Volať sa dá aj na čísla uložené v Kontaktoch (Telefónnom zozname).

Upozornenie:

Pokiaľ sa nachádzate v oblasti pokrytej signálom, tiesňový hovor na číslo 112 môžete uskutočniť aj bez vlozenej SIM karty alebo so SIM bez kreditu.

Funkcie behom hovoru:

Behom hovoru telefón podporuje rôzne funkcie ako napríklad Handsfree (hlasitý hovor).

Úspora energie:

Pre úsporu energie doporučujeme zhasínať displej behom nečinnosti telefónu. Toto je možné nastaviť v telefóne, aby sa vykonávalo automaticky.

Správy

Telefón umožňuje prijímať a odosielať správy. Nová prijatá správa je signalizovaná na displeji telefónu.

Kontakty

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne číslo. Čísla kontaktov odporúčame ukladať v medzinárodnom formáte (napr. Česká republika +420, Slovensko +421, Nemecko +49 atď.)

V telefónnom Zozname je možné vyhľadávať kontakty uložené v telefóne alebo na SIM a potom s nimi ďalej pracovať (napr. volať, mazať, editovať, kopírovať, odosielať SMS atď.).

Rýchla voľba

Pre rýchle vytočenie uloženého čísla môžete v pohotovostnom režime dlho stlačiť tlačidlo 2 až 9.

Priradenie rýchlej voľby:

V menu Kontakty => Voľby => Ostatné => Rýchla voľba => zvolte si klávesu rýchlej voľby [Číslo 2-9] => Voľby => Upraviť => zadajte telefónne číslo

Pokiaľ máte nastavenú hlasovú schránku, môžete dlhým stlačením tlačidla 1 vytočiť jej číslo.

Profily

V telefóne je možné si prednastaviť 5 profilov, ktoré určia telefónu hlasitosť vyzváňania, typ vyzváňania a ďalšie funkcie v určitých situáciách.

Menu => Profily

Tu si zvolte príslušný profil a v menu Voľby => Nastavenia si daný profil prispôbte svojim požiadavkám.

Vybraný profil aktivujete:

Menu => Profily => napr. Vonku => Aktivovať

Jazyk

Čeština je prednastaveným jazykom telefónu.

Pokiaľ máte telefón v jazyku, ktorému nerozumiete, nastavte telefón do základnej obrazovky a postupujte podľa nasledujúcich krokov: 1x ľavý horný kláves (LFK) => 1x navigačný kláves doľava => potvrdiť navigačným klávesom (OK) => 2x navigačný kláves dole => potvrdiť navigačným klávesom (OK) => 1x navigačný kláves dole => potvrdiť navigačným klávesom (OK) a tu už môžete vybrať slovenčinu alebo iný jazyk, ktorý ovládate.

FM rádio

Počúvanie rádia nie je možné bez pripojenia slúchadiel, ktoré majú funkciu antény. Kvalita signálu rádia je závislá na úrovni a kvalite počúvania rádia v danej lokalite. Rádio nemusí byť plne funkčné vo vnútri budov.

Ovládanie rádia: pri zapnutom rádiu použite navigačné klávesy (doľava/doprava) pre zmenu frekvencie. Pre zmenu hlasitosti klávesy * a #. Pre ďalšie voľby zvolte menu Voľby a tu si nastavte potrebné. Ak je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vypne a po ukončení hovoru sa opäť samo zapne.

Svietidlo

Telefón je vybavený vo svojej hornej časti svietidlom. Dbajte na to, aby pri nepoužívaní telefónu nebolo svietidlo na zapnuté. Mohlo by totiž dôjsť k podvybitiu batérie a nemožnosti zapnúť mobilný telefón. Podvybitie batérie nie je dôvodom k oprávnenej reklamácii a nemožno ju brať ako závalu telefónu

BLUETOOTH

Menu => Pripojenie => Bluetooth

Telefón disponuje technológiou Bluetooth. Dosah Bluetooth je max. 10 metrov a je závislý na veľa podmienkach (prekážky, elektromagnetické rušenie atď.). Pamätajte, že ak je Bluetooth aktívny, telefón spotrebováva viac energie a výdrž batérie sa týmto znižuje.

V menu Bluetooth nájdete nasledujúce:

- Stav - Zapnuté/Vypnuté – funkciu Bluetooth je možné zapnúť alebo vypnúť – zapnuté Bluetooth je zobrazené ikonou na displeji
- Spárované zariadenia – tu máte možnosť hľadať nové zariadenia v dosahu, alebo ak už máte nejaké zariadenia spárované, zobrazuje sa vám tu ich zoznam. Z tohto zoznamu si môžete zariadenia vybrať a následne sa k nemu pripojiť alebo ho premenovať/zmazať/zmazať celý zoznam alebo zobrazíť zoznam dostupných služieb.
- Pridať nové zariadenie- telefón začne vyhľadávať všetky dostupné audio zariadenia s Bluetooth v jeho dosahu – nájdené zariadenia následne zobrazí na displeji – následne je možné sa k zariadeniu pripojiť. Pozor niektoré zariadenia môžu mať iný postup pri spojení Bluetooth a je potrebné postupovať podľa návodu príslušného zariadenia.

U väčšiny zariadení sa najskôr musí vykonať tzv. "Párovanie", kde zadávate kód (môže sa líšiť podľa zariadení a nájdete ho v dokumentácii daného zariadenia), potom už pri ďalšom použití obvykle stačí zapnúť Bluetooth a dôjde k automatickému spojeniu a už netreba žiadny kód zadávať.

Názov zariadenia – zadajte si meno, pod ktorým váš telefón uvidia ostatní pri vyhľadávaní Bluetooth zariadení

Upozornenie

S mobilným telefónom zachádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom apod.

Spoločnosť C. P. A. CZECH s.r.o. ani iný predajca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov, doporučení a povinností uvedených v návode alebo obvyklých pri používaní obdobných zariadení ako je myPhone. Akýkoľvek zásah do telefónu zo strany zákazníka alebo neautorizovaného servisu bude znamenať stratu záruky, tak ako nesprávne upevnenie a manipulácia s tesniacimi prvkami telefónu.

Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu z dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky menu nemusia mať z technických dôvodov slovenský preklad. Pokiaľ skutočný stav telefónu nezodpovedá úplne presne návodu, postupujte podľa skutočnej situácie vo Vašom telefóne. Aktuálny návod v elektronickej podobe nájdete na www.cpa.cz. Tlačové chyby, omyly a technické zmeny vyhraené.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



POZOR: Toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej únie číslo 2002/96/WE o likvidácii elektroodpadu a je označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Symbol preškrtnutého kontajneru znamená, že na území Európskej únie musí byť výrobok po ukončení jeho životnosti uložený do oddeleného zberu. To sa netýka len vášho prístroja, ale aj každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

CE 0700 PREHLÁSENIE O ZHODE

Dovozca do Európskej Únie, spoločnosť myPhone Sp. z o.o., týmto prehlasuje, že mobilný telefón myPhone je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

Plné znenie Prehlásenia o zhode je voľne prístupné na internetovej adrese http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_myphone_6310.pdf

Záruka a servis

- Záruka na mobilný telefón: 24 mesiacov
- Záruka na batériu: 6 mesiacov

Distribútor, autorizovaný servis a technická podpora:

C.P.A CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívce - 53006
Tel: +420 466 734 110
Web: www.cpa.cz

Informácie k výrobku nájdete na www.myphone.cz nebo www.cpa.cz