

myPhone HAMMER 3+

Návod SK



myPhone **HAMMER** 
Friendly Technologies



Pozícia	Popis	Funkcie
1	Displej	Farebný LCD displej.
2	Konektor slúchadiel	Slúži pre pripojenie slúchadiel.
3	Slúchadlo	Reproduktor pre telefonovanie.
4	Svietidlo	Možno zapnúť / vypnúť stlačením tlačidla Svetidlo(6).
5	Fotoaparát	Objektív fotoaparátu.
6	Tl. svietidlo	Tlačidlo pre zapnutie a vypnutie svietidla.
7	Tl. hlasitosti	Tlačidlá pre reguláciu hlasitosti.
8	Bezpečnostné šrouby	Šrouby zadného krytu poriadne dotiahnite.
9	Ľavý funkčný kláves	Pohotovostný režim: vstup do Menu. V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v ľavom spodnom rohu displeja nad daným klávesom.
10	Pravý funkčný kláves	Pohotovostný režim: Kontakty. V menu: stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v pravom spodnom rohu displeja nad týmto klávesom.
11	Tlačidlo pre príjem hovoru	Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru. Pohotovostný režim: stlačte pre vstup do zoznamu hovorov.
12	Tlačidlo pre	Vypnutý telefón: Dlhým stlačením sa zapne telefón.

	ukončenie hovoru	Zapnutý telefón: Dlhým stlačením sa vypne telefón. V menu: stlačte pre návrat na úvodnú obrazovku.
13a	Navigačné tlačidlo Hore	Pohotovostný režim: vstup do Audio prehrávača. V menu: pohyb hore.
13b	Navigačné tlačidlo doprava	Pohotovostný režim: vstup do Profilov. V menu: pohyb doprava.
13c	Navigačné tlačidlo dole	Pohotovostný režim: vstup do FM rádia. V menu: pohyb dole.
13d	Navigačné tlačidlo doľava	Pohotovostný režim: vstup do voľby jazyka. V menu: pohyb doľava.
13e	Tlačidlo OK	Pohotovostný režim: krátke stlačenie - vstup do Menu. V menu: potvrdenie zvolenej funkcie alebo voľba uloženia. Funkcia tlačidla je vždy zobrazená na displeji nad tlačidlom.
14	Klávesnica	Alfanumerická klávesnica
15	Tlačidlo *	Režim písania textu: Zobrazí ponuku symbolov. V menu: posun voľby vľavo, ak je v menu takáto možnosť.
16	Mikrofón	Mikrofón pre telefonovanie.
17	Tlačidlo #	Režim písania textu: Mení spôsob vkladania znakov. Pohotovostný režim: Dlhým stlačením sa aktivuje/deaktivuje tichý režim. V menu: posun voľby vpravo, ak je v menu takáto možnosť.
18	Reproduktor	Hlasitý reproduktor.
19	Micro USB konektor	Slúži k nabíjaniu a pripojeniu dátového káblu. Krytka musí byť vždy dobre upevnená a nepoškodená, aby bol telefón vode a prachu odolný.



Servisné otvor. Nestrkajte do neho žiadne predmety! Môže dôjsť k poškodeniu a porušeniu vodotesných prvkov a tým k strate záruky.

Špecifikácia

Parametre	Popis
Pásmo	GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G 900/2100 MHz
Rozmer	133,5x58x18 mm
LCD	2.4" QVGA TFT
Výdrž v pohotovostnom režime	až 10 dní
Doba hovoru	až 10 hodín
Batéria	2000mAh, Li-Pol
Pamäť	200 SMS správ 1000 telefónnych čísel
Pamäťová karta	podporuje micro SDHC až do 32GB
Správy	SMS
Fotoaparát	2Mpx
Bluetooth	2.1
GPS	Ne
Dodatočné funkcie	audio prehrávač, video prehrávač, záznamník, budík, FM rádio, kalkulačka, možnosť pripojenia a nabíjanie cez USB
Odolnosť proti prachu a vode	IP68 – ponorenie až do hĺbky 1m po dobu max. 30min.
SAR	1,190W/kg

Vloženie a nabíjanie batérie

Vložte batériu do telefónu. Kontakty batérie sa musia dotýkať kontaktov v telefóne. Uzavrite kryt batérie a uistite sa, že nedôjde k jeho uvoľneniu. Pri manipulácii s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte iba batérie a nabíjačky, ktoré sú schválené pre použitie s týmto modelom.

Telefón pripojte k nabíjačke. Počas nabíjania netelefonujte.

Ak je batéria veľmi vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po niekoľkých minútach.

Prvé kroky

Vložte do telefónu SIM kartu a batériu a telefón zapnite.

Pri prvom použití novej SIM karty:

Zadajte 4-miestny PIN kód a potvrdte.

Poznámka: PIN kód je 4-miestna kombinácia čísel. Na zadanie kódu máte maximálne 3

pokusy, po treťom nesprávnom zadaní bude možné SIM odblokovať iba pomocou PUK kódu. PIN a PUK nájdete v podkladoch, ktoré ste dostali od mobilného operátora

Volania:

Na číselnej klávesnici zadajte telefónne číslo (vr. Medzinárodnej predvoľby ak ste v cudzine, napr. + 421 pre SR) a potvrdíte. Volať možno aj na čísla uložené v Kontaktoch (Telefónnom zozname).

Upozornenie:

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytej signálom, tiesňové volania na číslo 112 môžete vykonávať aj bez vloženej SIM karty alebo sa SIM bez kreditu.

Funkcie počas hovoru:

Počas hovoru telefón podporuje rôzne funkcie ako napríklad Handsfree (hlasitý odposluch).

Úspora energie:

Pre úsporu energie odporúčame zhasínať displej počas nečinnosti telefónu. Toto je možné nastaviť v telefóne, aby sa vykonávalo automaticky.

Správy

Telefón umožňuje prijímať a odosielať správy. Nová prijatá správa je signalizovaná na displeji telefónu.

Kontakty

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne číslo. Čísla kontaktov odporúčame ukladať v medzinárodnom formáte (napr. Česká republika +420, Slovensko +421, Nemecko +49 atď.)

V telefónnom zozname je možné vyhľadávať kontakty uložené v telefóne alebo na SIM a potom s nimi ďalej pracovať (napr. Volať, mazať, editovať, kopírovať, odosielať SMS atď.).

Rýchla voľba

Pre rýchle vytočenie uloženého čísla môžete v pohotovostnom režime dlho stlačiť tlačidlo 2 až 9.

Priradenie rýchlej voľby:

V menu Telefónny zoznam => Voľby => Nastavenia => Rýchla voľba => Nastaviť čísla => vyberte si kláves rýchlej voľby [Čísla 2-9] => Upraviť => vybrať telefónny kontakt =>

Rýchlu voľbu aktivujte Telefónny zoznam => Voľby => Nastavenia => Rýchla voľba => Stav => Zap.

Ak máte nastavenú hlasovú schránku, môžete dlhým stlačením tlačidla 1 vytočiť jej číslo.

Profily

V telefóne je možné si prednastaviť 5 profilov, ktoré určia telefónu hlasitosť zvonenia, typ zvonenia a ďalšie funkcie v určitých situáciách.

Menu => Nastavenia => Profily

Tu si zvolíte príslušný profil a v menu Voľby nastavte nasledujúce - Prispôbiť:

Vybraný profil aktivujete:

Menu => Nastavenia => Profily => napr. Hlavný => Aktivovať

Nastavenie profilu MMS

Najprv je potrebné nastaviť Dátový účet. Menu => Nastavenia => Pripojenie => Dátové účty => SIM1 / SIM2.

Tu nájdete automaticky vytvorené dátové účty alebo si možno vytvoriť vlastný účet podľa parametrov operátora (operátorov) SIM:

Položka menu	T-mobile	O2	Orange
1 Názov účtu - napr.	MMS	MMS	MMS
2 APN	mms	o2mms	mms
3 Meno užívateľa	mms	nevypĺňa sa	wap
4 Heslo	mms	nevypĺňa sa	wap
5 Autor: typ	normálne	normálne	normálne
6 Ďalšie nastavenie			
6.1 Domovská stránka	http://mms	http://mms.o2world.sk:8002	http://imms.orange.sk
6.2 Typ pripojenia	http	http	http
6.3 Použiť proxy	Áno	Áno	Áno
6.4 Adresa proxy	192.168.001.001	10.97.1.11	213.151.208.145
6.5 Port Proxy	9201 alebo 8080	9201 alebo 8080	9201
6.6 Proxy užívateľské meno	nevypĺňa sa	nevypĺňa sa	nevypĺňa sa
6.7 Heslo Proxy	nevypĺňa sa	nevypĺňa sa	nevypĺňa sa
6.8 Primárne DNS	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
6.9 Sekundárne DNS	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
6.10 IP adresa	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000
6.11 Maska siete	000.000.000.000	000.000.000.000	000.000.000.000

Ak máte nastavený (nastavené) dátové účty vášho operátora (operátorov), môžete pristúpiť k nastaveniu MMS. Menu => Správy => Nastavenie => MMS => Dátový účet - vyberte SIM1 alebo SIM2.

Vyberte dátový účet a potvrdte OK.

Jazyk

Čeština je prednastavená ako predvolený jazyk telefónu.

Ak máte telefón v jazyku, ktorému nerozumiete, nastavte telefón do základnej obrazovky a postupujte podľa nasledujúcich krokov: 1x ľavá horná klávesa (LFK) => 1x navigačný kláves doľava => potvrdiť navigačné klávesom (OK) => 3x navigačný kláves nadol => potvrdiť navigačné klávesom (OK) => 2x navigačný kláves nadol => potvrdiť navigačné klávesom (OK) a tu už môžete vybrať slovenčinu alebo iný jazyk, ktorý ovládate.

FM rádio

Počúvanie rádia je možné bez pripojenia slúchadiel. Anténa rádia je súčasťou telefónu.

Kvalita počúvania rádia je závislá na úrovni a kvalite počúvaného rádia v danej lokalite.

Rádio nemusí byť plne funkčné vo vnútri budov.

Ovládanie rádia: pri zapnutom rádiu použijete navigačné klávesy (doľava / doprava) pre zmenu frekvencie. Pre zmenu hlasitosti klávesy * a #. Pre ďalšie voľby, vyberte menu Voľby a tu si nastavte potrebné. Keď je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vypne a po ukončení hovoru sa opäť samo zapne.

Upozornenie

S mobilným telefónom zaobchádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom a pod.

Spoločnosť C. P. A. CZECH s.r.o. ani iný predajca nezodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov, odporúčaní a povinností uvedených v návode alebo obvyklých pri používaní obdobných zariadení ako je myPhone. Akýkoľvek zásah do telefónu zo strany zákazníka alebo neautorizovaného servisu bude znamenať stratu záruky, tak ako nesprávne upevnenie a manipulácia s tesniacimi prvkami telefónu..

Návod

Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu z dôvodu rôznych SW verzií.

Niektoré položky menu nemusí mať z technických dôvodov český preklad. Ak skutočný stav telefónu nezodpovedá celkom presne návodu, postupujte podľa skutočnej situácie vo Vašom telefóne. Aktuálny návod v elektronickej podobe nájdete na ww.cpa.cz. Tlačové chyby, omyly a technické zmeny vyhradené

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



POZOR: Toto zariadenie je označené zhodne s nariadením Európskej únie číslo 2012/19/EU a 2006/66/EU o likvidácii elektroodpadu a je označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša. Symbol prečiarknutého kontajnera znamená, že na území Európskej únie je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. To sa netýka iba vášho prístroja, ale i každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

CE PREHLÁSENIE O ZHODE

Dovozca do Európskej únie, spoločnosť myPhone Sp. z o.o., týmto vyhlasuje, že mobilný telefón myPhone spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU.

Plné znenie Vyhlásenia o zhode je voľne prístupné na internetovej adrese http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_hammer_3_plus.pdf

Záruka a servis

- Záruka na mobilný telefón: 24 mesiacov
- Záruka na batériu: 6 mesiacov

Distribútor, autorizovaný servis a technická podpora:

C.P.A CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívce - 53006
Tel: 466 734 110
Web: www.cpa.cz

Informácie k výrobku nájdete na www.myphone.cz alebo www.cpa.cz

Copyright © 2017 **C.P.A. CZECH s.r.o.** All right reserved.