

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ

Rychlovarná konvice Huslog 1l nerezová černo stříbrná

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívice
53006

Navrženo v Polsku
Vyrobeno v Číně

Výrobce:

mPTech Sp. z.o.o.
Nowogrodzka 31
Varšava 00-511
Polsko

Telefon: +420 734 127 742

Email: cpa@cpa.cz

Website: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnost používání	1
2. Specifikace	3
2.1 Technické údaje	3
2.2 Obsah	3
3. Popis	4
4. Použití zařízení	5
5. Čištění zařízení	8
6. Vysvětlení symbolů	9
7. Použití návodu k použití	10
8. Záruka a servis	10
9. EU prohlášení o shodě	10

1. Bezpečnost používání

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte zde uvedené pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo nezákonné.

—ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ—

Zařízení je určeno k vaření vody. Konvice není určena k vaření jiných tekutin než vody.

Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití v domě nebo bytě. Také pro použití v kuchyňských prostorách pro personál v obchodech, kancelářích nebo na jiných pracovištích, na farmách a zákaznicky v hotelech, motelech atd. Nesmí být použity pro komerční účely. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za zranění způsobená nesprávným používáním zařízení.

Tato příručka obsahuje důležité informace o používání produktu - přečtěte si ji prosím pozorně a uschovejte ji pro budoucí použití.

—DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY—

Zařízení mohou obsluhovat a čistit děti starší 8 let a osoby s omezenými duševními nebo fyzickými dispozicemi pouze tehdy, když jsou pod dohledem pečovatелů nebo po předání návodu k použití zařízení bezpečným způsobem s pochopením nebezpečí, které představuje používání zařízení. Zařízení není hračka pro děti. Spotřebič, jeho příslušenství a obal skladujte mimo dosah dětí. Dráty a fóliové obaly se mohou omotat kolem krku dítěte nebo být spolknuty a mohou způsobit udušení nebo udušení.

Před čištěním nebo údržbou spotřebič odpojte od elektrické sítě. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn servisním střediskem výrobce, zástupcem servisního střediska nebo kvalifikovanou osobou.

—NERISKUJTE—

Zařízení je určeno pro vnitřní použití. Nevhodné pro venkovní použití (terasy, balkony atd.). Nepoužívejte zařízení v oblastech, kde je zakázáno používat elektrická zařízení a kde může způsobit rušení nebo jiná nebezpečí. Nezapínejte ani nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů. Na zařízení nepokládejte žádné hořlavé předměty - mohlo by dojít k poškození zařízení nebo dokonce k požáru. Zapnuté zařízení nezvedejte ani nepřemísťujte. Spotřebič nesmí být používán ve spojení s časově ovládanými spínači nebo dálkovými ovladači.

—OKOLÍ—

Zařízení by mělo být umístěno na rovných površích - kamenné desky, stoly atd. Zařízení by mělo být přemístěno od stěn, svislých

Všechna práva vyhrazena povrchů nábytku a jakýchkoli materiálů, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám – prvky pouzdra se poměrně silně zahřívají a z výtoku uniká horká pára.

Zajistěte, aby děti do 8 let a domácí zvířata nezůstaly bez dozoru v blízkosti ovládacího zařízení, protože během provozu se vnitřní a vnější povrch zařízení silně zahřívá – hrozí popálení a napájecí kabel může způsobit zakopnutí, převrácení nebo jiná zranění.

–VODA A JINÉ KAPALINY–

Nevystavujte zařízení a jeho základnu vodě a jiným kapalinám – zejména se vyvarujte zaplavení konektoru v základně a zařízení. To může nepříznivě ovlivnit provoz a životnost elektronických a elektrických součástí. Vyhněte se práci v prostředí s vysokou vlhkostí – zapařené kuchyně, koupelny, ale i kapky vody z jiných zdrojů mohou způsobit výskyt vlhkosti v krytu zařízení, což může vést k poškození zařízení a v extrémních případech k úrazu elektrickým proudem.

2. Specifikace

2.1 Technické údaje

Konvice s podstavcem černá a stříbrná II	
Model	HUS1069
Napájení	220-240V~ 50-60Hz
Výkon	1100W
Kapacita	1 litr

2.2 Obsah

- Konvice
- Základna konvice
- Uživatelský manuál



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.



Doporučujeme si obal uschovat pro případ jakékoli reklamace.

Elektronickou verzi uživatelské příručky je možné stáhnout z

následující internetové adresy:

<https://huslog.eu/>

Nebo naskenováním QR kódu:



3. Popis

CELKOVÝ POHLED



DOTYKOVÝ PANEL




Zleva doprava:


- Ikona napájení
- Ikona šálku
- Ikona teploměru


4. Použití zařízení

 **VAROVÁNÍ!** Zbytkové teplo zůstává na povrchu topného tělesa zařízení i po použití.


 Pokud je konvice naplněna nad maximální hladinu (1 litr), může dojít k nekontrolovanému úniku vroucí vody ze spotřebiče.

 Konvici lze používat pouze se základnou, která je součástí sady.

 Ujistěte se, že je kabel veden tak, aby nemohl být poškozen, přerušit, sražen nebo vytáhnout, což by mohlo způsobit poškození zařízení nebo zranění uživatele nebo kolemjdoucích. Umístěte spotřebič na rovný, vodorovný a stabilní povrch.

 Zařízení lze připojit pouze do síťové zásuvky vybavené ochranným kolíkem.

 Pokud si všimnete, že je poškozený kryt, základna, kabel nebo zástrčka, nezapojte zařízení.

 V konvici lze vařit pouze vodu z kohoutku, filtrovanou nebo pramenitou vodu. Nepoužívejte strukturované, minerální, léčivé, špinavé vody ani žádné jiné tekutiny.



Když se voda vaří, mezi otvorem v krytu a boky víka se uvolňuje horká vodní pára.



Dávejte pozor, aby se voda nedostala dovnitř krytu zařízení! Jedná se o elektrický spotřebič a voda může způsobit zkrat, který může poškodit spotřebič nebo způsobit úraz elektrickým proudem.



Po sejmutí konvice ze základny přestane vykonávat všechny činnosti.



Konvici zvedejte pouze pomocí rukojeti.



Nenechávejte v konvici vodu po dlouhou dobu – mohlo by dojít k usazování vodního kamene. Nepoužitá voda se nejlépe rozlije.



Nalijte do konvice takové množství vody, které nebude vyšší než MAX (asi 1 litr). Nalítí příliš velkého množství vody může způsobit poškození zařízení. Při příliš malém objemu vody se konvice může automaticky vypnout, aby byl spotřebič chráněn před přehřátím.



Chcete-li ušetřit elektřinu, ohřívajte pouze takové množství vody, které potřebujete,



Proces varu lze kdykoli přerušit stisknutím a podržením spínacího tlačítka a v extrémních případech zvednutím konvice ze základny nebo vytažením zástrčky ze síťové zásuvky.

PŘÍPRAVA K PRVNÍMU POUŽITÍ

Vyjměte základnu z obalu a odviňte napájecí kabel. Protáhněte kabel otvorem v základně – to zajistí stabilitu konvice. Umístěte základnu na místo, kde nehrozí nebezpečí převržení konvice nebo přístup k dětem nebo domácím zvířatům.

Zajistěte, aby v bezprostřední blízkosti konvice nebyl nábytek a jiné materiály, které nejsou odolné vůči páře a vysokým teplotám (horká pára).

Pokud jsou všechny součásti neporušené a nemají žádné viditelné poškození, zapojte napájecí zástrčku do elektrické zásuvky.

Spotřebič je připraven k provozu.

Před prvním vařením vody odstraňte veškeré nečistoty a konzervační látky, které pokrývají vnitřek konvice. To je důležité pro vaše zdraví a pro zachování neutrální chuti převařené vody.

Chcete-li před prvním použitím vyčistit vnitřek konvice, naplňte vodu na maximální úroveň označenou MAX a přiveďte k varu. Vodu vylijte a vnitřek opláchněte čistou vodou.

Po vychladnutí umyjte vnitřek prostředkem na mytí nádobí a důkladně opláchněte. Znovu naplňte konvici, přiveďte ji k varu a poté ji vyhodte.

Konvice je připravena k použití.

FUNKCE DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK

Dotyková tlačítka nabízejí řadu funkcí v závislosti na režimu použití.

Tlačítko napájení:

- Krátký dotek – zapíná spotřebič, když je vypnutý.
- Krátký dotek – když je spotřebič zapnutý, zahájí vaření vody nebo zastaví vaření vody, pokud se již vaří.
- Dotkněte se a podržte po dobu 3 sekund – spotřebič se vypne.

Tlačítko šálku:

- Krátké dotyky – přepíná mezi vroucí vodou a vařící vodou na kávu.
- Dotkněte se a podržte po dobu 3 sekund – zapne nebo vypne zvuky zařízení.

Tlačítko ikony teploměru:

- Krátký dotek – zapíná nebo vypíná režim udržování teploty.
- Dotkněte se a podržte po dobu 3 sekund – přepíná mezi teplotními stupnicemi Celsia a Fahrenheita.

OVLÁDÁNÍ

Naplňte konvici vodou a položte ji na základnu. Základna se automaticky aktivuje, když na ni položíte konvici. Případně, pokud je naplněná konvice umístěna na vypnuté základně, zapněte ji

klepnutím na tlačítko napájení.

Konvice se ve výchozím nastavení spustí v režimu varu. Teplotu varu lze nastavit od 40 do 100 °C v krocích po 5 °C. To se provádí pomocí ovládacího knoflíku umístěného na pravé straně základny.

V režimu varu jsou k dispozici tři různé teploty: 91, 93 a 96 °C. Výchozí nastavení je 91 °C. Teplota se nastavuje pomocí ovládacího knoflíku. Chcete-li začít vařit, dotkněte se tlačítka napájení. Opětovným dotykem tlačítka se var zastaví. Var se automaticky zastaví po dosažení nastavené teploty varu.

Po nastavení parametrů vaření můžete nastavit funkci udržování teploty. Chcete-li to provést, dotkněte se tlačítka teploměru. Pomocí ovládacího knoflíku nastavte dobu udržování ohřevu – od 10 minut do 2 hodin v krocích po 10 minutách. Po nastavení času začněte vařit stisknutím tlačítka napájení. Když se voda ohřeje na zvolenou teplotu, spustí se odpočítávání.

Zatímco probíhá funkce udržování teploty, ikona tlačítka teploměru bude blikat.

Všechny nastavené parametry jsou viditelné na LED displeji na ovládacím knoflíku. Hodnota teploty v horní části displeje je aktuální teplota vody v konvici.



Teplotu varu lze upravit během varu. Pokud se teplota varu změní na hodnotu nižší, než je aktuální teplota vody, var se zastaví.



Když je konvice v provozu, lze ji vyjmout ze základny až na 10 minut. Pokud během této doby umístíte konvici zpět na základnu, obnoví se provoz s dříve zvoleným nastavením.

5. Čištění zařízení



VAROVÁNÍ! Zařízení nelze ponořit do vody ani umýt pod tekoucí vodou!



Čištění lze provádět pouze v případě, že je zařízení vypnuté, vychlazené a není připojen zdroj napájení.



K čištění nepoužívejte žádné chemikálie, alkalické, abrazivní nebo dezinfekční prostředky, protože mohou mít škodlivý vliv na součásti zařízení.

Jakmile vypuštěné zařízení vychladne, můžete vnější povrch vyčistit papírovou utěrkou nebo měkkým hadříkem. Lehce navlhčený papírový ručník nebo měkký hadřík lze použít na nečistoty, které se obtížněji odstraňují.

Pro mytí vnitřku zařízení je nejlepší použít jemné, nekoncentrované prostředky na mytí nádobí, hadříky a žínky s jemnými štětinami nebo houbičkami, poté je důkladně opláchněte čistou vodou.

V případě, že se ve vnitřní části zařízení usazují kamínky, použijte k odstranění vodního kamene prostředek - vhodný pro styk s potravinami. Lze jej zakoupit ve většině velkých obchodů s potravinami nebo v obchodech nabízejících domácí spotřebiče. Ty se vyskytují ve formě prášku nebo kapaliny. Postupujte podle návodu k použití, který je s nimi přiložen.

6. Vysvětlení symbolů



Obal zařízení lze recyklovat v souladu s místními předpisy.



Symbol označující vlnitou lepenku (obalovou rohož).



Pouze pro vnitřní použití.



Značka označuje, že výrobek je určen ke styku s potravinami.



Symbol označuje, že balení obsahuje uživatelskou příručku, kterou je nutné si před použitím přečíst.



V souladu se směrnicí WEEE 2012/19/EU je výrobek označen symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady. Výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem, ale musí být odevzdán na určené sběrné a recyklační místo pro odpadní elektrická a elektronická zařízení, které tento nebezpečný odpad likviduje. Akumulace tohoto druhu odpadů na určených místech a

Všechna práva vyhrazena
správný proces jejich využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů.
Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení
má blahodárný vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Pro informace
o místech likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení
kontaktujte obecní úřad nebo prodejce zařízení.

7. Použití návodu k použití

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být žádná část této příručky reprodukována, distribuována, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektronickými nebo mechanickými prostředky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání do jakýchkoli systémů pro ukládání a sdílení informací. Všechny názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností. Grafický vzhled nebo barva produktu se může lišit od skutečného produktu.

8. Záruka a servis.

Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky, která začíná datem prodeje výrobku. V případě závady by měl být výrobek vrácen do obchodu, kde byl zakoupen, přičemž je třeba pamatovat na to, že je třeba předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a nejlépe umístěn v původním obalu.

9. EU prohlášení o shodě



Společnost mPTech sp. z o.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími ustanoveními směrnic tzv. "nového přístupu" Evropské unie.

POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL SK

Rýchlovarná kanvica II

nerезová čierna strieborná

Distribútor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívce
53006

Navrhnuté v Poľsku
Vyrobené v Číne

Výrobca:

mPTech Sp. z.o.o.
Nowogrodzka 31
Varšava 00-511
Poľsko

Telefón: +420 734 127 742**Email:** cpa@cpa.cz**Website:** huslog.eu**OBSAH**

1. Bezpečnosť používania	1
2. Špecifikácia	3
2.1 Technické údaje	3
2.2 Obsah	3
3. Popis	4
4. Použitie zariadenia	5
5. Čistenie zariadenia	8
6. Vysvetlenie symbolov	9
7. Použitie návodu na použitie	10
8. Záruka a servis	10
9. EÚ vyhlásenie o zhode	10

1. Bezpečnosť používania

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tu uvedené pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

—ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ—

Zariadenie je určené na varenie vody. Kanvica nie je určená na varenie iných tekutín než vody.

Zariadenie je určené iba na vnútorné použitie v dome alebo byte. Také pro použitie v kuchynských priestoroch pro personál v obchodech, kanceláriách nebo na jiných pracovištích, na farmách a zákazníkovi v hotelech, motelech atd. Nesmú byť použité na komerčné účely. Akékoľvek iné použitie je považované za nevhodné a nebezpečné. Výrobca nenesie zodpovednosť za zranenia spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.

Táto príručka obsahuje dôležité informácie o používaní produktu - prečítajte si ju prosím pozorne a uschovajte ju pre budúce použitie.

—DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY—

Zariadenie môžu obsluhovať a čistiť deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými duševnými alebo fyzickými dispozíciami iba vtedy, keď sú pod dohľadom opatrovateľov alebo po odovzdaní návodu na použitie zariadenia bezpečným spôsobom s pochopením nebezpečenstva, ktoré predstavuje používanie zariadenia. Zariadenie nie je hračka pre deti. Spotrebič, jeho príslušenstvo a obal skladujte mimo dosah detí. Drôty a fóliové obaly sa môžu omotať okolo krku dieťaťa alebo byť prehlnuté a môžu spôsobiť udusenie alebo udusenie.

Pred čistením alebo údržbou spotrebič odpojte od elektrickej siete. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený servisným strediskom výrobcu, zástupcom servisného strediska alebo kvalifikovanou osobou.

—NERISKUJTE—

Zariadenie je určené na vnútorné použitie. Nevhodné na vonkajšie použitie (terasy, balkóny atď.). Nepoužívajte zariadenie v oblastiach, kde je zakázané používať elektrické zariadenia a kde môže spôsobiť rušenie alebo iné nebezpečenstvá. Nezapínajte ani nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov. Na zariadenie nepokládajte žiadne horľavé predmety - mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo dokonca k požiaru. Zapnuté zariadenie nezdvíhajte ani nepresúvajte. Spotrebič nesmie byť používaný v spojení s časovo ovládanými spínačmi alebo diaľkovými

ovládačmi.

–OKOLÍ–

Zariadenie by malo byť umiestnené na rovných povrchoch – kamenných doskách, stoloch atď. Zariadenie by malo byť umiestnené ďalej od stien, vertikálnych povrchov nábytku a akýchkoľvek materiálov, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám – prvky krytu sa výrazne zahrievajú a z výtoku uniká horúca para.

Dbajte na to, aby deti do 8 rokov a domáce zvieratá neboli bez dozoru v blízkosti ovládacieho zariadenia, pretože vnútorné a vonkajšie povrchy zariadenia sa počas prevádzky veľmi zahrievajú – existuje riziko popálenia a napájací kábel môže spôsobiť zakopnutie, pád alebo iné zranenia.

–VODA A JINÉ KAPALINY–

Nevystavujte zariadenie a jeho základňu vode a iným tekutinám – najmä zabráňte zaplaveniu konektora v základni a zariadení. Mohlo by to nepriaznivo ovplyvniť prevádzku a životnosť elektronických a elektrických komponentov. Vyhnite sa práci v prostredí s vysokou vlhkosťou – v parných kuchyniach, kúpeľniach, ale aj kvapky vody z iných zdrojov môžu spôsobiť vznik vlhkosti v kryte zariadenia, čo môže viesť k poškodeniu zariadenia a v extrémnych prípadoch k úrazu elektrickým prúdom.

2. Špecifikácia**2.1 Technické údaje**

Kanvica s podstavcom čierna a strieborná II	
Model	HUS1069
Napájanie	220-240V~ 50-60Hz
Výkon	1100W
Kapacita	1 liter

2.2 Obsah

- Kanvica
- Základňa konvice
- Používateľský manuál



Ak niektorá z vyššie uvedených položiek chýba alebo je poškodená, kontaktujte svojho predajcu.



Odporúčame si obal uschovať pre prípad akejkoľvek reklamácie.

Elektronickú verziu používateľskej príručky je možné stiahnuť z nasledujúcej internetovej adresy:

<https://huslog.eu/>

Alebo naskenovaním QR kódu:



3. Popis

CELKOVÝ POHLED



DOTYKOVÝ PANEĽ



Zleva doprava:

- Ikona napájania
- Ikona šálky
- Ikona teplomera

4. Použitie zariadenia

! **VAROVANIE!** Zvyškové teplo zostáva na povrchu vykurovacieho telesa zariadenia aj po použití.

! Ak je kanvica naplnená nad maximálnu hladinu (0,8 l), môže dôjsť k nekontrolovanému úniku vriacej vody zo spotrebiča.

! Rýchlovarná kanvica sa môže používať iba so základňou, ktorá je súčasťou sady.

! Uistite sa, že kábel je vedený tak, aby nemohol dôjsť k jeho poškodeniu, pretrhnutiu, narazeniu alebo vytiahnutiu, čo by mohlo spôsobiť poškodenie spotrebiča alebo zranenie používateľa alebo okolostojacich osôb. Spotrebič umiestnite na rovný, vodorovný a stabilný povrch.

! Zariadenie smie byť pripojené iba k elektrickej zásuvke vybavenou ochranným kolíkom.

! Ak zistíte, že kryt, základňa, kábel alebo zástrčka sú poškodené, zariadenie nezapínajte.

! V rýchlovarnej kanvici môžete variť iba vodu z vodovodu, filtrovanú vodu alebo pramenitú vodu. Nepoužívajte štruktúrovanú vodu, minerálnu vodu, liečivú vodu, špinavú vodu ani žiadne iné tekutiny.



Keď voda vrije, medzi otvorom v pokrievke a bokmi pokrievky sa uvoľňuje horúca para.



Dávajte pozor, aby sa voda nedostala dovnútra krytu zariadenia! Jedná sa o elektrický spotrebič a voda môže spôsobiť skrat, ktorý môže poškodiť spotrebič alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom.



Po sňatí kanvice zo základne prestane vykonávať všetky činnosti.



Kanvicu zdvíhajte iba pomocou rukoväte.



Nenechávajte vodu v kanvici po dlhšiu dobu – mohlo by to spôsobiť usadzovanie vodného kameňa. Najlepšie je vyliať všetku nepoužitú vodu.



Nalejte do kanvice také množstvo vody, ktoré nebude vyššie než MAX (asi 0,8 l). Naliatu príliš veľkého množstva vody môže spôsobiť poškodenie zariadenia.



Aby ste ušetrili elektrinu, ohrievajte iba také množstvo vody, ktoré potrebujete.



Proces varu možno kedykoľvek prerušiť stlačením a podržaním spínacieho tlačidla a v extrémnych prípadoch zdvihnutím kanvice zo základne alebo vytiahnutím zástrčky zo sieťovej zásuvky.

PŘÍPRAVA K PRVNÍMU POUŽITÍ

Vyberte základňu z obalu a odviňte napájací kábel. Protáhněte kábel otvorom v základni – to zajišťuje stabilitu konvice. Umiestnite základňu na miesto, kde nehrozí nebezpečenstvo prevrhnutia kanvice alebo prístup k deťom alebo domácim zvieratám.

Zaistite, aby v bezprostrednej blízkosti kanvice nebol nábytok a iné materiály, ktoré nie sú odolné voči pare a vysokým teplotám (horúca para).

Pokud jsou všechny součásti neporušené a nemají žádné viditelné poškození, zapojte napájecí zástrčku do elektrické zásuvky.

Spotřebič je připraven k provozu.

Před prvním vařením vody odstraňte veškeré nečistoty a konzervační látky, které pokrývají vnitřek konvice. To je důležité pro vaše zdraví a pro zachování neutrální chuti převařené vody.

Chcete-li před prvním použitím vyčistit vnitřek konvice, naplňte vodu na maximální úroveň označenou MAX a přiveďte k varu. Vodu vylijte a vnitřek opláchněte čistou vodou.

Po vychladnutí umyjte vnitřek prostředkem na mytí nádobí a důkladně opláchněte. Znovu naplňte konvici, přiveďte ji k varu a poté ji vyhodte.

Kanvica je připravena k použití.

FUNKCE DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK

Dotyková tlačítka nabízejí řadu funkcí v závislosti na režimu použití.

Tlačidlo napájania:

- Krátke stlačenie – zapne spotrebič, ak je vypnutý.
- Krátke stlačenie – ak je spotrebič zapnutý, začne vodu variť alebo zastaví varenie, ak už voda vrije.
- Stlačte a podržte 3 sekundy – spotrebič sa vypne..

Tlačidlo pohára:

- Krátke stlačenie – prepína medzi vriacou vodou a vodou na kávu.
- Stlačte a podržte 3 sekundy – zapne alebo vypne zvuky zariadenia.

Tlačidlo s ikonou teplomera:

- Krátke stlačenie – zapína alebo vypína režim udržania teploty.
- Stlačenie a podržanie po dobu 3 sekúnd – prepína medzi teplotnými stupnicami Celzia a Fahrenheita..

OVLÁDÁNÍ

Naplňte kanvici vodou a umiestnite ju na základňu. Základňa sa automaticky aktivuje, keď na ňu umiestnite kanvici. Ak je naplnená kanvica umiestnená na vypnutú základňu, zapnite ju stlačením

tlačidla napájania.

Rýchlovarná kanvica sa štandardne spustí v režime varenia. Teplotu varenia je možné nastaviť v rozmedzí od 40 do 100 °C v krokoch po 5 °C. To sa vykonáva pomocou ovládacieho gombíka umiestneného na pravej strane základne.

V režime varenia sú k dispozícii tri rôzne teploty: 91, 93 a 96 °C. Predvolené nastavenie je 91 °C. Teplota sa nastavuje pomocou ovládacieho gombíka.

Na spustenie varenia stlačte tlačidlo napájania. Opätovným stlačením tlačidla varenie zastavíte. Varenie sa automaticky zastaví po dosiahnutí nastavenej teploty varenia.

Po nastavení parametrov varenia môžete nastaviť funkciu udržania teploty. Na to stačí stlačiť tlačidlo teplomera. Pomocou ovládacieho gombíka nastavte čas udržania teploty – od 10 minút do 2 hodín v 10-minútových krokoch. Po nastavení času začnite varenie stlačením tlačidla napájania. Keď voda dosiahne zvolenú teplotu, začne odpočítavanie.

Zatímco probíhá funkce udržování teploty, ikona tlačítka teploměru bude blikat. Po nastavení parametrov varenia môžete nastaviť funkciu udržania teploty. Na to stačí stlačiť tlačidlo teplomera. Pomocou ovládacieho gombíka nastavte čas udržania teploty – od 10 minút do 2 hodín v 10-minútových krokoch. Po nastavení času začnite varenie stlačením tlačidla napájania. Keď sa voda zahreje na zvolenú teplotu, začne odpočítavanie.

Všetky nastavené parametre sú viditeľné na LED displeji na ovládacom gombíku. Hodnota teploty v hornej časti displeja je aktuálna teplota vody v kanvici.



Teplotu varu lze upravit během varu. Pokud se teplota varu změní na hodnotu nižší, než je aktuální teplota vody, var se zastaví.



Keď je rýchlovarná kanvica v prevádzke, je možné ju z podstavca odstrániť na dobu maximálne 10 minút. Ak kanvicu počas tejto doby vrátite späť na podstavec, prevádzka sa obnoví s predtým zvolenými nastaveniami.

5. Čistenie zariadenia



VAROVANIE! Zariadenie nemožno ponoriť do vody ani umyť pod tečúcou vodou!



Čistenie možno vykonávať iba v prípade, že je zariadenie vypnuté, vychladené a nie je pripojený zdroj napájania.



Na čistenie nepoužívajte žiadne chemikálie, alkalické, abrazívne alebo dezinfekčné prostriedky, pretože môžu mať škodlivý vplyv na súčasti zariadenia.

Akonáhle vypnuté zariadenie vychladne, môžete vonkajší povrch vyčistiť papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou. Ľahko navlhčený papierový uterák alebo mäkká handrička možno použiť na nečistoty, ktoré sa ťažšie odstraňujú.

Na umývanie vnútra zariadenia je najlepšie použiť jemné, nekoncentrované prostriedky na umývanie riadu, handričky a žinky s jemnými štetinami alebo hubkami, potom ich dôkladne opláchnite čistou vodou.

V prípade, že sa vo vnútornej časti zariadenia usadzujú kamienky, použite na odstránenie vodného kameňa prostriedok – vhodný pre styk s potravinami. Možno ho zakúpiť vo väčšine veľkých obchodov s potravinami alebo v obchodoch ponúkajúcich domáce spotrebiče. Tie sa vyskytujú vo forme prášku alebo kvapaliny. Postupujte podľa návodu na použitie, ktorý je s nimi priložený.

6. Vysvetlenie symbolov



Obal zariadenia možno recyklovať v súlade s miestnymi predpismi.



Symbol označujúci vlnitú lepenku (obalovú rohož).



Iba na vnútorné použitie.



Značka označuje, že výrobok je určený na styk s potravinami.



Symbol označuje, že balenie obsahuje používateľskú príručku, ktorú je nutné si pred použitím prečítať.



V súlade so smernicou WEEE 2012/19/EÚ je výrobok označený symbolom preškrtnutého kontajnera na odpadky. Výrobok nesmie byť likvidovaný s komunálnym odpadom, ale musí byť odovzdaný na určené zberné a recyklačné miesto pre odpadné elektrické a elektronické zariadenia, ktoré tento nebezpečný odpad likviduje. Akumulácie tohoto druhu odpadů na určených miestach a správny proces jejich využitií prispívá k ochrane prírodných zdrojů. Správna recyklácia odpadných elektrických a elektronických zariadení má blahodarný vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Pre informácie o miestach likvidácie odpadných elektrických a elektronických zariadení kontaktujte obecný úrad alebo predajcu zariadenia.

7. Použitie návodu na použitie

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu nesmie byť žiadna časť tejto príručky reprodukována, distribuovaná, prekladaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek elektronickými alebo mechanickými prostriedkami, vrátane fotokopírovania, nahrávania alebo ukladania do akýchkoľvek systémov pre ukladanie a zdieľanie informácií.

Všetky názvy značiek a produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností. Grafický vzhľad alebo farba produktu sa môže líšiť od skutočného produktu.

8. Záruka a servis.

Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky, ktorá začína dátumom predaja výrobku. V prípade závady by mal byť výrobok vrátený do obchodu, kde bol zakúpený, pričom je potrebné pamätať na to, že je potrebné predložiť doklad o kúpe. Výrobok by mal byť kompletný a najlepšie umiestnený v pôvodnom obale.

9. EÚ vyhlásenie o zhode



Spoločnosť mPTech sp. z o.o. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné ustanovenia smerníc Európskej únie „Nový prístup“.