

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

## Rychlovarná konvice 1,7l nerezová s displejem

### Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.  
U Panasonicu 376  
Pardubice – Staré Čívce  
53006

Navrženo v Polsku  
Vyrobeno v Číně

### Výrobce:

mPTech sp. z.o.o.  
Nowogrodzka 31  
Varšava 00-511  
Polsko

**Telefon:** +420 734 127 742

**Email:** cpa@cpa.cz

**Website:** huslog.eu

### OBSAH

|  |    |
|--|----|
| 1. Bezpečnost používání.....                 | 1  |
| 2. Specifikace .....                         | 3  |
| 2.1 Technické údaje .....                    | 3  |
| 2.2 Obsah balení .....                       | 3  |
| 3. Popis zařízení .....                      | 4  |
| 4. Použití zařízení.....                     | 5  |
| 5. Řešení problémů .....                     | 8  |
| 6. Čištění a údržba zařízení.....            | 8  |
| 7. Vysvětlivky k symbolům .....              | 9  |
| 8. Použití příručky.....                     | 10 |
| 9. Záruka a servis .....                     | 10 |
| 10. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU..... | 10 |

## 1. Bezpečnost používání



### VAROVÁNÍ

Povrchy zařízení se mohou velmi zahřívát!  
Při používání dbejte zvýšené opatrnosti!

### —POUŽITÍ—

Zařízení je určeno k vaření vody. Konvice není určena k vaření jiných tekutin než vody. Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití v domě nebo bytě. Rovněž pro použití v kuchyňkách pro zaměstnance

obchodů, kanceláří nebo jiných pracovišť, na farmách a zákaznicky v hotelech, motelech apod. Výrobek nelze používat pro komerční účely.

### **— DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY —**

Přístroj mohou obsluhovat a čistit děti starší 8 let a osoby s omezenými duševními nebo fyzickými dispozicemi pouze pod dohledem pečovatелů nebo po přečtení návodu k použití přístroj, s vědomím nebezpečí, které používání přístroje představuje. Zařízení není hračkou pro děti. Přístroj, jeho příslušenství a obal skladujte mimo dosah dětí. Dráty a fóliové obaly se mohou omotat kolem krku dítěte nebo je může dítě spolknout a může dojít k udušení nebo zadušení.

Před čištěním nebo údržbou spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn servisním střediskem výrobce, zástupcem servisního střediska nebo kvalifikovanou osobou.

### **— NERISKUJTE —**

Zařízení je určeno pro použití v interiéru. Není vhodné pro venkovní použití (terasy, balkony atd.). Zařízení nepoužívejte v místech, kde je zakázáno používat elektrická zařízení a kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí. Přístroj nezapínejte ani nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Nepokládejte na přístroj žádné hořlavé předměty - mohlo by dojít k poškození přístroje nebo dokonce k požáru. Zapnutý přístroj nezvedejte ani s ním nepohybujte. Spotřebič se nesmí používat ve spojení s časově řízenými spínači nebo dálkovými ovladači.

### **— PROSTŘEDÍ —**

Zařízení by mělo být umístěno na rovném povrchu - kamenné desce, stole apod. Přístroj by měl být umístěn mimo stěny, svislé plochy nábytku a veškeré materiály, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám - prvky krytu se poměrně silně zahřívají a z výlevky uniká horká pára.

Dbejte na to, aby se v blízkosti provozního zařízení nenacházely bez dozoru děti mladší 8 let a domácí zvířata, protože během provozu se

vnitřní i vnější povrchy zařízení silně zahřívají - hrozí nebezpečí popálení a napájecí kabel může způsobit zakopnutí, převrácení nebo jiné zranění.

### – VODA A JINÉ KAPALINY –

Nevystavujte zařízení a jeho základnu působení vody a jiných kapalin - zejména se vyvarujte zaplavení konektoru v základně a zařízení. To může mít nepříznivý vliv na provoz a životnost elektronických a elektrických součástí. Vyvarujte se práce v prostředí s vysokou vlhkostí - zapařené kuchyně, koupelny, stejně jako kapky vody z jiných zdrojů mohou způsobit, že se v krytu zařízení objeví vlhkost, a to může vést k poškození zařízení a v krajním případě i k úrazu elektrickým proudem.

## 2. Specifikace

### 2.1 Technické údaje

| Dvoustěnná konvice s průzorem na vodu 1,7 l |                         |
|---|-------------------------|
| Model                                       | HUS1072                 |
| Výkon                                       | 2200W                   |
| Kapacita                                    | 1.7l                    |
| Materiál                                    | Plast, kov              |
| Napájení                                    | 220-240V ~ 50-60 Hz     |
| Další                                       | Dotykový ovládací panel |

### 2.2 Obsah balení

- Dvoustěnná konvice s průzorem na vodu 1,7 l
- Základna
- Uživatelská příručka



*Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.*



*Pro případ reklamace doporučujeme balení uschovat.*

Elektronickou verzi uživatelské příručky je možné stáhnout z následující internetové adresy:

<https://huslog.eu/>

Nebo naskenováním QR kódu:



### 3. Popis zařízení



## 4. Použití zařízení



**VAROVÁNÍ!** Zbytkové teplo zůstává na povrchu topného tělesa přístroje i po jeho použití.



*Pokud je konvice naplněna nad maximální hladinu (1,7 l), může dojít k nekontrolovanému úniku vařící vody ze spotřebiče.*



*Konvici lze používat pouze se základnou, která je součástí balení.*



*Před použitím přístroje se ujistěte, že nemáte vlhké ruce. Přístroj by měl zůstat odpojený od zdroje napájení.*



*Víko nezavírejte příliš velkou silou. Pokud se nechce zavřít, zkontrolujte, zda mu něco nebrání.*



*Dbějte na to, aby byl kabel veden tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, přerážnutí, nebo vytažení, což by mohlo způsobit poškození zařízení nebo zranění uživatele či okolních osob. Umístěte přístroj na rovný, vodorovný a stabilní povrch.*



*Přístroj lze připojit pouze do síťové zásuvky vybavené ochranným kolíkem.*



*Pokud zjistíte, že je kryt, základna, kabel nebo zástrčka poškozená, nezapínejte zařízení.*



*V konvici lze vařit pouze vodu z vodovodu, filtrovanou nebo pramenitou vodu. Nepoužívejte minerální, léčivou, znečištěnou vodu ani žádné jiné tekutiny.*




*Při varu vody se mezi otvorem v krytu a stěnami víka uvolňuje horká vodní pára.*




*Bud'te opatrní, protože povrch konvice se silně zahřívá. Doporučujeme otevírat a zavírat zařízení pomocí otevíracího tlačítka.*





*Dávejte pozor, aby se voda nedostala do vnitřku krytu přístroje! Jedná se o elektrický přístroj a voda může způsobit zkrat, který může poškodit přístroj nebo způsobit úraz elektrickým proudem.*


 *Po vyjmutí konvice ze základny ukončí konvice všechny činnosti.*

 *Konvici zvedejte pouze pomocí rukojeti.*

 *Nenechávejte vodu v konvici dlouho - mohlo by dojít k usazování vodního kamene. Nepoužitou vodu je nejlepší vylít.*

 *Do konvice nalijte takové množství vody, které bude stejné nebo vyšší než MIN (cca 0,6 l), ale ne vyšší než MAX (cca 1,7 l). Nalítí příliš velkého množství vody může mít za následek poškození přístroje. Při množství vody menším než 0,6 l (MIN na stupnici) se konvice může automaticky vypnout, aby chránila spotřebič před přehřátím.*

 *Chcete-li ušetřit elektrickou energii, ohřívajte pouze takové množství vody, které potřebujete, ale ne méně, než je potřeba k dosažení hodnoty MIN na stupnici (přibližně 0,6 l).*

 *Proces varu lze kdykoli přerušit stisknutím spínacího tlačítka, v krajním případě zvednutím konvice z podstavce nebo vytažením zástrčky ze zásuvky.*

## **PŘÍPRAVA NA PRVNÍ POUŽITÍ**

Vyjměte základnu z obalu a rozložte napájecí kabel. Prostrčte kabel otvorem v základně - tím zajistíte stabilitu základny. Základnu postavte na místo určení, kde nehrozí, že by konvici mohly shodit nebo k ní měly přístup děti a domácí zvířata.

Ujistěte se, že se v blízkosti konvice nenachází nábytek ani jiné materiály, které nejsou odolné vůči vodním parám a vysoké teplotě (horké vodní páry).

Pokud nejsou všechny součásti viditelně poškozeny, zapojte zástrčku do síťové zásuvky. Zařízení je připraveno k použití.

## **NAPLNĚNÍ KONVICE VODOU**

Otevřete víko pomocí tlačítka. Uchopte konvici za rukojeť a nalijte vodu do konvice. Ujistěte se, že hladina vody nepřesahuje maximální hladinu vyznačenou na výrobku. Uzavřete víko jeho stisknutím rukou

z horní strany a umístěte konvici na základnu tak, aby zásuvka zapadla do konektoru v základně a celá souprava byla stabilní.

## **ODSTRANĚNÍ NEČISTOT A KONZERVAČNÍCH LÁTEK**

Před prvním řádným vařením vody pro použití odstraňte z vnitřku přístroje všechny nečistoty a konzervační látky, které pokrývají vnitřek konvice. Je to důležité pro zdraví a zachování neutrální chuti vařené vody.

Chcete-li vyčistit vnitřek konvice před prvním řádným použitím, nalijte vodu na maximální hodnotu označenou MAX a vařte. Vodu vylijte.

Vnitřek konvice vypláchněte čistou vodou.

Po vychladnutí vnitřek umyjte prostředkem na mytí nádobí a důkladně opláchněte.

Znovu naplňte konvici do plna, vodu převarujte a rovněž ji vylijte.

Konvice je připravena k použití.

## **VAŘENÍ VODY**

### **Naplňte konvici čistou vodou tak, aby její hladina byla**


v mezích vyznačených na stupnici - MIN (cca 0,5 l) a MAX (cca 1,7 l). Konvice nabízí několik předdefinovaných nastavení teploty, na kterou se voda uvaří:

- 70°C
- 80°C
- 90°C
- Var** – 100°C

Teploty je možné nastavit také ručně v rozmezí 40–100 °C s krokem 5 °C. Postavte konvici na základnu a zvolte nastavení teploty dotykem příslušného tlačítka nebo nastavte teplotu ručně dotykem tlačítek + a -. Ohřev vody se spustí automaticky. Po dosažení zvolené teploty se konvice vypne.

Je také možné udržovat zvolenou teplotu. Chcete-li tuto funkci použít, stiskněte po výběru nastavení teploty tlačítko Warm. Když je

funkce aktivní, tlačítko Warm bliká. Dalším stisknutím tlačítka Warm se udržování teploty vypne.

Po umístění na základnu je dotykový panel konvice aktivní asi minutu. Po uplynutí této doby zhasne. Chcete-li ji opět aktivovat, stiskněte tlačítko  které se používá také k vypnutí konvice.

## 5. Řešení problémů

V případě problémů se zařízením se řiďte následujícími radami.

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Zařízení se nezapne, ani když je připojeno k elektrické síti.</b></p>      | <p>Zkontrolujte, zda není poškozena zástrčka nebo napájecí kabel.<br/>Zkontrolujte správné připojení zástrčky k síťové zásuvce.<br/>Zkontrolujte, zda není poškozena elektrická zásuvka - vyberte jinou.<br/>Zkontrolujte, zda je konvice správně usazena na základně.</p> |
| <p><b>Voda se dlouho ohřívá</b></p>  | <p>Zkontrolujte, zda není vnitřek konvice pokrytý kamenem. Kámen špatně vede teplo.</p>  |
| <p><b>Konvice se vypíná příliš rychle</b></p>                                    | <p>Zkontrolujte množství vody v konvici. Příliš malé množství vody může způsobit, že se snímač aktivuje, aby zabránil přehřátí výrobku.</p>  |
| <p><b>Pokud se problém nepodařilo vyřešit, obraťte se na servis výrobce.</b></p> |  |

## 6. Čištění a údržba zařízení



**POZOR! Spotřebič nelze ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou!**



*Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že máte suché ruce a že spotřebič vychladl a je odpojen od elektrické sítě.*



*Zařízení je bezúdržbové.*

### ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE Z KONVICE

Jakmile vyprázdněný přístroj vychladne, můžete jej zvenku očistit papírovou utěrkou nebo měkkým hadříkem. Na hůře odstranitelné nečistoty lze použít lehce navlhčenou papírovou utěrkou nebo měkký hadřík.

Pro mytí vnitřku zařízení je nejlepší použít jemné nekoncentrované prostředky na mytí nádobí, utěrky a žínky s jemnými štětinami nebo houbičky a poté je hojně opláchnout čistou vodou.

V případě, že se ve vnitřní části přístroje usadí kámen, použijte prostředek na odstranění vodního kamene – vhodný pro styk s potravinami. Lze jej zakoupit ve většině velkých obchodů s potravinami a nebo v obchodech nabízejících domácí spotřebiče. Vyskytují se ve formě prášku nebo kapaliny. Postupujte podle návodu k použití, který je s nimi dodáván.

## 7. Vysvětlivky k symbolům



Obal zařízení lze recyklovat v souladu s místními požadavky.



Symbol označující vlnitou lepenku (obal).



Symbol označuje, že balení obsahuje uživatelskou příručku, kterou je třeba si před použitím přečíst.



Symbol pro PE-LD – nízkohustotní polyethylen. Platí pro fóliové obaly.



Značka označuje, že výrobek je určen pro styk s potravinami.



V souladu se směrnicí OEEZ 2012/19/EU je tento výrobek označen symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách. Tento výrobek by neměl být likvidován s domovním odpadem, ale měl by být odevzdán na určené sběrné a recyklační místo pro elektroodpad, které s tímto typem nebezpečného odpadu nakládá. Sběr tohoto typu odpadu na určených místech a jeho řádná recyklace přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace elektroodpadu má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o místech pro likvidaci elektroodpadu vám poskytne váš místní úřad nebo prodejce zařízení.

## **8. Použití příručky**

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být žádná část této příručky reprodukována, šířena, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektronickými či mechanickými prostředky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání do jakýchkoli systémů pro ukládání a sdílení informací.

Vyobrazení zařízení v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného výrobku.

Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

## **9. Záruka a servis**

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje výrobku. V případě závady je třeba výrobek vrátit v prodejně, kde byl zakoupen, a nezapomenout předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a nejlépe uložen v původním obalu.

## **10. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU**



Společnost mPTech sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie.

# NÁVOD NA POUŽITIE SK

## Rýchlovarná kanvica s displejom 1,7 l nerezová

### Distribútor:

C.P.A. CZECH s.r.o.  
U Panasonicu 376  
Pardubice – Staré Čívce  
53006

Navrhnuté v Poľsku  
Vyrobené v Číne

### Výrobca:

mPTech sp. z.o.o.  
Nowogrodzka 31  
Varšava 00-511  
Poľsko

**Telefón:** +420 734 127 742

**E-mail:** cpa@cpa.cz

**Webová stránka:** huslog.eu

### OBSAH

|   |    |
|---|----|
| 1. Bezpečnosť používania .....                      | 11 |
| 2. Špecifikácie zariadenia.....                     | 13 |
| Údaje o 2.1 Technical.....                          | 13 |
| 2.2 Obsah balenia.....                              | 13 |
| 3. Popis zariadenia .....                           | 14 |
| 4. Používanie zariadenia .....                      | 15 |
| 5. Riešenie problémov s rýchlovarnou kanvicou ..... | 18 |
| 6. Čistenie a údržba spotrebiča.....                | 18 |
| 7. Vysvetlenie symbolov .....                       | 19 |
| 8. Používanie príručky .....                        | 20 |
| 9. Záruka a servis spoločnosti.....                 | 20 |
| 10. Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ.....        | 20 |

## 1. Bezpečnosť používania



### VAROVANIE

Povrchy zariadenia môžu byť veľmi horúce!  
Pri používaní buďte opatrní!

### —POUŽITIE—

Zariadenie je určené na varenie vody. Rýchlovarná kanvica nie je určená na varenie iných tekutín ako vody. Zariadenie je určené

výhradne na použitie v domácnostiach alebo bytoch. Je tiež určené na použitie v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách alebo na iných pracoviskách, na farmách a pre zákazníkov v hoteloch, moteloch atď. Produkt sa nesmie používať na komerčné účely.

### **– DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY –**

Deti vo veku 8 rokov a viac a osoby s obmedzenými duševnými alebo fyzickými schopnosťami môžu spotrebič používať iba pod dohľadom alebo po poučení o spôsobe jeho používania, pričom si musia byť vedomé nebezpečenstiev, ktoré s tým súvisia. Spotrebič nie je hračka pre deti. Spotrebič, jeho príslušenstvo a obal uchovávajúte mimo dosahu detí. Drôty a fóliové obaly sa môžu omotať okolo krku dieťaťa alebo ich dieťa môže prehltnúť, čo môže spôsobiť udusenie alebo uškrtienie.

Pred čistením alebo údržbou spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisné stredisko výrobcu, zástupca servisného strediska alebo kvalifikovaná osoba.

### **– NEEXPONUJTE SA RIZIKU –**

Zariadenie je určené na použitie v interiéri. Nie je vhodné na použitie v exteriéri (terasy, balkóny atď.). Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde je zakázané používanie elektrických spotrebičov a kde môže spôsobiť rušenie alebo iné nebezpečenstvo. Nespúšťajte ani nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov. Na spotrebič nekladte žiadne horľavé predmety – mohlo by to spôsobiť poškodenie spotrebiča alebo dokonca požiar. Nezdvíhajte ani neprenášajte spotrebič, keď je zapnutý. Spotrebič sa nesmie používať v kombinácii s časovými spínačmi alebo diaľkovými ovládačmi.

### **– ŽIVOTNÉ PROSTREDIE –**

Zariadenie by malo byť umiestnené na rovnej ploche – kamennom doske, stole atď. Zariadenie by malo byť umiestnené ďalej od stien, vertikálnych plôch nábytku a akýchkoľvek materiálov, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám – krycie prvky sa výrazne zahrievajú

a z výtoku uniká horúca para.

Zabezpečte, aby deti mladšie ako 8 rokov a domáce zvieratá neboli bez dozoru v blízkosti zapnutého zariadenia, pretože vnútorné aj vonkajšie povrchy zariadenia sa počas prevádzky veľmi zahrievajú – existuje riziko popálenia a napájací kábel môže spôsobiť zakopnutie, prevrátenie alebo iné zranenia.

### – VODA A INÉ KVAPALINY –

Nevystavujte spotrebič a jeho základňu vode a iným tekutinám – najmä zabráňte zaplaveniu konektora v základni a spotrebiči. Mohlo by to nepriaznivo ovplyvniť prevádzku a životnosť elektronických a elektrických komponentov spotrebiča. Vyhnite sa práci v prostredí s vysokou vlhkosťou – parné kuchyne, kúpeľne, ako aj kvapky vody z iných zdrojov môžu spôsobiť vznik vlhkosti v puzdre zariadenia, čo môže viesť k poškodeniu zariadenia a v extrémnych prípadoch k úrazu elektrickým prúdom.

## 2. Špecifikácie zariadenia

### Údaje o 2.1 Technical

| Rýchlovarná kanvica s dvojitou stenou a okienkom na kontrolu hladiny vody, 1,7 l |                         |
|--|-------------------------|
| Model  | HUS1072                 |
| Výkon  | 2200 W                  |
| Objem  | 1,7 l                   |
| Materiál   | Plast, kov              |
| Napájanie  | 220–240 V ~ 50–60 Hz    |
| Ostatné  | Dotykový ovládací panel |

### 2,2 Obsah balenia

- Rýchlovarná kanvica s dvojitou stenou a okienkom na kontrolu hladiny vody, 1,7 l
- Podstavec
- Návod na použitie



*Ak niektorá z uvedených položiek chýba alebo je poškodená, kontaktujte svojho predajcu.*

*Odporúčame vám uchovať obal pre prípad reklamácie.*

Elektronickú verziu používateľskej príručky si môžete stiahnuť z nasledujúcej webovej stránky:

<https://huslog.eu/>













Alebo naskenovaním QR kódu:



### 3. Popis zariadenia



## 4. Používanie zariadenia

-  **VAROVANIE!** Na povrchu vykurovacieho telesa spotrebiča zostáva aj po použití zvyškové teplo.
-  *Ak je kanvica naplnená nad maximálnu hladinu (1,7 l), môže z prístroja nekontrolovateľne vytekať vriaca voda.*
-  *Rýchlovarná kanvica sa smie používať iba s podstavcom, ktorý je súčasťou balenia.*
-  *Pred použitím spotrebiča sa uistite, že máte suché ruky. Spotrebič by mal zostať odpojený od napájania.*
-  *Nezatvárajte veko s nadmernou silou. Ak sa nedá zatvoriť, skontrolujte, či ho nič neblokuje.*
-  *Uistite sa, že kábel je vedený tak, aby nemohol byť poškodený, pretrhnutý alebo vytiahnutý, čo by mohlo spôsobiť poškodenie spotrebiča alebo zranenie používateľa alebo iných osôb. Spotrebič umiestnite na rovný, vodorovný a stabilný povrch.*
-  *Zariadenie smie byť pripojené iba k elektrickej zásuvke vybavenou ochranným kolíkom.*
-  *Ak zistíte, že kryt, základňa, kábel alebo zástrčka sú poškodené, zariadenie nezapínajte.*
-  *V rýchlovarnej kanvici môžete variť iba vodu z vodovodu, filtrovanú vodu alebo pramenitú vodu. Nepoužívajte minerálnu vodu, liečivú vodu, kontaminovanú vodu ani žiadne iné tekutiny.*
-  *Pri varení vody sa medzi otvorom v kryte a stenami veka uvoľňuje horúca para.*
-  *Buďte opatrní, pretože povrch rýchlovarnej kanvice je veľmi horúci. Odporúčame otvárať a zatvárať spotrebič pomocou tlačidla na otváranie.*
-  *Dávajte pozor, aby sa voda nedostala dovnútra veka spotrebiča! Ide o elektrický spotrebič a voda môže spôsobiť*

*skrat, ktorý môže poškodiť spotrebič alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom.*



*Ked' je kanvica vyňatá zo základne, všetky operácie sa zastavia.*



*Kanvicu zdvíhajte iba za rukoväť.*



*Nenechávajte vodu v kanvici po dlhšiu dobu, pretože to môže spôsobiť usadzovanie vodného kameňa. Najlepšie je vyliatť všetku nepoužitú vodu.*



*Nalejte do kanvice množstvo vody, ktoré je rovnaké alebo väčšie ako MIN (približne 0,6 l), ale nie väčšie ako MAX (približne 1,7 l). Naliatie príliš veľkého množstva vody môže poškodiť spotrebič. Pri menšom množstve vody ako 0,6 l (MIN na stupnici) sa môže automaticky vypnúť funkcia e, aby sa spotrebič chránil pred prehriatím.*



*Aby ste šetrili elektrickú energiu, ohrievajte len potrebné množstvo vody, ale nie menej ako hodnota MIN na stupnici (približne 0,6 l).*



Varenie vody môžete kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla alebo v krajnom prípade zdvihnutím kanvice zo základne alebo vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.

## **PRÍPRAVA NA PRVÉ POUŽITIE**

Vyberte základňu z obalu a rozmotajte napájací kábel. Preložte kábel cez otvor v základni, aby bola základňa stabilná. Umiestnite základňu na miesto, kde nehrozí riziko prevrátenia kanvice alebo prístupu detí alebo domácich zvierat.

Uistite sa, že v blízkosti kanvice nie je nábytok ani iné materiály, ktoré nie sú odolné voči vodnej pare a vysokým teplotám (horúca vodná para).

Ak žiadna z častí nie je viditeľne poškodená, zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. Spotrebič je teraz pripravený na použitie.

## **NAPLNENIE RÝCHLOVARU VODOU**

Otvorte veko pomocou tlačidla. Držte kanvicu za rukoväť a nalejte do nej vodu. Uistite sa, že hladina vody neprekračuje maximálnu hladinu označenú na výrobku. Zatvorte veko stlačením rukou a umiestnite kanvicu na základňu tak, aby sa zástrčka zapojila do konektora v základni a celá súprava bola stabilná.

## ODSTRÁNENIE NEČISTÔT A KONSERVANTOV

Pred prvým varením vody odstráňte všetky nečistoty a konzervačné látky z vnútornej strany spotrebiča, ktoré pokrývajú vnútro kanvice. Je to dôležité pre zdravie a zachovanie neutrálnej chuti varenej vody.

Na vyčistenie vnútornej časti kanvice pred jej prvým riadnym použitím nalejte vodu až po značku MAX a zovrite ju. Vylejte vodu.

Vnútro kanvice opláchnite čistou vodou.

Po vychladnutí umyte vnútro umývacím prostriedkom a dôkladne opláchnite.

Znovu naplňte kanvicu po maximálnu hladinu, vodu uvarte a vylejte. Rýchlovarná kanvica je teraz pripravená na použitie.

## VARIENIE VODY

### Naplňte kanvicu čistou vodou tak, aby hladina vody bola

v rozmedzí označenom na stupnici – MIN (cca 0,5 l) a MAX (cca 1,7 l). Kanvica ponúka niekoľko prednastavených teplôt, pri ktorých sa voda varí:

70 °C

80 °C

90

**Varenie** – 100 °C

Teploty je možné nastaviť aj manuálne v rozmedzí 40–100 °C v krokoch po 5 °C. Postavte kanvicu na podstavec a vyberte nastavenie teploty dotykou príslušného tlačidla alebo nastavte teplotu manuálne dotykou tlačidiel + a -. Ohrev vody sa spustí automaticky. Po dosiahnutí zvolenej teploty sa kanvica vypne.

Je tiež možné udržiavať zvolenú teplotu. Ak chcete použiť túto

funkciu, stlačte tlačidlo Warm po výbere nastavenia teploty. Keď je funkcia aktívna, tlačidlo Warm bliká. Opätovným stlačením tlačidla Warm sa funkcia udržiavania teploty vypne.

Po umiestnení na základňu zostane dotykový panel kanvice aktívny približne jednu minútu. Po uplynutí tejto doby sa vypne. Ak ho chcete znovu aktivovať, ☺ stlačte tlačidlo, ktoré sa používa aj na vypnutie kanvice.

## 5. Riešenie problémov s rýchlovarnou kanvicou

Ak máte s prístrojom akékoľvek problémy, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

|  |   |
|--|---|
| <b>Zariadenie sa nezapne, aj keď je pripojené k elektrickej sieti.</b> | Skontrolujte, či nie je poškodená zástrčka alebo napájací kábel.<br>Skontrolujte, či je zástrčka správne zapojená do elektrickej zásuvky.<br>Skontrolujte, či nie je poškodená elektrická zásuvka – vyskúšajte inú.<br>Skontrolujte, či je rýchlovarná kanvica správne umiestnená na podstavci. |
| <b>Voda sa zohrieva veľmi dlho</b>                                     | Skontrolujte, či nie je vnútro rýchlovarnej kanvice pokryté vodným kameňom. Vodný kameň je zlý vodič tepla.   |
| <b>Rýchlovarná kanvica sa vypína príliš rýchlo</b>                     | Skontrolujte množstvo vody v rýchlovarnej kanvici. Príliš málo vody môže spôsobiť aktiváciu senzora, ktorý zabraňuje prehriatiu výrobku.  |
| <b>Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné oddelenie výrobcu.</b>   |   |

## 6. Čistenie a údržba spotrebiča



**POZOR! Spotrebič nesmie byť ponorený do vody ani umývaný pod tečúcou vodou!**



*Pred čistením spotrebiča sa uistite, že máte suché ruky a že spotrebič vychladol a je odpojený od elektrickej siete.*



*Zariadenie nevyžaduje údržbu.*

## ČISTENIE A ODSTRÁNENIE KAMENE Z RÝCHLOVARU

Po vychladnutí vyprázdneného spotrebiča môžete vonkajšiu stranu vyčistiť papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou. Na odolnejšie nečistoty môžete použiť mierne navlhčenú papierovú utierku alebo mäkkú handričku.

Na čistenie vnútornej časti spotrebiča je najlepšie použiť jemný, nekonzentrovateľný prostriedok na umývanie riadu, handričky a špongie s mäkkými štetinami alebo špongie a potom dôkladne opláchnuť čistou vodou.

Ak sa vo vnútri spotrebiča nahromadili vodné usadeniny, použite prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa, ktorý je vhodný na kontakt s potravinami. Tieto prostriedky je možné zakúpiť vo väčšine veľkých potravinových obchodov alebo obchodoch s domácimi spotrebičmi. Sú dostupné v práškovej alebo tekutej forme. Postupujte podľa návodu na použitie, ktorý je súčasťou balenia .

## 7. Vysvetlenie symbolov



Obal je možné recyklovať v súlade s miestnymi požiadavkami.



PAP

Symbol označujúci vlnitú lepenku (obal).



Symbol označujúci, že obal obsahuje návod na použitie, ktorý je potrebné si pred použitím prečítať.



PE-LD

Symbol pre PE-LD – polyetylén s nízkou hustotou. Vztahuje sa na fóliové obaly.



Táto značka označuje, že výrobok je určený na kontakt s potravinami.



V súlade so smernicou WEEE 2012/19/EÚ je tento produkt označený symbolom preškrtnutého kontajnera na kolieskach. Tento produkt sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom, ale je potrebné ho odniesť do určeného zberného a recyklačného miesta pre elektrický odpad, ktoré spracováva tento typ nebezpečného odpadu. Zber tohto typu odpadu na určených miestach a jeho správna recyklácia prispievajú k ochrane prírodných zdrojov. Správna recyklácia elektrického odpadu má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Informácie o miestach likvidácie elektrického odpadu môžete získať od miestnych orgánov alebo predajcu zariadenia.

## **8. Používanie príručky**

Žiadna časť tohto návodu nesmie byť reprodukováaná, distribuovaná, prekladaná alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, elektronicky alebo mechanicky, vrátane fotokopírovania, nahrávania alebo ukladania v akomkoľvek systéme ukladania a vyhľadávania informácií, bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu.

Ilustrácie zariadenia v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od skutočného produktu.

Všetky názvy značiek a produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností. .

## **9. Záruka a servis spoločnosti**

Na produkt sa vzťahuje dvojročná záruka odo dňa zakúpenia. V prípade zistenia vady je potrebné produkt vrátiť do predajne, kde bol zakúpený, a predložiť doklad o kúpe. Produkt by mal byť kompletný a najlepšie uložený v pôvodnom obale .

## **10. Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ**



Spoločnosť mPTech sp. s.r.o. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné ustanovenia smerníc Európskej únie .