





**SYMBOLY NA DISPLEJI**

- Intenzita signálu sítě
- Roaming (zahraničí)
- Indikátor stavu baterie
- Aktivované uzamčení kláves
- Zmeškaný hovor
- Přesměrování volání
- Nová SMS
- Aktivovaný budík
- Profil: Potichu (mute)
- USB připojeno

**PRVNÍ KROKY**

- Stisknutím tlačítka po dobu minimálně 2 sekund se telefon zapne.
- Pokud chcete telefon vypnout, rovněž stiskněte tlačítko na 2 sekundy.
- Při prvním použití nové SIM karty:**  
Zadejte 4místný PIN kód (osobní identifikační číslo) .
- Poznámka:** PIN kód je 4místná kombinace čísel, která má zabránit tomu, aby váš telefon mohl zapnout někdo jiný. PIN kód naleznete v podkladech, které jste obdrželi od mobilního operátora.
- ⇒ Tlačítka a vyberete **Jazyk** .
- ⇒ **Nastavení data** .
- ⇒ **Nastavení času** .
- Příchozí volání:**
  - Přijetí volání: stiskněte tlačítko .
  - Odmítnutí volání: stiskněte tlačítko .
  - Dočasné ztlumení vyzvánění: stiskněte tlačítko na boční straně
- Ukončení hovoru:** stiskněte tlačítko .
- Volání:**  
Na číselné klávesnici zadejte telefonní číslo (vč. místní předvolby) ⇒ volání spustíte tlačítkem .
- Opakování volání:**  
Stisknutím tlačítka zobrazíte **Všechny hovory**.  
⇒ Tlačítka a vyberte číslo.  
⇒ Volání zahájíte tlačítkem .

- Pohotovostní režim:**  
V pohotovostním režimu je telefon sice zapnutý, neběží ale žádné aplikace (telefonie, SMS atd.).
- Přístup do menu:**
  - Menu zobrazíte stisknutím tlačítka .
  - Procházení položkami menu: tlačítka a/nebo .
  - Na horním okraji obrazovky se zobrazí aktuálně vybraná položka menu.
  - Stisknutím tlačítka nebo vyberete vždy možnost, která je zobrazená na displeji (nad tlačítky).
  - Pokud se chcete vrátit na obrazovku pohotovostního režimu, stiskněte opakovaně tlačítko nebo přidržte tlačítko stisknuté, dokud se neobjeví obrazovka pohotovostního režimu.
- Úspora energie:**  
Pokud během několika sekund neprovedete žádné zadání, obrazovka se vypne za účelem úspory energie. Při příchozím volání nebo po stisknutí libovolného tlačítka se obrazovka automaticky opět zapne.
- Funkční tlačítka - rychlá volba** & :
  - Spustíte funkci podle vašeho výběru dvojnásobným stisknutím tlačítka nebo v pohotovostním režimu.
  - Do menu tlačítkem ⇒ **Nastavení** ⇒ **Nastavení telefonu** ⇒ **Rychlá volba** ⇒ vyberte **Dvojitě kliknutí hvězdička** nebo **Dvojitě kliknutí křížek** ⇒ ⇒ tlačítkem vyberte funkci ⇒ potvrďte tlačítkem .
- Nastavení zabezpečení:**  
Do menu tlačítkem ⇒ **Nastavení** ⇒ **Zabezpečení** ⇒
  - Zabezpečení SIM:** změnit PIN
  - Zabezpečení telefonu:** změnit heslo (výchozí nastavení 1234)

**KONTAKTY**

- Ukládání jmen a čísel (vždy s mezinárodní předvolbou, např. Švýcarsko +41, Rakousko +43, Německo +49 a Česká republika +420) Stisknutím tlačítka **Kontakty** otevřete.
- Ukládání kontaktů (jméno & číslo):**  
Do menu tlačítkem   
⇒ dále tlačítka a do **Kontaktů**,  
⇒ tlačítka a vyberte **Nový kontakt**,  
⇒ na číselné klávesnici zadejte **Jméno** (zadávání textu viz kap. **Psaní zpráv**),  
⇒ ⇒ zadejte **Číslo**,  
⇒ uložte tlačítkem .
- Vyhledání kontaktů:**  
Do menu tlačítkem   
⇒ dále tlačítka a do **Kontaktů**,  
⇒ na číselné klávesnici zadejte počáteční písmena hledaného záznamu (případně procházejte pomocí tlačítka dál).  
⇒ Po zvolení záznamu vyberte pomocí tlačítka požadovanou **Možnost: Volání, Odeslat zprávu, Zobrazit, Změnit, Odstranit, Odstranit více, Odstranit všechny kontakty, Kopírovat, Kontakty zkopírovat, Nastavit kontakty.**

**SMS ZPRÁVY**

- SMS (Short Message Service)** jsou krátké psané zprávy o délce max. 160 znaků.
- Psaní zpráv:** do menu tlačítkem ⇒ **Zprávy** ⇒ **Nová SMS** . Text se zadává pomocí číselné klávesnice. Na každém tlačítku je několik znaků, které se zobrazí opakovaným stisknutím tlačítka (např. 2x , 1x , 3x , 3x , 3x pro napsání slova **Hallo**).

.,?!'@:#\$%&./_1	p q r s 7 ß š ſ \$
a b c 2 ä å ä å ä å æ ç á ć	t u v 8 ü ú ů
d e f 3 d é é è è è ê ë €	w x y z 9 w ý ž ž ŷ
g h i 4 i í î ï ħ	mezera; 0
j k l 5 ě	zvláštní znaky: .,?!'()"@\/:;+ -* = % & < > £ \$ ...
m n o 6 ö ñ ô œ ó ó ñ	

- Stisknutím tlačítka přepínáte mezi režimy psaní:
  - abc** ⇒ pouze malá písmena
  - Abc** ⇒ velká a malá písmena
  - ABC** ⇒ pouze velká písmena
  - 123** ⇒ čísla
- Odeslání zprávy:** zadejte text, poté stiskněte 2x **Odeslat** ⇒ **Zadat číslo** nebo **Přidat z kontaktů** (přesuňte se na jméno a vyberte je pomocí ).  
⇒ Opětovným stisknutím tlačítka zprávu odešlete.
- Přijímání zpráv:**  
O příchozí zprávě vás informuje krátký zvukový signál a hlášení na displeji. Po stisknutí si můžete zprávu okamžitě přečíst nebo přes menu do **Zprávy** ⇒ **Doručená pošta** si můžete prohlížet seznam již přijatých zpráv.