



Volejte jednoduše,
stylově a bezpečně.

Nová emporiaCLICKplus.



emporiaCLICKplus je nejvšestrannější telefon mezi mobilními telefony Emporia. Velká klávesnice spolu s dobře čitelným, barevným displejem a silnými reproduktory zaručují jednoduchost použití. Pořizování a sdílení snímků nebylo nikdy tak jednoduché se snadno-ovladatelným fotoaparátem a funkcí MMS. Funkce nouzového volání s GPS lokalizací poskytuje větší ochranu.

Simplify your communication.®

emporia

Vyklápěcí telefon pro větší bezpečí

Obsluha tak jednoduchá, že návod není potřeba

Telefonování a textové zprávy (SMS a MMS)

Funkce nouzového volání.

Bluetooth, GPS a fotoaparát

Stolní nabíječka obsažena v balení

Specifické vlastnosti produktu:

- Jednoduchá obsluha
- Velmi velká tlačítka
- Široký displej s dobře čitelným písmem
- Funkce nouzového volání
- Integrovaný digitální fotoaparát
- Globální polohový systém (GPS)
- Bluetooth
- Vybrané funkce jsou ovládány tlačítka po stranách
- Vhodné pro uživatele s poruchou sluchu

Technické parametry:

- Duální pásmo GSM 900 / 1800
- UMTS 900/2100 MHz
- Rozměry: 105x51 x 18,5mm
- Hmotnost: 110g
- Baterie: Li-Ion 3.7V / 1000mAh
- Pohotovostní doba: až 160hod.
- Doba hovoru: až 300min.
- Interní anténa
- Displej: 2.4" TFT, 240x320pixelů
- 2MP Digitální fotoaparát
- Bluetooth V2,1 + EDR
- HAC M4/T4

Obsah balení

- 1 mobilní telefon GSM/UMTS
- 1 cestovní nabíječka
- 1 Li-Ion baterie 1000mAh
- 1 návod k obsluze
- 1 stolní nabíječka

EAN-13:



9005613116538

UPC-A:



849025000073

Funkce:

- Telefonní seznam s pamětí až pro 1500 kontaktů s obrázky
- Telefonní seznam - záznam prostřednictvím SMS
- Zasílání a příjem SMS a MMS
- Zasílání SMS více osobám
- Paměť až pro 1000 SMS
- Paměť až pro 2500 obrázků
- Velmi silný vibrační alarm
- 5 hlasitostí vyzvánění
- Polyfonní vyzvánění
- Nastavitelná hlasitost (včetně velmi vysoké hlasitosti)
- Funkce handsfree
- Bluetooth
- Zabudovaná LED svítílna
- Textová nápověda pro všechny funkce
- Kalkulačka
- Nastavitelný budík s funkcí opakovaného buzení

Zvláštní funkční tlačítka:

Levá strana: Hlasitost

Pravá strana: Svítílna, Fotoaparát

Zadní strana: Nouzové volání - SOS tlačítka

Funkce nouzového volání:

- Po stisknutí tlačítka se postupně automaticky vytáčí až 5 SOS čísel nouzového volání.
- Zaslání nouzové SMS na čísla nouzového volání.
- Rozpoznání DTMF pro potvrzení nouzového volání (nouzové volání nemůže skončit omylem na záznamníku).
- Upozornění čísel nouzového volání na Vaši pozici určenou přes GPS.